

Energizer®



2.0 Ah/4.0 Ah LITHIUM ION BATTERIJ
EBA20U2/EBA20U4
GEBRUIKERSHANDLEIDING

LET OP: Lees deze handleiding voordat u deze machine gebruikt!

Energizer®

©2022 Energizer. Energizer en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en gerelateerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door Builder SAS.

Alle andere merknamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Noch Builder SAS, noch Energizer Brands, LLC is verbonden met de respectievelijke eigenaars van hun handelsmerken.

Laten we beginnen.

Je bent opgewonden om op te starten, dus we houden het kort.

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE



WAARSCHUWING!

Lees alle

veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. *Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.* **Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.**

a) Laad alleen op met de door de fabrikant gespecificeerde lader. *Een lader die geschikt is voor een bepaald type accu kan brandgevaar opleveren wanneer deze wordt gebruikt voor een andere accu.*

b) Gebruik elektrisch gereedschap alleen met speciaal daarvoor bestemde accu's. *Bij gebruik van andere accu's bestaat gevaar voor letsel en brand.*

c) Als de accu niet in gebruik is, houd hem dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding kunnen maken tussen de ene en de andere pool. *Het kortsluiten van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.*

d) Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij komen; vermijd contact. Als er per ongeluk contact optreedt, spoel dan met water. Als de vloeistof in de ogen komt, zoek dan medische hulp. *Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.*

1.1 SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het product is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben

gekregen over het gebruik van het product van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet

spelen met het product.

Lees en volg deze instructies alvorens het product te gebruiken.

De accu voor dit apparaat is leeg geleverd. U moet de accu voor gebruik volledig opladen.

Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig beschadigd is of geen lading meer kan vasthouden.

De accu kan bij brand exploderen.

Batterijen kunnen exploderen in de aanwezigheid van een ontstekingsbron, zoals een waakvlam. Om het risico van ernstig persoonlijk letsel te verminderen, mag u nooit een draadloos product gebruiken in de aanwezigheid van open vuur. Een ontplofte batterij kan puin en chemicaliën voortbrengen. Indien blootgesteld, onmiddellijk met water spoelen.

De batterij niet pletten, laten vallen of beschadigen. Gebruik geen accu of oplader die is gevallen of een scherpe klap heeft gekregen. Een beschadigde batterij kan exploderen. Gooi een gevallen of beschadigde batterij onmiddellijk weg.

De batterij niet pletten, laten vallen of beschadigen. Gebruik geen accu of oplader die is gevallen of een scherpe klap heeft gekregen. Een beschadigde batterij kan exploderen. Gooi een gevallen of beschadigde batterij onmiddellijk weg.

Een kleine vloeistoflekkage uit de accu kan optreden onder extreme gebruiks- of temperatuursomstandigheden. Dit wijst niet noodzakelijkerwijs op een defect van de accu. Als de buitenste afdichting echter is verbroken en deze lekkage in contact komt met uw huid, moet u het getroffen gebied snel wassen met water en zeep. Als de lekkage in uw ogen komt, spoel uw ogen dan met

schoon water gedurende minimaal 10 minuten en zoek onmiddellijk medische hulp.

Vertel het medisch personeel dat de vloeistof een 25-35% oplossing van kaliumhydroxide is.

Probeer nooit om welke reden dan ook de accu te openen. Als de plastic behuizing van de accu openbreekt of scheurt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en laad de accu niet opnieuw op.

Bewaar of draag een reserveaccu niet in een zak of gereedschapskist of op een andere plaats waar deze in contact kan komen met metalen voorwerpen. Er kan kortsluiting ontstaan met schade aan de accu, brandwonden of brand als gevolg.

Laad de accu niet op in een vochtige of natte omgeving. Volg deze regel om het risico van elektrische schokken te verminderen.

Voor de beste resultaten dient u het batterijgereedschap te vervangen op een plaats waar de temperatuur meer dan 10°C maar minder dan 40°C bedraagt.

Onderhoud nooit beschadigde accu's. Onderhoud aan accu's mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of erkende onderhoudsbedrijven.

1.2 HERLAADBARE BATTERIJEN

- Batterijen kunnen lekken of exploderen als ze niet op de juiste manier worden opgeladen of behandeld. Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het hanteren van batterijen.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u batterijen verwijdert of aanbrengt.
- Gebruik deze batterij niet in combinatie met een ander product.

- Probeer de batterij niet verkeerd om te plaatsen.
- Probeer de batterij niet kort te sluiten of te ontmantelen.

- Stel de batterij niet bloot aan vlammen of overmatige hitte.
- De batterij niet onderdompelen in of blootstellen aan water.
- Bewaar of vervoer de batterij niet met losse metalen voorwerpen zoals boren en schroeven.
- Batterijen zijn gevoelig voor lekkage wanneer ze ontladen zijn. Om schade aan het product te voorkomen, moet u de batterij verwijderen of opnieuw opladen wanneer er geen lading meer aanwezig is. Bewaar de batterij op een koele plaats wanneer u deze niet gebruikt.
- Na langdurig gebruik kan de batterij heet worden. Schakel het apparaat uit voordat u de batterij verwijdert en laat de batterij afkoelen. Gebruik de batterij niet als u een verkleuring of vervorming van de batterijbehuizing opmerkt.

2. BEOOGD GEBRUIK

De Li-Ion batterij is speciaal ontworpen om te werken met *Energizer* draadloos elektrisch gereedschap zoals hieronder.

EZ20VTHPC-UK	20V LITHIUM VERLENGDE HEGGENSCHAAR
EZ20VELPC-UK	20V LITHIUM POOLZAAG
EZ20VTHC-UK	20V LITHIUM HEGGENSCHAAR
EZ20VCBC-UK	20V LITHIUM GRASTRIMMER
EZ20VSEC-UK	20V LITHIUM BLAZER
ELMC20V-UK	20V LITHIUM GRASMAAIER

3. COMPONENTEN

(FIG.1)



1	Batterij ontgrendeling
2	Laadniveau-indicator
3	Laadniveau knop

4. WERKING

Batterij	Lader (niet inbegrepen)
EBA20U2	EFC20U
EBA20U4	

4.1 OPLADEN VAN DE ACCU



Waarschuwing! Alleen opladen in compatibele 20V laders. Gebruik van andere laders kan leiden tot brand, schade of ernstig persoonlijk letsel.

Om mogelijke problemen te voorkomen, is de accu in laag geladen toestand verzonden. Daarom moet u de accu opladen totdat de groene LED op de oplader gaat branden.

a) Controleer of uw netspanning dezelfde is als die op het typeplaatje van de acculader. Steek de stekker van de acculader in het stopcontact. De RODE LED begint dan te branden.

b) Plaats de accu in de acculader, waarna de rode LED op de lader begint te knipperen.

c) U vindt een label met "Laadindicator" van de LED-indicator op de lader. De

accu kan tijdens het opladen een beetje warm worden. Dit is normaal.

Controleer of de accu niet wordt opgeladen:

- Spanning op het stopcontact
- Of er goed contact is bij de laadcontacten.
- Of de accu nu warm is of niet, het accubeveiligingssysteem staat niet toe dat de accu wordt opgeladen als de temperatuur van de accu na gebruik meer dan 40°C bedraagt, laat de accu afkoelen tot kamertemperatuur voordat u met opladen begint.

Als de accu nog steeds niet wordt opgeladen, stuurt u de oplaadeenheid en de accu naar onze klantenservice.

Om ervoor te zorgen dat de accu lang meegaat, moet u deze tijdig opladen. U moet de accu opladen wanneer u merkt dat het vermogen van de snoerloze stofzuiger afneemt. Laat de accu nooit volledig ontladen. Hierdoor kan een defect ontstaan.

4.2 BATTERIJ CAPACITEIT INDICATOR (FIG.1)

Druk op de schakelaar voor de batterijcapaciteitsindicator . De batterijcapaciteitsindicator toont de laadtoestand van de batterij met behulp van 4 LED's zoals hieronder aangegeven:

Alle 4 de LED's branden:

De batterij is volledig opgeladen.

3 LED's branden:

De batterij heeft ongeveer 75% resterende lading.






2 LED's branden:

De batterij heeft ongeveer 50% resterende lading.

1 LED brandt:

De batterij zal spoedig leeg zijn, laad de batterij op.

4.3 LAADINDICATOR

Status van de indicator	Verklaringen en acties
	Klaar voor gebruik De lader is aangesloten op het lichtnet en is klaar voor gebruik; er zit geen accu in de lader.
	Opladen De lader laadt de accu op in de laadmodus.
	De accu is volgeladen. Het opladen is klaar en de accu zit in de lader.
	De temperatuur van de batterij is te hoog of te laag, de lader is onder beschermingsstatus. De laadfunctie kan worden hersteld nadat de temperatuur normaal is.
	Onherstelbare batterijstoring.

5. ONDERHOUD EN OPSLAG

5.1 ONDERHOUD

De batterijen zijn ontworpen voor een maximale probleemloze levensduur. Zoals alle batterijen zullen ze echter uiteindelijk verslijten. Haal de batterijen NIET uit elkaar en probeer ze niet te vervangen. Het hanteren van deze batterijen, vooral wanneer u ringen en juwelen draagt, kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Voor een zo lang mogelijke levensduur van de batterij dient u deze uit de lader te halen zodra deze volledig is opgeladen en klaar is voor gebruik.

5.2 OPSLAG

Bewaar de accu op een plaats waar de temperatuur lager is dan 27°C.


Bewaar accu's in "opgeladen" toestand (minimaal 30%-50% opgeladen).

Om de accu op te laden na een opslagperiode van zes maanden, wordt aanbevolen de accu ongeveer 0%-20% te ontladen (door hem in een gereedschap te laten draaien) en daarna op te laden om de levensduur van de accu te maximaliseren.

6. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	EBA20U2	EBA20U4
Spanning	20V d.c.	20V d.c.
Capaciteit	2.0Ah	4.0Ah
Laadtijd	60 minuten	120-130 minuten
Celtype	Lithium-ion	Lithium-ion

7. SYMBOLEN UITLEG

	Gooi oude apparaten niet bij het huisvuil.
	Voldoet aan de relevante veiligheidsnormen
	Stel batterijen niet bloot aan temperaturen hoger dan 40 graden.
	Gooi batterijen niet in het vuur. Ze kunnen exploderen en letsel veroorzaken.
	Gooi batterijen niet in water.
	Recycling

8. DISPOSAL



Elektrisch gereedschap, alsmede de accessoires en de verpakking ervan, moeten elk een passend recyclagetraject kunnen volgen. Alleen voor de landen van de Europese Unie: Gooi uw elektrisch apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval! In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationale wetgeving, moet elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden gebruikt, worden gescheiden en een passend recyclingtraject volgen.

20V BEREIK

		
EBA20U2	EBA20U4	EFC20U
2.0 Ah LITHIUM ION BATTERY	4.0 Ah LITHIUM ION BATTERY	20V FAST CHARGER

		
ELMC20V series	EZ20VCBC series	EZ20VELPC-UK series
20V LITHIUM CORDLESS LAWN MOWER	20V LITHIUM CORDLESS GRASS TRIMMER	20V LITHIUM CORDLESS POLE SAW

		
EZ20VTHPC series	EZ20VSEC series	EZ20VTHC series
20V LITHIUM CORDLESS HEDGE TRIMMER	20V LITHIUM CORDLESS BLOWER	20V LITHIUM CORDLESS HEDGE TRIMMER

9. GARANTIE

Energizer[®]

GARANTIE

De fabrikant garandeert het product tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. De garantie geldt alleen als het product voor huishoudelijk gebruik is bestemd. De garantie geldt niet voor defecten als gevolg van normale slijtage.

De fabrikant stemt ermee in om onderdelen die door de aangewezen distributeur als defect zijn aangemerkt, te vervangen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke vervanging van de machine en/of de daaruit voortvloeiende schade.

De garantie dekt geen storingen als gevolg van:

- onvoldoende onderhoud.
- abnormale montage, afstelling of werking van het product.
- onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.

De garantie geldt niet voor:

- verzend- en verpakingskosten.
- het gereedschap gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is ontworpen.
- het gebruik en onderhoud van de machine op een manier die niet in de gebruikershandleiding staat beschreven.

Wegens ons beleid van voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht voor specificaties te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Bijgevolg kan het product afwijken van de informatie die erin is vevat, maar een wijziging zal zonder kennisgeving worden doorgevoerd indien deze wordt erkend als een verbetering van de voorgaande eigenschap.

LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

Vermeld bij het bestellen van reserveonderdelen het onderdeelnummer of de code, deze vindt u in de onderdelenlijst in deze handleiding. Bewaar de aankoopbon; zonder deze is de garantie ongeldig. Om u te helpen met uw product, nodigen wij u uit om telefonisch of via onze website contact met ons op te nemen:

- **+33 (0)9.70.75.30.30**

• **<https://services.swap-europe.com/contact>**

U moet een "ticket" aanmaken via het webplatform.

- Registreer of maak een account aan.
- Vermeld de referentie van het gereedschap.
- Kies het onderwerp van uw verzoek.
- Beschrijf uw probleem.
- Voeg deze bestanden bij: factuur of kassabon, foto van het identificatieplaatje (serienummer), foto van het onderdeel dat u nodig hebt (bijvoorbeeld: pinnen op de transformatorstekker die gebroken zijn).



10. PRODUCTSTORING

WAT MOET IK DOEN ALS MIJN MACHINE KAPOT GAAT?

Als u uw product in een winkel heeft gekocht:

- a) Leeg de brandstoftank als uw product er een heeft.
- b) Zorg ervoor dat uw machine compleet is met alle meegeleverde accessoires, en schoon! Als dit niet het geval is, zal de reparateur de machine weigeren.

Ga naar de winkel met de complete machine en met de kassabon of factuur.

Als je je product op een website hebt gekocht:

- a) Leeg de brandstoftank als uw product er een heeft.
- b) Zorg ervoor dat uw machine compleet is met alle meegeleverde accessoires, en schoon! Als dit niet het geval is, zal de reparateur de machine weigeren.
- c) Maak een SWAP-Europe serviceticket aan op de site: <https://services.swap-europe.com> Bij het maken van de aanvraag op SWAP-Europe moet u de factuur en de foto van het typeplaatje (serienummer) bijvoegen.
- d) Neem contact op met het reparatiestation om er zeker van te zijn dat het beschikbaar is voordat u de machine afgeeft.

Ga naar het reparatiestation met de complete machine verpakt, vergezeld van de aankoopfactuur en het ondersteuningsformulier van het station dat kan worden gedownload nadat de serviceaanvraag is ingevuld op de site van SWAP-Europe.

Voor machines met een defecte motor van de fabrikanten BRIGGS & STRATTON, HONDA en RATO.

Reparaties worden uitgevoerd door erkende motorfabrikanten van deze fabrikanten, zie hun site:

- <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
- <http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD290CDAE>
- <https://www.rato-europe.com/it/service-network>

Bewaar uw originele verpakking zodat u de machine na verkoop kunt terugsturen of verpak uw machine met een soortgelijke kartonnen doos van dezelfde afmetingen.

Voor elke vraag betreffende onze dienst na verkoop kunt u een aanvraag indienen op onze website [https:// services.swap-europe.com](https://services.swap-europe.com).

Onze hotline blijft bereikbaar op +33 (9) 70 75 30 30.



11. UITSLUITING VAN GARANTIE

DE GARANTIE DEKT NIET:

- Opstarten en instellen van het product.
- Schade als gevolg van normale slijtage van het product.
- Schade als gevolg van onjuist gebruik van het product.
- Schade als gevolg van montage of ingebruikname die niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding.
- Storingen met betrekking tot de carburatie na 90 dagen en vervuiling van carburateurs.
- Periodieke en standaard onderhoudsbeurten.
- Acties van wijziging en demontage die rechtstreeks de garantie doen vervallen.
- Producten waarvan de oorspronkelijke authenticatiemarkering (merk, serienummer) is aangetast, gewijzigd of teruggetrokken.
- Vervanging van verbruiksgoederen.
- Het gebruik van niet-originele onderdelen.
- Breuk van onderdelen als gevolg van schokken of projecties.
- Accessoires storingen.
- Defecten en hun gevolgen die verband houden met een externe oorzaak.
- Verlies van onderdelen en verlies door onvoldoende schroeven.
- Snijdende onderdelen en eventuele schade door het loskomen van onderdelen.
- Overbelasting of oververhitting.
- Slechte kwaliteit van de voeding: defecte spanning, spanningsfout, enz.
- Schade als gevolg van het niet kunnen genieten van het product gedurende de reparatieperiode en meer in het algemeen de kosten in verband met de immobilisatie van het product.
- De kosten van een second opinion vastgesteld door een derde partij na een schatting door een SWAP-Europe reparatiestation.
- Het gebruik van een product dat een defect of een breuk zou vertonen die niet onmiddellijk werd gemeld en/of hersteld met de diensten van SWAP-Europe.
- Verslechtering door vervoer en opslag*.
- Lanceerders na 90 dagen.
- Olie, benzine, vet.
- Schade als gevolg van het gebruik van niet-conforme brandstoffen of smeermiddelen.

* In overeenstemming met de vervoerswetgeving moet schade in verband met het vervoer binnen 48 uur aan de vervoerders worden gemeld.
uur na vaststelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Dit document is een aanvulling op uw aankondiging, een niet-limitatieve lijst.

Attentie: Alle bestellingen moeten worden gecontroleerd in aanwezigheid van de bezorger. In geval van weigering door de bezorger moet u de levering gewoon weigeren en uw weigering melden.

Herinnering: De reserves sluiten de kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen 72 uur niet uit.

Informatie: Thermische apparaten moeten elk seizoen worden overwinterd (service beschikbaar op de site van SWAP-Europe). De batterijen moeten worden opgeladen voordat ze worden opgeborgen.

Energizer®