

# ***Energizer®***



**BOORKOP VOOR  
ECOMOTION MULTIFUNCTIONELE  
BASIS**

**ECO0**

**GEBRUIKERS  
HANDLEIDING**

**LET OP:** Lees deze handleiding voordat u dit toestel gebruikt!

# ***Energizer***®

©2022 Energizer. Energizer en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en gerelateerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door Builder SAS.

Alle andere merknamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Noch Builder SAS, noch Energizer Brands, LLC is verbonden met de respectievelijke eigenaars van hun handelsmerken.






## **Laten we beginnen.**

Je bent opgewonden om op te starten, dus we houden het kort.



**!** **WAARSCHUWING:** Alle veiligheidsinstructies en technische gegevens zijn opgenomen in de handleiding voor het multifunctionele **ECOMOTION** gereedschap, lees deze voordat u dit apparaat gebruikt!

	Voldoet aan de relevante veiligheidsnormen
	Om het risico op letsel te beperken, moet de gebruiker deze handleiding lezen en begrijpen voordat hij dit product gebruikt.
	Gooi oude apparaten niet bij het huisvuil.

## 1. ONDERDEELBESCHRIJVING



- 1) Sleutelloze klauwplaat
- 2) Koppelstelring
- 3) Versnellingskeuzeschakelaar
- 4) Passende verbinding

## 2. Montage van de boorkop met ECOMOTION multifunctionele basis:

- 1) Schuif de boorkop langs de geleiderail in de multifunctionele basis. Hij klikt hoorbaar vast.
- 2) Laat de ontgrendelingshendel op de basis terug in positie glijden.
- 3) Controleer of de boorkop goed vastzit door eraan te trekken.

## 3. Een boor of schroef monteren

- 1) Draai de snelspanboorhouder tegen de klok in, totdat de opening van de boorhouder groot genoeg is voor de boor of schroef.
- 2) Steek de boor of schroef zo ver mogelijk in de snelspanboorhouder.
- 3) Draai de snelspanboorhouder (1) met de klok mee om het gereedschap vast te klemmen.
- 4) Om het gereedschap weer te verwijderen, draait u de snelspanboorhouder (1) en trekt u het gereedschap eruit.

## 4. Keuze van uitrusting

**!** **WAARSCHUWING!** Stop het apparaat voordat u van versnelling wisselt om schade aan het gereedschap te voorkomen.

- 1) Wacht tot het apparaat tot stilstand is gekomen.
- 2) Schuif de versnellingspook in de gewenste stand:





- a) L=> lage snelheid
- b) H=> hoge snelheid

## 5. Stel de draairichting in

De draairichting van het apparaat kan worden veranderd met de draairichtingschakelaar.

- 1) Wacht tot het apparaat tot stilstand is gekomen.
- 2) Druk de draairichtingssnelheid op de multifunctionele basis ECOMOTION in de gewenste positie:
  - a) Rechtsom: om te boren en schroeven in te draaien.
  - b) Linksom draaien: om schroeven los te draaien.
  - c) Als u de richtingsschakelaar in de middelste stand zet, is het apparaat beveiligd tegen inschakelen.

## 6. Aanpassing van het koppel

U kunt het maximumkoppel vooraf selecteren, de koppelinstellingen zijn gelabeld  22 +

- 1) Wacht tot het apparaat tot stilstand is gekomen.
- 2) Draai de stelring voor het koppel om het gewenste koppel te selecteren.
  - a) Schroeven: Stappen 1 - 22
  - b) Boren: Stap 
- 3) Begin met een lagere koppelstap en verhoog indien nodig.

**Opmerking:** Het benodigde koppel is afhankelijk van:

- Het type en de hardheid van het te behandelen materiaal.
- Het type en de lengte van de gebruikte schroeven.

*∴, azt6Jau*