

Energizer®



**SLAGKOP VOOR ECOMOTION
MULTIFUNCTIONELE BASIS **ECO1**
GEBRUIKERSGIDS**

LET OP: Lees deze handleiding voordat u dit
toestel gebruikt!

Energizer®




©2022 Energizer. Energizer en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en gerelateerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door Builder SAS.

Alle andere merknamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Noch Builder SAS, noch Energizer Brands, LLC is verbonden met de respectievelijke eigenaars van hun handelsmerken.

Laten we beginnen.

Je bent opgewonden om op te starten, dus we houden het kort.

⚠ WAARSCHUWING: Alle veiligheidsinstructies en technische gegevens zijn opgenomen in de handleiding voor het multifunctionele ECOMOTION gereedschap, lees deze voordat u dit apparaat gebruikt!

	Voldoet aan de relevante veiligheidsnormen.
	Om het risico op letsel te beperken, moet de gebruiker deze handleiding lezen en begrijpen voordat hij dit product gebruikt.
	Gooi oude apparaten niet bij het huisvuil.

1. Beschrijving van het onderdeel



- 1) Borgring voor aandrijfbit
- 2) Passende verbinding

2. Montage van de slagkop met multifunctionele ECOMOTION-basis

- 1) Schuif de slagkop langs de geleiderail in de multifunctionele basis. Hij klikt hoorbaar vast.
- 2) Laat de ontgrendelingshendel op de basis terug in positie glijden.
- 3) Controleer of de kop van de slagmachine goed vastzit door eraan te trekken.

3. Het monteren van een drillboor of lange adapterbit

- 1) Trek de borgring van de aandrijfbit naar voren.
- 2) Plaats de adapter/bit.
- 3) Laat de borgring van de aandrijfbit los, hij keert terug naar zijn normale positie.
- 4) Selecteer de draairichting.
- 5) Schakel de slagschaar in door de aan/uit trekker met variabele snelheid in te drukken.
- 6) Meer druk op de trekker verhoogt de snelheid van de slagmachine.



∴, azt6Jau