

Energizer®



TÊTE VISSEUSE À CHOCS POUR BASE MULTIFONCTION ECOMOTION

ECO1

GUIDE D'UTILISATION

ATTENTION : Lisez ce guide avant d'utiliser cet outil!

Energizer®

©2022 Energizer. Energizer et certains designs graphiques sont des marques d'Energizer brands, LLC et ses filiales sont utilisées sous licence par Builder SAS. Tous les autres noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Ni Builder SAS ni Energizer Brands, LLC n'est affilié aux propriétaires respectifs de leurs marques.

Commençons.

Vous avez envie de commencer, alors nous serons brefs!

⚠ AVERTISSEMENT: Toutes les consignes de sécurité et données techniques sont incluses dans la notice de l'outil multifonction ECOMOTION, veuillez les lire avant d'utiliser cet appareil!

	En conformité avec les standards applicables.
	Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser ce produit.
	Ne pas jeter les appareils usagés avec les ordures ménagères.

1. DESCRIPTION:



- 1) Bague de retenue de l'embout d'entraînement
- 2) Joint de montage

2. Monter la tête de visseuse à chocs avec socle multifonction ECOMOTION :

- 1) Poussez la tête de visseuse à chocs le long du rail de guidage dans la base multifonction. Il se verrouille en place de manière audible.
- 2) Laissez le levier de déverrouillage sur la base glisser en position.
- 3) Vérifiez que la tête du tournevis à percussion est bien fixée en tirant dessus.

3. Monter un embout ou un adaptateur pour embout long

- 1) Tirez la bague de retenue de la visseuse vers l'avant.
- 2) Insérez l'adaptateur/l'embout.
- 3) Relâchez la bague de retenue de l'embout d'entraînement, elle reviendra à sa position normale.
- 4) Sélectionnez le sens de rotation.
- 5) Allumez la clé à chocs en appuyant sur la gâchette de marche/arrêt de la vitesse variable.
- 6) Une pression accrue sur la gâchette augmentera la vitesse de la visseuse à chocs.



Energizer[®]