

Energizer®



TÊTE DE PERCAGE À IMPACT POUR BASE MULTIFONCTION ECO MOTION

ECO2

GUIDE D'UTILISATION

ATTENTION : Lisez ce guide avant d'utiliser cet outil !

Energizer®

©2022 Energizer. Energizer et certains designs graphiques sont des marques d'Energizer brands, LLC et ses filiales sont utilisées sous licence par Builder SAS. Tous les autres noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Ni Builder SAS ni Energizer Brands, LLC n'est affilié aux propriétaires respectifs de leurs marques.

Commençons.

Vous avez envie de commencer, alors nous serons brefs!

⚠ AVERTISSEMENT : Toutes les consignes de sécurité et données techniques sont incluses dans la notice de l'outil multifonction ECOMOTION, veuillez les lire avant d'utiliser cet appareil !

	En conformité avec les standards applicables
	Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser ce produit.
	Ne pas jeter les appareils usagés avec les ordures ménagères.

1. DESCRIPTION :



- 1) Mandrin sans clé
- 2) Bague de réglage de couple
- 3) Sélecteur de vitesse
- 4) Joint de montage

2. Monter la tête de perçage à percussion avec socle multifonction ECOMOTION :

- 1) Poussez la tête de perçage à percussion le long du rail de guidage dans la base multifonction. Il se verrouille en place de manière audible.
- 2) Laissez le levier de déverrouillage sur la base glisser en position.
- 3) Vérifiez que la tête de perçage à percussion est bien fixée en tirant dessus.

3. Mise en place d'un foret ou d'un embout de vissage.

- 1) Faites tourner le mandrin sans clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'ouverture du mandrin soit suffisamment grande pour accueillir une foret ou un embout de vissage.
- 2) Insérez le foret ou l'embout de vissage aussi loin que possible dans le mandrin sans clé.
- 3) Faites tourner le mandrin sans clé (1) dans le sens des aiguilles d'une montre afin de serrer l'outil.
- 4) Pour retirer à nouveau l'outil, faites tourner le mandrin sans clé (1) et retirez l'outil.

4. Choix du matériel

⚠ ATTENTION! Arrêtez l'appareil avant de changer de vitesse pour éviter d'endommager l'outil.

- 1) Attendez que l'appareil s'arrête.

2) Faites glisser le sélecteur de vitesse dans la position requise :

- a) L=> petite vitesse
- b) H=> grande vitesse

5. Régler le sens de rotation

Le sens de rotation de l'appareil peut être modifié à l'aide de l'interrupteur du sens de rotation.

1) Attendez que l'appareil s'arrête.

2) Poussez l'interrupteur du sens de rotation sur la base multifonction ECOMOTION dans la position souhaitée :

- a) Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre : pour percer et visser les vis.
- b) Rotation antihoraire : pour dévisser les vis.
- c) Si vous placez l'interrupteur de direction en position médiane, l'appareil est protégé contre la mise en marche.

6. Régler le couple

Vous pouvez présélectionner le couple maximum. Les réglages de couple sont étiquetés 1—19



1) Attendez que l'appareil s'arrête.

2) Tournez la bague de réglage du couple pour sélectionner le couple souhaité :

a) Vis : Étapes 1 à 19

b) Perçage : Étape 

3) Commencez avec un pas de couple inférieur et augmentez-le si nécessaire.

Remarque : Le couple nécessaire dépend de :

- Le type et la dureté du matériau à traiter.
- Le type et la longueur des vis utilisées.

4) Réglage du marteau :

a) Pour une performance maximale, utilisez un foret à maçonnerie de bonne qualité pour perceuse à percussion, tournez le sélecteur de mode de fonction sur la position de mode

d'impact "  ".

b) N'utilisez ce réglage que pour percer dans la pierre/le béton. Le réglage Marteau fonctionne bien lors du perçage/de l'écaillage dans les matériaux.

c) La pointe de l'outil DOIT être fermement enfoncée pour que l'action du marteau s'enclenche.

d) REMARQUE: N'utilisez qu'un foret à maçonnerie pour percer dans des matériaux de maçonnerie.

Energizer[®]