

Energizer®



**DECOUPEERZAAGKOP VOOR
ECOMOTION MULTIFUNCTIONELE
BASIS**

ECO4

**GEBRUIKERS
HANDLEIDING**

LET OP: Lees deze handleiding voordat u dit toestel gebruikt!

Energizer®






©2022 Energizer. Energizer en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en gerelateerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door Builder SAS.

Alle andere merknamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Noch Builder SAS, noch Energizer Brands, LLC is verbonden met de respectievelijke eigenaars van hun handelsmerken.

Laten we beginnen.

Je bent opgewonden om op te starten, dus we houden het kort.

⚠ WAARSCHUWING: Alle veiligheidsinstructies en technische gegevens zijn opgenomen in de handleiding voor het multifunctionele ECO MOTION-gereedschap, lees deze voordat u dit apparaat gebruikt!

	Voldoet aan de relevante veiligheidsnormen.
	Om het risico op letsel te beperken, moet de gebruiker deze handleiding lezen en begrijpen voordat hij dit product gebruikt.
	Gooi oude apparaten niet bij het huisvuil.
	Draag oogbescherming.
	Draag oorbeschermers. Blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.

1. DEELBESCHRIJVING:



- 1) Blade
- 2) Zoolplaat
- 3) Hendel voor het ontgrendelen van het zaagblad
- 4) Passende verbinding

2. Montage van de decoupeerzaagkop met ECOMOTION multifunctionele basis:

- 1) Schuif de decoupeerzaagkop langs de geleiderail in de multifunctionele basis. Hij klikt hoorbaar vast.
- 2) Laat de ontgrendelingshendel op de basis terug in positie glijden.
- 3) Controleer of de kop van de decoupeerzaag goed vastzit door eraan te trekken.

3. Installeren/veranderen van het blad

⚠ WAARSCHUWING! Beveilig de multifunctionele basis van ECOMOTION tegen inschakeling. Als het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld, bestaat er gevaar voor letsel!

⚠ Voorzichtig, kans op letsel!

- Gebruik geen botte of verbogen messen of messen die op een andere manier beschadigd zijn.
- Plaats altijd een geschikt zaagblad.

1) Het blad installeren:

- a) Duw de hendel (3) voor de ontgrendeling van het zaagblad omhoog tot aan de aanslag.
- b) Duw de zaagbladas in de zaagbladbevestigingssleuf.
- c) Om te ontgrendelen, laat u de hendel los; hij keert terug naar de uitgangspositie.
- d) Controleer of het zaagblad goed vastzit door eraan te trekken.

2) Het verwijderen van het zaagblad:

- a) Druk de hendel (3) voor de ontgrendeling van het zaagblad omhoog tot aan de aanslag.
- b) trek dan het zaagblad uit de zaagbladbevestiging.

4. Bediening van de reciprozaag

- 1) Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met het werkstuk voordat u het inschakelt.
- 2) Zet het apparaat aan. Met de aan/uit-schakelaar kunt u de slagfrequentie geleidelijk regelen:
 - a) Zachte druk: lage slagfrequentie.
 - b) Grotere druk: hogere slagfrequentie.
 - c) De aan/uit-schakelaar kan niet worden vergrendeld.
- 3) Plaats de zool (2) op het werkstuk.
- 4) Snij met een gelijkmatige voorwaartse beweging.
- 5) Verwijder na afloop van de werkzaamheden eerst het zaagblad uit de zaagsnede en schakel vervolgens het apparaat uit.

∴, azt6Jau