

Energizer®



**TÊTE DE PONCAGE POUR OUTIL MULTIFONCTION
ECOMOTION**

ECO5

GUIDE D'UTILISATION

ATTENTION : Lisez ce guide avant d'utiliser cet outil !






Energizer®

©2022 Energizer. Energizer et certains designs graphiques sont des marques d'Energizer brands, LLC et ses filiales sont utilisées sous licence par Builder SAS. Tous les autres noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Ni Builder SAS ni Energizer Brands, LLC n'est affilié aux propriétaires respectifs de leurs marques.

Commençons.

Vous avez envie de commencer, alors nous serons brefs!

⚠ AVERTISSEMENT: Toutes les consignes de sécurité et données techniques sont incluses dans la notice de l'outil multifonction ECOMOTION, veuillez les lire avant d'utiliser cet appareil !

	En conformité avec les standards applicables.
	Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser ce produit.
	Ne pas jeter les appareils usagés avec les ordures ménagères.
	Porter une protection oculaire.
	Porter une protection auditive.

1. DESCRIPTION:



- 1) Joint de montage
- 2) Patin de ponçage

2. Monter la tête de ponçage avec socle multifonction ECOMOTION

- 1) Poussez la tête de ponçage le long du rail de guidage dans la base multifonction. Il se verrouille en place de manière audible.
- 2) Laissez le levier de déverrouillage sur la base glisser en position.
- 3) Vérifiez que la tête de la ponceuse est bien fixée en tirant dessus.

3. Fixer/retirer de la feuille abrasive

⚠ ATTENTION ! Sécurisez la base multifonction ECOMOTION contre toute mise en marche. Si l'appareil est mis en marche par inadvertance, il existe un risque de blessure !
Le patin de ponçage est équipé de velcro pour une fixation rapide de la feuille de ponçage.

1) Fixer la feuille abrasive

- Appuyez uniformément la feuille abrasive sur le plateau de ponçage.
- Assurez-vous que les trous de la feuille de ponçage sont placés au-dessus des ouvertures du plateau de ponçage.

2) Retirer la feuille abrasive

- Retirez simplement la feuille abrasive du plateau de ponçage.

4. Raccorder l'extracteur de poussière

Vous pouvez réduire la production de poussière lors du ponçage en fixant un système d'extraction de poussière.

1) Poussez l'adaptateur dans l'ouverture de l'accessoire de ponçage jusqu'à la butée.

2) Connectez un tuyau d'aspiration d'extracteur de poussière à l'adaptateur.

Note: Si nécessaire, vous pouvez raccorder le tuyau d'aspiration à un aspirateur sans réducteur à l'adaptateur.

Energizer[®]