

<b>1</b>	<b>UTILISATION</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>DESCRIPTION (FIG. 1-2-3)</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>LISTE DES PIÈCES CONTENUES DANS L'EMBALLAGE</b> .....	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>PICTOGRAMMES</b> .....	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES</b> .....	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b> .....	<b>3</b>
<b>7</b>	<b>NETTOYAGE ET ENTRETIEN</b> .....	<b>3</b>
<b>8</b>	<b>DONNÉES TECHNIQUES</b> .....	<b>4</b>
<b>9</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b> .....	<b>4</b>

# DISPOSITIF D'ÉVACUATION DES CENDRES 20 L POWX302

## 1 UTILISATION

Cet outil est utilisé pour nettoyer une cheminée, un barbecue, etc. Il se raccorde facilement à votre aspirateur de matières sèches et humides. Il est également idéal pour évacuer la sciure et les particules de débris.



**MISE EN GARDE!** Pour votre propre sécurité, lisez préalablement ce manuel et les consignes de sécurité générales avant d'utiliser la machine. Si vous cédez votre appareil, joignez-y toujours ce mode d'emploi.

## 2 DESCRIPTION (FIG. 1-2-3)

1. Corps du conteneur
2. Patte de verrouillage du conteneur
3. Couvercle
4. Poignée
5. Orifice d'aspiration
6. Joint en caoutchouc du flexible d'aspirateur
7. Flexible d'aspiration
8. Buse en aluminium
9. Sous-ensemble de filtre antipoussière
10. Connecteur du filtre antipoussière

## 3 LISTE DES PIÈCES CONTENUES DANS L'EMBALLAGE

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez les supports d'emballage et de transport restants (le cas échéant).
- Vérifiez qu'il ne manque rien dans le carton.
- Vérifiez que l'appareil, le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation électrique et tous les accessoires n'ont pas subi de dommages au cours du transport.
- Conservez les matériaux d'emballage le plus longtemps possible jusqu'à la fin de la période de garantie. Jetez-les ensuite conformément à votre système de mise au rebut des déchets.



**AVERTISSEMENT :** Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! Les enfants ne doivent pas jouer avec des sacs en plastique ! Il existe un risque de suffocation!

1 machine  
1 manuel  
1 flexible d'aspiration Ø45 mm x 90 cm +  
connecteur plastique de 5 cm

1 buse en alu (Ø3,85 cm x 20 cm)  
1 filtre lavable



En cas de pièces manquantes ou endommagées, contactez votre revendeur.

## 4 PICTOGRAMMES

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi et/ou sur la machine:

	Signale un risque de blessure ou d'endommagement de l'outil.		Lire le manuel avant d'utiliser l'appareil.
	Conforme aux normes de sécurité fondamentales des directions européennes applicables.		

## 5 CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

- Cet outil ne doit être utilisé qu'avec des cendres froides. Les cendres chaudes peuvent entraîner des incendies et de l'air chaud peut endommager l'aspirateur.
- Vérifiez avec soin que les cendres ne contiennent plus de braises chaudes en les ratissant (utilisez un tisonnier ou un objet similaire).
- Si des cendres chaudes sont accidentellement aspirées, placez le conteneur à l'extérieur pendant au moins 24 heures avant de les jeter.
- Vérifiez que l'aspirateur est bien équipé d'un sac à poussière avant de l'utiliser et vérifiez qu'il n'est pas plein.
- Si votre aspirateur est très puissant, ouvrez l'évent d'aération situé sur le tuyau ou réduisez la puissance d'aspiration d'une autre manière.
- Ceci est particulièrement important si vous aspirez de la poussière très fine.

## 6 FONCTIONNEMENT

- Installez les connecteurs (10 et 5) en serrant les vis (A) à l'aide du tournevis (B), installez le filtre antipoussière (9) sur le connecteur (10) et bloquez-le bien.
- Mettez le couvercle (3) sur le conteneur (1) et fixez-le avec des pattes de verrouillage (2).
- Installez une extrémité du flexible d'aspiration (7) dans l'orifice d'aspiration (5) situé sur le couvercle (3). Installez la buse en aluminium (8) sur l'autre extrémité du flexible d'aspiration.
- Insérez le flexible de l'aspirateur dans le joint en caoutchouc (6) et bloquez-le bien.
- Raccordez l'aspirateur au secteur et mettez-le sous tension.
- Utilisez la buse en aluminium du dispositif d'évacuation des cendres pour aspirer les cendres de la cheminée ou du fourneau.
- Si la buse s'obstrue, mettez l'aspirateur hors tension. Tapotez la buse contre l'intérieur du fourneau ou de la cheminée pour retirer ce qui l'obstrue.
- Si la puissance d'aspiration est réduite, mettez l'aspirateur hors tension et tapotez le conteneur sur le sol pour nettoyer le filtre ou retirez le filtre antipoussière (9) et nettoyez-le à l'eau propre et chaude, si nécessaire, vous pouvez utiliser de un savon doux pour le nettoyer. Essuyez le filtre antipoussière avant de le réutiliser.
- Lorsque le nettoyage est terminé, mettez l'aspirateur hors tension, tenez la buse à la verticale pour faire tomber les cendres dans le conteneur.
- Videz le conteneur dans un emballage approprié (par exemple, de vieux journaux) et mettez ce dernier au rebut.



**Remarque : Avant d'utiliser le dispositif d'évacuation des cendres, vérifiez que tous les connecteurs et le sous-ensemble de filtre antipoussière (9) sont bien serrés. Le conteneur et le filtre antipoussière doivent être complètement secs.**

## 7 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Videz l'eau et la boue du conteneur et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de solutions de nettoyage puissantes, caustiques ou abrasives. Nettoyez le sous-ensemble de filtre antipoussière, tapotez-le et nettoyez-le si nécessaire.



**Attention : N'utilisez pas de décapants pour nettoyer les pièces en plastique de l'outil. Il est recommandé d'utiliser un détergent doux sur un chiffon humide. L'outil ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau.**

## 8 DONNÉES TECHNIQUES

<b>N° de modèle.</b>	<b>POWX302</b>
Volume du réservoir	20 litres
Dimensions du réservoir	Ø 295 mm, hauteur 310 mm
Flexible d'aspiration	Ø 45 mm, longueur 950 mm

## 9 ENVIRONNEMENT



Si, après un certain temps, vous décidez de remplacer votre machine, ne vous en débarrassez pas avec les ordures ménagères mais destinez-la à un traitement respectueux de l'environnement.

Les déchets électriques ne peuvent être traités de la même manière que les ordures ménagères ordinaires. Procédez à leur recyclage, là où il existe des installations adéquates. Renseignez-vous à propos des procédés de collecte et de traitement auprès des autorités locales compétentes ou de votre revendeur.