

# *Energizer*<sup>®</sup>



**RECIPROZAAGKOP VOOR  
ECOMOTION MULTIFUNCTIONELE  
BASIS **ECO3**  
GEBRUIKERSHANDLEIDING**

LET OP: Lees deze handleiding voordat u dit  
toestel gebruikt!

# ***Energizer***®

©2022 Energizer. Energizer en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en gerelateerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door Builder SAS.





Alle andere merknamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Noch Builder SAS, noch Energizer Brands, LLC is verbonden met de respectievelijke eigenaars van hun handelsmerken.




## **Laten we beginnen.**

Je bent opgewonden om op te starten, dus we houden het kort.

**⚠ WAARSCHUWING:** Alle veiligheidsinstructies en technische gegevens zijn opgenomen in de handleiding voor het multifunctionele ECOMOTION gereedschap, lees deze voordat u dit apparaat gebruikt!

	Voldoet aan de relevante veiligheidsnormen.
	Om het risico op letsel te beperken, moet de gebruiker deze handleiding lezen en begrijpen voordat hij dit product gebruikt.
	Gooi oude apparaten niet bij het huisvuil.
	Draag oogbescherming.

### 1. DEELBESCHRIJVING:



- 1) Blade
- 2) Beschermkap
- 3) Zoolplaat
- 4) Hendel voor het ontgrendelen van het zaagblad
- 5) Passende verbinding

### 2. Montage van de reciprozaagkop met ECOMOTION multifunctionele basis:

- 1) Schuif de reciprozaagkop langs de geleiderail in de multifunctionele basis. Hij klikt hoorbaar vast.
- 2) Laat de ontgrendelingshendel op de basis terug in positie glijden.
- 3) Controleer of de kop van de reciprozaag goed vastzit door eraan te trekken.

### 3. Installeren/veranderen van het blad

**⚠ WAARSCHUWING!** Beveilig de multifunctionele basis van ECOMOTION tegen inschakeling. Als het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld, bestaat er gevaar voor



**Voorzichtig, risico op letsel!**

- Gebruik geen botte of verbogen messen of messen die op een andere manier beschadigd zijn.
- Plaats altijd een geschikt zaagblad.

#### 1) Het blad installeren:

- a) Duw de hendel (4) voor de ontgrendeling van het zaagblad omhoog tot aan de aanslag.

b) Duw de zaagbladas in de zaagbladbevestigingsleuf.

- c) Om te ontgrendelen, laat u de hendel los; hij keert terug naar de uitgangspositie.
- d) Controleer of het zaagblad goed vastzit door eraan te trekken.

## **2) Het verwijderen van het zaagblad:**

- a) Druk de hendel (4) voor de ontgrendeling van het zaagblad omhoog tot aan de aanslag.
- b) trek dan het zaagblad uit de zaagbladbevestiging.

## **4. Bediening van de reciprozaag**

- 1) Voordat u het apparaat inschakelt, moet u ervoor zorgen dat het niet in contact komt met het werkstuk.
- 2) Zet het apparaat aan. Met de aan/uit-schakelaar kunt u de slagfrequentie geleidelijk regelen:
  - a) Zachte druk: lage slagfrequentie.
  - b) Grotere druk: hogere slagfrequentie.
  - c) De aan/uit-schakelaar kan niet worden vergrendeld.
- 3) Plaats de zool (3) op het werkstuk.
- 4) Snij met een gelijkmatige voorwaartse beweging.
- 5) Verwijder na afloop van de werkzaamheden eerst het zaagblad uit de zaagsnede en schakel vervolgens het apparaat uit.





*∴, azt6Jau*