

Energizer[®]



**SCHUURKOP VOOR
ECOMOTION MULTIFUNCTIONEEL
GEREEDSCHAP**

ECO5

**GEBRUIKERS
HANDLEIDING**

LET OP: Lees deze handleiding voordat u dit toestel gebruikt!

Energizer[®]






©2022 Energizer. Energizer en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en gerelateerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door Builder SAS.

Alle andere merknamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Noch Builder SAS, noch Energizer Brands, LLC is verbonden met de respectievelijke eigenaars van hun handelsmerken.

Laten we beginnen.

Je bent opgewonden om op te starten, dus we houden het kort.

⚠ WAARSCHUWING: Alle veiligheidsinstructies en technische gegevens zijn opgenomen in de handleiding voor het multifunctionele **ECOMOTION** gereedschap, lees deze voordat u dit apparaat gebruikt!

	Voldoet aan de relevante veiligheidsnormen.
	Om het risico op letsel te beperken, moet de gebruiker deze handleiding lezen en begrijpen voordat hij dit product gebruikt.
	Gooi oude apparaten niet bij het huisvuil.
	Draag oogbescherming.
	Draag oorbeschermers. Blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.

1. DEELBESCHRIJVING:



- 1) Passende verbinding
- 2) Schuurpapier

2. Montage van de schuurkop met ECOMOTION multifunctionele basis:

- 1) Schuif de schuurkop langs de geleiderail in de multifunctionele basis. Hij klikt hoorbaar vast.
- 2) Laat de ontgrendelingshendel op de basis terug in positie glijden.
- 3) Controleer of de schuurkop goed vastzit door eraan te trekken.

3. Aanbrengen/verwijderen van schuurpapier

⚠ WAARSCHUWING! Beveilig de multifunctionele basis van ECOMOTION tegen inschakeling. Als het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld, bestaat er gevaar voor letsel!

De schuurzool is voorzien van klittenband voor een snelle bevestiging van het schuurblad.

- 1) Bevestiging van schuurpapier
 - Druk het schuurpapier gelijkmatig op de schuurplaat.
 - Zorg ervoor dat de gaten in het schuurblad boven de openingen in de schuurplaat worden geplaatst.

2) Verwijderen van schuurpapier

- Trek gewoon het schuurblad van de schuurplaat.

4. Stofafzuiging aansluiten

U kunt de stofproductie tijdens het schuren verminderen door een stofafzuiging aan te brengen.

- 1) Duw de adapter in de opening van de schuurmachine tot aan de aanslag.
- 2) Sluit een stofafzuigslang aan op de adapter.

Opmerking: Indien nodig kunt u de zuigslang van een stofzuiger zonder verloopstuk op de adapter aansluiten.

∴, azt6Jau