

***Energizer***®

***Energizer***®



**40V max. 2,0 Ah/4,0 Ah LITHIUM-ION  
BATTERIJ**

**EZ40VBA26 / EZ40VBA4**

**GEBRUIKERSHANDLEIDING**

# Energizer®

©2021 Energizer. Energizer en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en gelieerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door Builder SAS.

## 10. GARANTIE-UITSLUITINGEN

### DE GARANTIE DEKT NIET:

- Inbedrijfstelling en instelling van het product.
- Schade veroorzaakt door normale slijtage van het product.
- Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product.
- Schade veroorzaakt door installatie of inbedrijfstelling niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
- Carburateurgerelateerde storingen na 90 dagen en vervuiling van de carburateurs.
- Regelmatig en standaard onderhoud.
- Wijzigingen en demontages die de garantie direct doen vervallen.
- producten waarvan de oorspronkelijke echtheidsmarkering (merk, serienummer) beschadigd of gewijzigd is, of teruggetrokken.
- Verbruiksartikelen vervangen.
- Het gebruik van niet-originele onderdelen.
- Breuk van onderdelen door schokken of uitsteeksels.
- Indeling van de accessoires.
- Gebreken en hun gevolgen die te wijten zijn aan een externe oorzaak.
- Verlies van onderdelen en verlies door gebrekkige boutverbindingen.
- Snijden van onderdelen en schade door losraken van onderdelen.
- Overbelasting of oververhitting.
- Stroomvoorziening van slechte kwaliteit: defecte spanning, spanningsfout, enz.
- Schade als gevolg van het feit dat het product niet kan worden gebruikt gedurende de tijd die nodig is voor de reparatie en, in het algemeen, de kosten voor het buiten gebruik stellen van het product.
- De kosten van een second opinion opgesteld door een derde partij na een schatting van een reparateur van SWAP Europe.
- Het gebruik van een product met een defect of schade die niet onmiddellijk is gemeld en/of gerepareerd met behulp van de diensten van SWAP-Europe.
- Verslechtering door vervoer en opslag\*.
- lanceert na 90 dagen.
- Olie, benzine, vet.
- Schade als gevolg van het gebruik van niet-conforme brandstoffen of smeermiddelen.

\* In overeenstemming met de transportwetgeving moet transportschade binnen maximaal 48 uur na ontdekking ervan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de transportonderneming worden gemeld.

Dit document is een aanvulling op uw aankondiging, een niet-limitatieve lijst.

**Opgelet:** alle bestellingen moeten worden gecontroleerd in aanwezigheid van de bezorger. In geval van weigering door de bezorger moet u de levering gewoon weigeren en uw weigering meedelen.

**Herinnering:** De reserveringen sluiten kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen 72 dagen niet uit.

Uren.

#### **Informatie:**

Thermische toestellen moeten elk seizoen winterklaar worden gemaakt (service op de website van SWAP-Europe). De batterijen moeten





## 9. PRODUCTFALEN

### WAT MOET IK DOEN ALS MIJN MACHINE KAPOT GAAT?

#### Als u uw product in een winkel heeft gekocht:

- a) Leeg de brandstoftank als uw machine er een heeft.
  - b) Zorg ervoor dat uw toestel compleet is, met alle meegeleverde accessoires en schoon! Indien dit niet het geval is, zal het reparatiebedrijf het toestel afkeuren.
- Ga naar de winkel met de complete machine en de bon of factuur.

#### Als u uw product op een website heeft gekocht:

- a) Leeg de brandstoftank als uw machine er een heeft.
- b) Zorg ervoor dat uw toestel compleet is, met alle meegeleverde accessoires en schoon! Indien dit niet het geval is, zal het reparatiebedrijf het toestel afkeuren.
- c) Maak een SWAP Europe serviceticket aan op de website: <https://services.swap-europe.com> Bij het aanmaken van het verzoek aan SWAP-Europe, moet u de factuur en de foto van het typeplaatje (serienummer) bijvoegen.
- d) Neem contact op met het reparatiebedrijf om er zeker van te zijn dat het beschikbaar is voordat u het apparaat aflevert.

Ga naar het reparatiestation met de complete machine, samen met de aankoopfactuur en het stationsblad, dat u kunt downloaden van de website van SWAP Europe na het invullen van het serviceverzoek.

Voor machines met motorschade van de fabrikanten BRIGGS & STRATTON, HONDA en RATO, gelieve de volgende instructies in acht te nemen.

Reparaties worden uitgevoerd door erkende motorfabrikanten van deze fabrikanten, zie hun website:

- <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
- <http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page.jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD290CDAE>
- <https://www.rato-europe.com/it/service-network>

**Bewaar de originele verpakking om terugzending door de klantenservice mogelijk te maken of verpak uw toestel met een soortgelijke kartonnen doos met dezelfde afmetingen.**

Als u vragen heeft over onze klantenservice, kunt u een vraag stellen op onze website [https:// services.swap-europe.com](https://services.swap-europe.com).

Onze hotline blijft bereikbaar op +33 (9) 70 75 30 30.

**Laten we  
beginnen.**

Ze kijken er naar uit om af te stemmen, dus laten we het kort houden!





# 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

## **⚠ WAARSCHU WING!**

**Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van onderstaande waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.**

a) Vermeld altijd het modelnummer wanneer u met Builder SAS communiceert over accu's. De accu is alleen geschikt voor *Energizer*® 36V snoerloze producten.

b) Zie de gebruiksaanwijzing bij het product.

c) Accugereedschap hoeft niet in het stopcontact en is dus altijd klaar voor gebruik. Let op mogelijke gevaren wanneer u uw accuapparaat niet gebruikt of wanneer u de accessoires verwisselt. Door deze regel te volgen, vermindert u het risico van een elektrische schok, brand of ernstig letsel.

d) Plaats batterijgereedschap of batterijen niet in de buurt van vuur of hitte. Door deze regel te volgen, vermindert u het risico op ernstig letsel.

e) Laat de batterij niet vallen, verpletter of beschadig hem niet. Gebruik geen batterij of oplader die is gevallen of een harde klap heeft gehad. Gooi een gevallen of beschadigde batterij onmiddellijk op de juiste wijze weg.

f) Laad de accu niet op in een vochtige of natte omgeving. Als u deze regel volgt, vermindert u het risico van een Elektrocutie.

g) Voor de beste resultaten laadt u uw accuapparaat op een plaats waar de temperatuur meer dan 10°C maar minder dan 35°C bedraagt. Berg het apparaat niet buiten of in voertuigen op om het risico van ernstig letsel te beperken.

h) Onder extreme gebruiks- of temperatuursomstandigheden kan de batterij gaan lekken. Als de vloeistof in contact komt met uw huid,

## 8. GARANTIE

### GARANTIE



De fabrikant garandeert het product tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie geldt alleen als het product bestemd is voor huishoudelijk gebruik. De garantie dekt geen defecten als gevolg van normale slijtage.

De fabrikant verbindt zich ertoe de door de erkende dealer als defect aangemerkte onderdelen te vervangen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gehele of gedeeltelijke vervanging van het apparaat en/of de daaruit voortvloeiende schade.

#### De garantie dekt geen storingen als gevolg van het volgende:

- onvoldoende onderhoud.
- abnormale montage, afstelling of werking van het product.
- Onderdelen onderhevig aan normale slijtage.

#### De garantie dekt niet:

- Verzend- en verpakingskosten.
- Het gereedschap gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is ontworpen.
- de machine gebruiken en onderhouden op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing is beschreven.

Vanwege ons beleid van voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Bijgevolg kan het product afwijken van de informatie die het bevat. Een wijziging zal echter zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht indien zij wordt erkend als een verbetering van de vorige functie.

#### LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN.

Wanneer u reserveonderdelen bestelt, vermeld dan het onderdeelnummer of de code die u vindt in de lijst van reserveonderdelen in deze handleiding. Bewaar het aankoopbewijs; zonder dit bewijs vervalt de garantie. Om u te helpen met uw product, nodigen wij u uit om telefonisch of via onze website contact met ons op te nemen:

- +33 (0)9.70.75.30.30

• <https://services.swap-europe.com/contact>

U moet een "ticket" aanmaken via het webplatform.

- Registreer of maak een account aan.
- Specificeer de referentie van het gereedschap.
- Selecteer het onderwerp van uw verzoek.
- Beschrijf uw probleem.
- Voeg de volgende documenten toe:  
Factuur of aankoopbewijs, foto van het typeplaatje (serienummer), foto van het benodigde onderdeel (bijv. gebroken pinnen op de transformatorstekker).





Deze batterijen kunnen ernstige brandwonden veroorzaken, vooral bij het dragen van ringen en juwelen.

**Voor een zo lang mogelijke levensduur van de batterij adviseren wij het volgende:**

Haal de batterij uit de lader zodra deze volledig is opgeladen en klaar is voor gebruik. Als

u de batterij langer dan 30 dagen wilt bewaren:

- Bewaar de batterij bij een temperatuur lager dan 27 °C en beschermd tegen vocht.
- Bewaar de batterijen in een staat van 40%-60% lading.
- Laad de batterij zoals gewoonlijk om de zes maanden op.

## VERWIJDERING VAN DE ACCU EN VOORBEREIDING VOOR RECYCLING

Om de natuurlijke hulpbronnen te sparen, dient u de batterijen te recyclen of op de juiste manier weg te gooien.

Dit product bevat LITHIUM ION batterijen. Lokale, staats- of federale wetten kunnen de verwijdering van LITHIUM ION batterijen in het normale afval verbieden.

Neem contact op met uw lokale afvalautoriteit voor informatie over beschikbare recycling- en/of verwijderingsopties.

### **WAARSCHU WING!**

Bedek de polen van de accu na verwijdering met sterk plakband. Probeer de batterij niet te vernietigen of te demonteren of de onderdelen ervan te verwijderen.

LITHIUM-ION-batterijen moeten op de juiste wijze worden gerecycled of weggegooid. Raak ook nooit beide polen aan met metalen voorwerpen en/of lichaamsdelen, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.







...blijf uit de buurt van kinderen. )Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot brand en ernstig letsel.



## 6. BESCHERMING VAN HET MILIEU



Recycle grondstoffen in plaats van ze als afval weg te gooien. De machine, de accessoires en de verpakking moeten worden gesorteerd voor milieuvriendelijke recycling.

## 7. SYMBOLEN

	Veiligheidswaarschuwing		Recycle Li-Ion batterijen
	Oude elektrische apparaten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Gelieve ze te recyclen waar er faciliteiten zijn. Informeer bij uw gemeente of winkelier over recycling Tips.		Gooi de batterijen niet in het vuur. Ze kunnen ontploffen en letsel veroorzaken.
	Lees de instructies zorgvuldig door voordat u begint.		Gooi de batterijen niet in het water.



onmiddellijk wassen met water en zeep, daarna neutraliseren met citroensap of azijn. Als er vloeistof in uw ogen komt, spoel ze dan gedurende minstens 10 minuten met helder water en zoek daarna onmiddellijk medische hulp. Als je deze regel volgt, verminder je het risico van ernstige verwondingen.

i) Bewaar deze instructies op een veilige plaats. Verwijs er vaak naar en gebruik het om andere mensen die dit hulpmiddel zouden kunnen gebruiken te instrueren. Als u dit gereedschap aan iemand uitleent, geef dan ook deze instructies om verkeerd gebruik van het product en mogelijk letsel te voorkomen.

## 2. VERVOER VAN LITHIUMBATTERIJEN

Vervoer de batterij in overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorschriften.

Neem eventuele speciale verpakkings- en etiketteringsvoorschriften in acht wanneer u batterijen door derden laat vervoeren. Zorg ervoor dat batterijen tijdens het vervoer niet in contact kunnen komen met andere batterijen of geleidende materialen door blootliggende polen te beschermen met isolerende, niet-geleidende kapjes of tape. Vervoer geen gebarsten of lekkende batterijen. Neem contact op met het transportbedrijf voor verder advies.

## 3. SPECIFICATIES

Batterij	EZ40VBA4 / EZ40VBA26
Spanning	40V
Compatibele lader (niet inbegrepen)	EZ40VCH / EZ40VCH-UK
Batterijcapaciteit	4,0Ah / 2,0Ah Li-Ion
Lader ingang	100-240V~, 50/60Hz, 1,8A
Uitgang lader	36V 1,8A
Maximale laadtijd	130 min / 65min

---


---

## 4. OPERATIE

### BATERIACAPACITEIT

(zie onderstaande afbeelding)

Om de resterende lading van de batterij te zien, drukt u op de knop van de oplaadindicator.



## 5. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN GEREEDSCHAP OP BATTERIJEN

- Laad alleen op met de door de fabrikant gespecificeerde lader. Een lader die geschikt is voor een bepaald type batterij kan brandgevaar opleveren wanneer deze wordt gebruikt voor een ander type batterij.
- Gebruik alleen snoerloos gereedschap met de speciaal ontworpen batterijen. Het gebruik van andere batterijen kan leiden tot gevaar voor letsel en brand.
- Wanneer de batterij niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die van de ene aansluiting op de andere kunnen aansluiten. Kortsluiting van de kan brandwonden of brand veroorzaken.
- Onder slechte omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij lekken; vermijd contact. Bij toevallig contact, spoelen met water. Raadpleeg bovendien een arts als de vloeistof in uw ogen komt. Vloeistof die uit de batterij lekt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- De vier groene lampjes geven aan dat de laadcapaciteit van de batterij op is.
- Druk eenmaal op de displaytoets, de LED toont de batterijcapaciteit.
- Het kleinste knipperende groene lampje geeft aan dat de batterij bijna leeg is en onmiddellijk moet worden opgeladen.

• Als er meer dan één groen lampje knippert, is de batterij te warm of te koud.

## FUNCTIONIES VOOR BATTERIJBESCHERMING

40V MAX LITHIUM-ION accu's zijn uitgerust met functies die de LITHIUM-ION cellen beschermen en de levensduur van de accu's verlengen. Als het toestel tijdens het gebruik stopt, kunnen de volgende oorzaken aanwezig zijn:

- De maximale stroomafname van de accu is overschreden, waardoor de stroomtoevoer naar het apparaat automatisch wordt onderbroken. Laat de trekker los om het gereedschap te resetten en haal de trekker over om de werking te hervatten.
- Te hoge temperaturen zorgen ervoor dat de batterij geen stroom meer levert aan het toestel. Voel aan de batterij; als hij te warm is, laat hem dan afkoelen.

Als het toestel nog steeds niet werkt, laad dan de batterij op.

## OPLADEN VAN DE ACCU

De batterijen worden in een lage ladingstoestand geleverd om mogelijke problemen te voorkomen. Daarom moet u ze opladen totdat het groene lampje op de voorkant van de oplader gaat branden.

Als de lader de accu onder normale omstandigheden niet oplaadt, breng dan zowel de accu als de lader naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum om de elektronica te laten controleren.

## AANKONDIGING:

- Gebruik de accu alleen met de aanbevolen oplader.
- Sluit de lader aan op het lichtnet. Zorg ervoor dat de voeding een normale huishoudelijke spanning heeft (100 - 240 volt, alleen AC, 50/60 Hz).
- Zorg ervoor dat de vergrendeling van de lader is ingeschakeld en dat de accu in de lader is vastgezet voordat u de lader in gebruik neemt.
- Schuif de batterij in de groef van de lader.
- Druk de batterij naar beneden om ervoor te zorgen dat de batterijcontacten goed aansluiten op de contacten van de lader.
- Plaats de oplader en de batterij niet op een plaats met extreme hitte of kou. Ze werken het best bij normale kamertemperatuur.
- OPMERKING: De lader en de batterij moeten worden geplaatst op een plaats waar de temperatuur meer dan 10°C maar minder dan 35°C bedraagt.
- Tijdens het laden voelt de batterij lichtjes warm aan. Dit is normaal en geen probleem.
- Wanneer het laden is voltooid, blijft de groene LED van de lader branden totdat de batterij uit de lader wordt verwijderd of de lader van het lichtnet wordt losgekoppeld.
- Om de batterij uit de lader te halen, drukt u de vergrendeling van de lader omlaag.

## EEN WARMЕ ACCU OPLADEN

Als de batterij boven het normale temperatuurbereik komt, beginnen de rode en groene LED's van de lader te knipperen.

Als de batterij is afgekoeld tot ca. 45 °C, start de lader automatisch de snellaadmodus.

## ГEBRUIK BIJ KOUDE WEER

De LITHIUM-ION batterij kan worden gebruikt bij temperaturen tot -10°C. Plaats de batterij in een gereedschap en gebruik het gereedschap voor licht gebruik. Na ongeveer een minuut is de batterij opgewarmd en werkt hij normaal.

Als de batterij te heet is, laat hem dan afkoelen tot de temperatuur onder de 65 °C daalt.

## BATTERIJEN

Deze batterijen zijn ontworpen voor een maximale probleemloze levensduur. Maar zoals alle batterijen verslijten ze na verloop van tijd. Haal de batterijen niet uit elkaar en probeer ze niet te vervangen. Omgaan met