



BENZINE HEGGENSCHAAR 26CM3

RAC26PHT-3



**LEES DEZE HANDLEIDING VÓÓR GEBRUIK. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE
RAADPLEGING**

**BOUWER
ZI, 32 RUE ARISTIDE BERGES 31270 CUGNAUX, FRANKRIJK**



INHOUD

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3
2. UW PRODUCT	6
3. VULLEN MET BRANDSTOF	8e
4. BEDIENING	9
5. ONDERHOUD EN OPSLAG	14
6.CE VERKLARING	15
7. GARANTIE	16
8. PRODUCTFOUT	17
9. UITSLUITINGEN VAN GARANTIE	18

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING! Lees deze veiligheids- en gebruiksinstructies voordat u dit gereedschap gebruikt. Het zal u helpen om de machine veilig te gebruiken en het risico op elektrische schokken en ongevallen te verminderen. Als u dit gereedschap aan iemand anders geeft, geef dan ook deze handleiding mee.

Gebruik deze tool zoals beschreven in deze handleiding. Elk verkeerd gebruik en elk gebruik in strijd met de instructies zal op geen enkele manier de aansprakelijkheid van de fabrikant inhouden.

Het niet naleven van veiligheidsinstructies en gebruik kan gevaar opleveren voor elektrische schokken, brand en/of persoonlijk letsel.

- Begin er niet mee voordat u alle functies van dit materiaal goed kent.
- Laat nooit kinderen de heggenschaar gebruiken.
- Werk alleen overdag of bij voldoende kunstlicht.
- Controleer de staat van het gereedschap voordat u begint te werken.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen van de machine goed vastzitten en vastzitten.
- Controleer regelmatig of het snijblad in goede staat verkeert.
- Houd de heggenschaar altijd met beide handen stevig vast.
- Pak of houd de heggenschaar nooit bij het mes vast.
- Houd kleding buiten bereik van het mes, zowel met de stop als tijdens het gebruik.
- Houd het apparaat uit de buurt van alle vormen van vonken, vlammen en brandbare materialen.
- Controleer of de werkplekken vrij zijn van alle vormen van obstakels.
- Werk voorzichtig, laat u niet afleiden en raak niet onder invloed van alcohol of drugs die uw reflexen en reacties kunnen verstoren. Als dat het geval zou zijn, zou je kunnen rennen en zelfs ernstige ongelukken met jou en de anderen kunnen voorkomen.
- Droog met een droge doek alle mogelijke benzinesporen af.

• Stop onmiddellijk met het gebruik van de machine in geval van een ongeval. controleer het probleem Gebruik de

machine terwijl de machine beschadigd is.

• Gebruik de machine alleen op redelijke tijden – niet 's morgens vroeg of 's avonds laat wanneer mensen kunnen gestoord zijn;

- Schakel bij verstopping de motor direct uit met de STOP-knop. Laat het gereedschap afkoelen. Corrigeer de afwijking voordat u weer aan het werk gaat.
- Stop bij gevaar of een ongewenste situatie onmiddellijk met werken en schakel het gereedschap uit. Ga weer aan het werk als er geen gevaar meer is en u veilig kunt werken.
- Knip vóór de grote takken met een handschaar om blokkering van het mes te voorkomen.
- Pas op dat u geen ijzerdraad of ander draad doorsnijdt.
- Gebruik alleen de door de fabrikant geleverde accessoires.
- Gebruik alleen het door de fabrikant aanbevolen mengsel.
- Bewaar het mengsel in een speciale jerrycan voor de benzine.
- Bewaar het apparaat op een vrij droge plaats en buiten het bereik van kinderen.
- Bewaar het mengsel alleen in de open lucht of op een goed geventileerde plaats. Wees voorzichtig met de brandstof, dat is het ook

Licht ontvlambaar.

- Rook niet en gebruik geen telefoon wanneer u met benzine omgaat.
- Gebruik een trechter en vul de tank alleen bij koude motor.
- Open de tank niet als de motor heet is, zoals tijdens bedrijf.

- Houd u ver weg van de uitlaat om het risico op brandwonden te voorkomen.
- Houd mensen en dieren ver weg van het werkgebied.
- Herinner er altijd aan dat deze machine zeer ernstige incidenten kan veroorzaken.
- Werk niet in de regen en/of op natte en/of uitglijdende plaatsen.
- Niet blootstellen aan regen.
- Gebruik het gereedschap niet tijdens slechte weersomstandigheden.
- Gebruik volledige persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het gebruik van het gereedschap: handschoenen, antislipschoeisel, helm, oogbescherming, beschermende kleding, beschermingsmasker.

• Gebruik de machine niet als u moe bent, onder invloed bent van alcohol of drugs of ziek bent.



- Gebruik heggenscharen nooit binnen een gebouw. Uw heggenschaar produceert giftige uitlaatgassen zodra de motor wordt gestart. Het gebruik van dit product kan stof, damp en rook genereren die chemicaliën bevatten die bekend staan om hun schadelijke effecten op de gezondheid. Wees dus voorzichtig tijdens het gebruik van uw machine en bescherm uzelf op de juiste manier. Vermijd ook het vrijwillig inademen van uitlaatgassen; houd de machine altijd goed vast wanneer u deze gebruikt.

Uitleg van de symbolen



veiligheidsnormen



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing



Niet blootstellen aan regen.



Deze CE-sticker bevestigt de conformiteit met de Europese veiligheidsnormen.

- Draag aangepaste beschermende kleding, want restanten kunnen door de machine geslingerd worden. Gebruik werkkleding die goed is aangepast aan het lichaam en zonder zwevende delen, evenals een hoofdbescherming voor mensen met lang haar die verstrikt kunnen raken in de bewegende delen van het apparaat.



Gebruik antislipschoenen van het werk en blijf vrij zeker op zijn twee benen staan. Draag beschermende handschoenen bij elke ingreep aan het mes.



Draag gehoorbescherming



Draag hoofdbescherming.



Draag oogbescherming.



Kom tijdens het gebruik niet in de buurt van de handen van de messen.



Let op: raak de geluiddemper niet aan. Hij is erg heet.

resterende risico's

Zelfs als u dit product gebruikt in overeenstemming met alle veiligheidseisen, blijven de potentiële risico's van letsel en schade bestaan. De volgende gevaren kunnen optreden in de structuur en het ontwerp van dit product. Wees altijd waakzaam bij het gebruik van dit product, zodat u de risico's eerder kunt herkennen en beheersen. Snel ingrijpen kan ernstig letsel en materiële schade voorkomen.

- Er zijn schadelijke gevolgen voor de gezondheid als gevolg van de emissie van trillingen als het product is langdurig gebruikt of niet goed beheerd en onderhouden.
- Er bestaat een risico op letsel en materiële schade door aanbouwdelen of gebroken door plotselinge impact van verborgen voorwerpen.
- Gevaar voor persoonlijk letsel en materiële schade door rondvliegende voorwerpen.
- Langdurig gebruik van dit product stelt de gebruiker bloot aan trillingen en kan de zogenaamde "wittevingerziekte" veroorzaken. Draag handschoenen en houd uw handen warm om het risico te verminderen. Als een van de symptomen van het "wittevingersyndroom" optreedt, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Symptomen van de "witte vinger" zijn gevoelloosheid, verlies van gevoeligheid, tintelingen, tintelingen en pijn, verlies van kracht, kleurveranderingen of huidaandoening. Deze symptomen verschijnen meestal op de vingers, handen of polsen. Risico neemt toe bij lage temperaturen - Inademing van deeltjes - Inademing van uitlaatgassen - Onbewaakte projecties - Contact met vreemde voorwerpen - Contact met het gereedschap in gebruik - Gehoorverlies bij afwezigheid van correcte gehoorbescherming

bedoeld gebruik



Dit product is alleen bedoeld als heggenschaar. • Het

gebruik van andere dan de door de fabrikant geleverde accessoires kan gevaarlijk lijken. • Elk gebruik dat afwijkt van het aanbevolen gebruik of elke wijziging van het apparaat verhoogt de kans op ongevallen aanzienlijk. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van incidenten als gevolg van een ander gebruik dan aanbevolen of in geval van wijziging van het apparaat.

- Dit apparaat is niet ontworpen voor professioneel gebruik.

2. UW PRODUCT

a. Beschrijving



1. Motor
2. Repeteerstarter
3. RUN /STOP- knop
4. Gashendelblokkering
5. Achterhandgreep
6. Gashendel 7.
- Vergrendelknop handgreep 8.
- Brandstoftank
9. LuchtfILTERcompartment
10. Chokehendel
11. Blad _
12. Voorhandgreep
13. Handbescherming
14. Bescherm mesbescherming

Het gereedschap is ook voorzien van een fles voor brandstof/oliemengsel en sleutels.



b. Technische data

Cilinderinhoud	26 cc
Max motortoerental	10000 tpm
Max motorvermogen	0,75 kW/7500 min ⁻¹
Mengsel olie/benzine.	4% (1:25)
Type benzine voor mengsel Inhoud	Loodvrij RON 95
brandstoftank Maailengte	600ml
	560mm
Breedte tanden	28mm
gewicht	5,8 kg
groot gewicht	7 kg
Geluidsdruk niveau	LpA: 86,5 dB(A) K = 3 dB(A)
Geluidsvermogensniveau	LwA: 106,5dB(A) K = 2.14dB(A)
Niveau van geluidsvermogen gegarandeerd	LwA: 109dB(A)
Hanteerbaar trillingsniveau	Handgreep achter 4.956 m/s ² (K = 1,5 m/s ²) Handgreep voor 4.764 m/s ² (K = 1,5 m/s ²)

3. VULLEN MET BRANDSTOF

a. Basisvoorzorgsmaatregelen

- Wees altijd uiterst voorzichtig bij het omgaan met brandstof! Brandstof is licht ontvlambaar.
 - Vul het gereedschap niet met brandstof als onderdelen van het brandstofsysteem beschadigd zijn of lekken.
 - Probeer nooit brandstof bij te tanken als de motor draait of nog warm is, laat hem afkoelen voordat u tankt.
 - Rook nooit en maak geen vuur in de buurt van gereedschap of brandstoffen.
 - Vervoer en bewaar brandstoffen altijd in een goedgekeurde container.
 - Gebruik geen benzine die ethanol of methanol bevat, aangezien dit de brandstofleidingen en andere onderdelen kan beschadigen.
- Meng alleen voldoende brandstof voor uw onmiddellijke behoeften. • Gebruik nooit een mengsel dat ouder is dan 30 dagen.

b. mengen

Voer het mengsel uit met **loodvrije 95 RON** toegevoegd met **speciale 2-takt synthetische olie in een verhouding van 3,3%** (een olieaandeel voor 30 benzineandelen).

Voorbeeld:


- Voor 1l benzine om 3,3 olie cl toe te voegen
- 2l benzine om 6,6 olie cl toe te voegen 3l
- benzine om 9,9 olie cl toe te voegen enz.

Meng de brandstof en olie krachtig in het meegeleverde vat. Meng niet rechtstreeks in de brandstoftank van het gereedschap.

Let op: Gebruik geen ander percentage dan aanbevolen door de fabrikant en gebruik nooit zuivere benzine.

c. vulling

- Draai de tankdop van de brandstoftank los en giet het mengsel in een trechter (zorg ervoor dat u tijdens deze handeling geen synthetische kleding draagt om te voorkomen dat een elektrische boog een gevaarlijke explosie kan veroorzaken.).



- Veeg de tank en de motor schoon van eventuele benzinesporen.
- Sluit de brandstoftank af met de dop.

4. BEDIENING

Gebruik dit apparaat alleen als u er absoluut zeker van bent dat u alle functies ervan goed kunt bedienen. Lees in geval van twijfel deze handleiding nog eens door of informeer u bij een gekwalificeerd persoon en/of uw dealer. Zorg ervoor dat u de motor gemakkelijk kunt afzetten met de STOP-knop van de handgreep.

a. Voor het snijden

- Zorg ervoor dat het gereedschap goed gemonteerd is.
- Inspecteer het werkgebied. Verwijder alle materialen of voorwerpen die het gereedschap kunnen beschadigen of ongelukken kunnen veroorzaken.
- Vergeet niet dat u volledig beschermende uitrusting moet dragen en toeschouwers uit de buurt van het werkgebied moet houden.
- Zorg voor een goede stap en balans. Houd het gereedschap stevig met beide handen vast en houd het op een ideale plek afstand van uw lichaam.

a. Koude start van de motor - Zet


de RUN/STOP-schakelaar in de stand RUN.




- Zet de chokehendel in de stand 'I';



- Zet de heggenschaar op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Trek krachtig 4 of 5 keer aan de trekstarter totdat de motor start.




- Als de motor niet start, zet u de chokehendel in de stand 4 of 5 keer en totdat het gereedschap start.
Zet in alle gevallen na het starten de hendel van de choke erop

 en trek nogmaals aan de terugslaghendel



- Houd de gashendelvergrendeling (1) ingedrukt en druk vervolgens op de gashendel (2).



b. Warme start van de motor -

Zet de RUN/STOP-schakelaar in de stand RUN



- Zet de chokehendel in de stand



- Trek aan de terugslaghendel om te starten.



- Houd de gashendelvergrendeling (1) ingedrukt en druk vervolgens op de gashendel (2).



c. Stilgelegd

- Laat de gashendelschakelaar en de gashendelblokkering los.
- Zet de RUN/STOP-schakelaar op STOP.



d.w.z. Snij technieken


- Plaats een hand op de achterste handgreep om op de veiligheidshendel te drukken en de andere hand op de voorkant handelen. Versnel de motor terwijl u op de gashendel van de hendel drukt.
- Handhaaf een motortoerental om te profiteren van het beste maaivermogen dat beschikbaar is.
- Stop onmiddellijk de motor met de STOP-knop als u tegen een steen of een te grote tak aanrijdt. Controleer de staat van het mes na een soortgelijk incident. Zet niet terug op de weg in het geval van twijfel.
- Wees altijd waakzaam en goed op beide benen bij het gebruik van de heggenschaar en meer vooral op moeilijk terrein, hellend of op een weegschaal geplaatst.
- Het is aan te raden om de trapezium heggen te snoeien om te voorkomen dat de onderste takken worden gestript. Dit komt overeen met de natuurlijke groei van planten en hagen kunnen potentieel welvarend zijn. Door de snede worden de nieuwe eenjarige scheuten gereduceerd, dus een dichte vertakking en een goede bescherming van het zicht moet worden overwogen.
- Knip eerst de randen van een haag. Verplaats de heggenschaar om het sterk groeiende deel van onder naar boven af te knippen. Als je van boven naar beneden knipt, bewegen de dunnere takken naar buiten; Er kunnen zich nauwe plaatsen of gaten vormen.

- Knip de bovenkant van de haag af, net als een dak of een ronde vorm.
- Snijd de zaailingen in de gewenste vorm. De hoofdsteel moet intact zijn en blijven totdat de haag reikt de voorgestelde verhoging. Alle andere scheuten moeten tot de helft worden gesneden.

e. Gebruik van de draaibare handgreep

Druk de blauwe knop aan de achterkant van de handgreep van het gereedschap naar beneden en houd deze ingedrukt. Draai de achterste handgreep om de snijpositie te wijzigen.

De achterhandgreep kan in 3 standen worden gedraaid, midden, links 90° of rechts 90°



Voer dezelfde handeling uit om de hendel in de oorspronkelijke positie te zetten.

OPMERKING: Deze handeling moet worden uitgevoerd terwijl het gereedschap is uitgeschakeld.

5. ONDERHOUD EN OPSLAG

Schakel voor elk onderhoud aan het materiaal de motor uit met de STOP-knop en verwijder de bougiesdop.

Gebruik bij het schoonmaken geen schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of voorwerpen die strepen kunnen vormen.

a. Na elk gebruik

- Reinig de behuizing van het gereedschap met een zachte doek.
- Reinig alle luchtinlaten en bewegende delen met een borstel. Gebruik tijdens deze handeling beschermende handschoenen.
- Controleer alle onderdelen van het gereedschap (netheid, slijtage, beschadigingen, enz.). Als u schade, slijtage of storing opmerkt, gebruik het gereedschap niet en breng het naar een gekwalificeerde service voor inspectie en reparatie.
- Smeer het mes regelmatig in. Gebruik alleen biologisch afbreekbare oliën.

b. Bougie -

- Controleer en reinig regelmatig de elektroden van de bougie, vooral na lange periodes van stilstand gebruik.
- De juiste afstelling tussen de twee elektroden is 0,6/0,7 mm.
 - Draai tijdens de hermontage de bougie vast met een koppel van 12/15 Nm.
 - Plaats de bougiesdop terug.

c. Afstelling van de carburateur

De carburateur van de motor is in de fabriek afgesteld. Breng het gereedschap indien nodig naar een gekwalificeerde serviceagent om deze handeling uit te voeren.

d.w.z. reparaties

Reparaties en jaarlijks onderhoud worden uitgevoerd door een serviceagent. De gebruiker mag zelf geen reparaties uitvoeren. De reserveonderdelen moeten door ons worden aanbevolen. Gebruik geen reserveonderdelen die de gezondheid en veiligheid van de bedieners kunnen schaden. Neem contact met ons op voor meer advies.

e. Opslag

Maak de tank volledig leeg zodra het mengsel ouder is dan dertig dagen of laat de motor draaien totdat de brandstof op is. Leeg in dit tweede geval de benzineresten op de bodem van de tank.

Laat de motor afkoelen en demonteer de bougie.

Bewaar de heggenschaar op een droge plaats. Plaats de mesbeschermer op het mes tijdens transport en opslag om ongevallen en verwondingen te voorkomen.

Het gereedschap moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

f Informatie over het snoeien van de heggen

De hardnekkige hagen dienen indien mogelijk in april en/of augustus gesnoeid te worden.

De hagen met altijd groene bladeren moeten in juni en in oktober worden gesnoeid. Zowel coniferen als de snelgroeiende heesters moeten vanaf mei om de zes weken worden gesnoeid

6. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



NL / CONFORMITEITSVERKLARING



BOUWER

ZI, 32 rue Aristide Bergès – 31270 Cugnaux – Frankrijk Tel : +33
(0)5.34.502.502 Fax : +33 (0)5.34.502.503

verklaart dat de machines:

BENZINE HEGGENSCHAAR 26CM3

Model: RAC26PHT-3

Serienummer: van xxxxxxx tot xxxxxxx

de naam van de mensen met het technische dossier: Mr. Olivier Patriarca

zijn ontworpen in overeenstemming met de volgende normen:

EN ISO 10517:2019

EN ISO 14982:2009

EN ISO 3744:1995 & ISO 11094:1991

En in overeenstemming met de volgende richtlijnen:

Machinerichtlijn 2006/42/EG

EMC-richtlijn 2014/30/EU

EMISSIE Richtlijn 2016/1628/EU & 2018/989/EU

Geluidsrichtlijn 2000/14/EG Bijlage V & 2005/88/EG

Gemeten geluidsvermogensniveau: 106,5 dB(A)

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau: 109dB(A)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Philippe Marie", written over a faint circular stamp or watermark.

Cugnaux, **19/04/2021**

Philippe MARIE / PDG

3RACING+789