

TONDEUSE ÉLECTRIQUE

**RAC1030ELA**

MODE D'EMPLOI

ATTENTION: LIRE LE MANUEL AVANT D'UTILISER CET OUTIL !

# **SOMMAIRE**

<b>1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ</b>	<b>3</b>
<b>2. L'OUTIL</b>	<b>11</b>
<b>3. ASSEMBLAGE</b>	<b>12</b>
<b>4. OPÉRATION</b>	<b>14</b>
<b>5. MAINTENANCE ET RANGEMENT</b>	<b>15</b>
<b>6. MISE EN REBUT</b>	<b>16</b>
<b>7. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ</b>	<b>17</b>
<b>8. GARANTIE</b>	<b>18</b>
<b>9. PANNE PRODUIT</b>	<b>19</b>
<b>10. EXCLUSIONS DE GARANTIE</b>	<b>20</b>

# 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

## 1.1 APPRENTISSAGE

- ✓ Veuillez lire le mode d'emploi avec soin. Familiarisez-vous avec les commandes et l'usage adéquat de l'appareil.
- ✓ Ne permettez jamais aux enfants d'utiliser l'appareil.
- ✓ Ne permettez jamais aux personnes non familiarisées avec le mode d'emploi d'utiliser l'appareil.
- ✓ La réglementation locale peut restreindre l'âge de l'utilisateur.
- ✓ Ne faites jamais fonctionner l'appareil en présence de personnes, en particulier des enfants, ou d'animaux de compagnie.
- ✓ L'utilisateur est responsable des accidents ou risques d'accidents survenus à d'autres personnes ou à leurs biens.
- ✓ Utilisez la tondeuse à gazon exclusivement dans le but pour lequel elle a été conçue, à savoir, la tonte et le ramassage de l'herbe. Tout autre usage peut être dangereux et peut endommager la machine.

## 1.2 PRÉPARATION

- ✓ Pendant l'utilisation de l'appareil, S'habillez de manière adaptée, toujours porter des chaussures solides et des pantalons longs.
- ✓ Ne faites pas fonctionner l'appareil pieds nus ou avec des sandales ouvertes. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans les parties en mouvement.
- ✓ Porter des lunettes de protection lors de l'utilisation.

- ✓ Pour prévenir des irritations de poussières il est recommandé de porter un masque.
- ✓ Avant usage, effectuez toujours un examen visuel, de la lame en particulier, en veillant à ce que les vis et le montage du couteau ne sont ni usés ni endommagés. Remplacez les lames usées ou endommagées et l'ensemble des vis pour préserver l'équilibre.
- ✓ Examiner de près la zone où vous allez utiliser la tondeuse, et retirer tous les objets qui peuvent être lancés par la machine (pierres, brindilles, fil de fer, os etc.).
- ✓ Avant de tondre, mettre en place et vérifier l'état du bac de ramassage.

### **1.3 AVERTISSEMENTS ET DANGERS**

- ✓ L'humidité et l'électricité ne font pas bon ménage.
- ✓ La manipulation / la connexion des câbles doivent se faire au sec.
- ✓ Utiliser un dispositif de courant résiduel de 30mA (RCD).
- ✓ Eviter toujours le contact entre une prise ou un câble électrique et une zone mouillée (flaque d'eau ou herbe humide)
- ✓ Les connections entre les câbles et les prises doivent être de type étanche. N'utiliser les rallonges qu'avec des prises étanches par moulage ou aux normes en vigueur, disponibles dans le commerce.
- ✓ Les câbles d'alimentations ne doivent pas être d'une qualité inférieure au type H05RN-F. H05RR-f.H05WF.H05VVH2-F. Pour usage extérieur, avec une section minimum de 1.5 m<sup>2</sup>.
- ✓ Fixer le câble à son crochet avant de mettre

l'équipement en marche.

- ✓ La connexion permanente de tout dispositif électrique d'un immeuble doit être réalisée par un électricien qualifié, conformément aux normes électrique en vigueurs.
- ✓ Une connexion erronée peut causer de graves blessures ou la mort.
- ✓ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ✓ Avant de brancher l'appareil, vérifier que les prises et rallonges sont en bon état. Ne pas utiliser l'appareil si l'appareil est endommagé ou usé.
- ✓ Ne jamais utiliser l'appareil si les protections sont défectueuses ou sans dispositifs de sécurité, par exemple le collecteur d'herbe en place.
- ✓ Utiliser seulement une rallonge fixée à un coupleur selon le standard IEC 60320-2-3.

## **1.4 UTILISATION ET FONCTIONNEMENT**

- ✓ Toujours diriger le câble loin de l'appareil.
- ✓ Tondre de jour ou sous une lumière artificielle adéquate.
- ✓ Eviter de faire fonctionner l'appareil dans l'herbe mouillée ou sous la pluie.
- ✓ Ne passer jamais sur le câble électrique avec la tondeuse à gazon.
- ✓ Lorsque vous tondez, le câble doit être toujours derrière la tondeuse et dans la zone où l'herbe a déjà été coupée.
- ✓ Utiliser le crochet du câble pour éviter la déconnection

inattendue du câble.

- ✓ Assurez-vous que la prise soit correctement introduite et évitez de forcer sur la prise.
- ✓ Ne tirez jamais la tondeuse à gazon par son câble d'alimentation, et ne tirez jamais le câble pour le retirer de la prise.
- ✓ N'exposer pas le câble à des sources de chaleurs. Ne le laisser pas entrer en contact avec des solvants, huile, carburants ou les objets aiguisés.
- ✓ Si un câble est endommagé pendant l'utilisation, débrancher la prise immédiatement. **NE PAS TOUCHER LE CABLE AVANT D'AVOIR DEBRANCHE LA PRISE.**

## **1.5 DÉBRANCHER L'APPAREIL DES SOURCES DE COURANT**

- ✓ A chaque fois que vous quittez l'appareil
- ✓ Avant de résoudre un problème.
- ✓ Avant de contrôler, nettoyer ou travailler sur l'appareil.
- ✓ Si l'appareil commence à vibrer anormalement.
- ✓ Assurer toujours votre position sur les pentes.
- ✓ Tondez face aux pentes, jamais de haut en bas.
- ✓ Soyez extrêmement prudent lorsque vous changez de direction sur les pentes.
- ✓ Ne tondez pas sur les pentes de plus de 20°.
- ✓ Marcher ne jamais courir, ne vous laissez pas tirer par la tondeuse à gazon.
- ✓ Soyez extrêmement prudent lorsque vous tirez la tondeuse à gazon vers vous.
- ✓ Arrêtez le moteur si vous devez incliner la tondeuse à gazon pour la transporter, lorsque vous traversez des zones autre que l'herbe, et lorsque vous la transporter

vers une autre zone à tondre.

- ✓ Ne faites jamais fonctionner la tondeuse à gazon avec des protections défectueuses, ou sans dispositifs de sécurité, par exemple déflecteur ou bac à herbe qui ne seraient pas en place.
- ✓ Sur les modèles à tractions ou propulsés, débrayez avant de mettre le moteur en marche.
- ✓ Mettez le moteur à l'aide de son interrupteur en marche, avec prudence conformément aux instructions, et les pieds bien éloignés de la lame.
- ✓ N'incliner pas la tondeuse lorsque vous mettez le moteur en marche.
- ✓ Mettez le moteur en marche sur une surface plate, sans obstacle ni herbe trop haute.
- ✓ Ne placez pas vos mains ni vos pieds sous les pièces en rotation.
- ✓ Pour toute intervention sur le bac à herbe ou sur le conduit d'éjection, arrêtez impérativement le moteur.
- ✓ Ne soulevez jamais ni ne portez une tondeuse à gazon avec le moteur en marche.
- ✓ Arrêtez le moteur et déconnectez le câble d'alimentation :
  - Avant de réaliser tout travail derrière le plateau de coupe ou de débloquer la lame et avant de vérifier, nettoyer ou travailler sur la tondeuse à gazon.
  - Après avoir heurté un objet étranger, arrêtez et débranchez la tondeuse et examiner si celle-ci est endommagée et réparer avant de la remettre en marche et de la faire fonctionner.
  - Si la tondeuse commence à vibrer anormalement, arrêtez la tondeuse, vérifiez et éliminez la cause des vibrations.

- Lorsque vous laissez la tondeuse sans surveillance.
- ✓ Arrêtez le moteur :
  - Chaque fois que vous retirez ou remplacez le bac à herbe.
  - Avant de régler la hauteur de coupe de l'herbe.
- ✓ Lorsque vous tondez, tenez-vous toujours à une distance prudente de la lame en rotation. Cette distance est la longueur du guidon.
- ✓ Après une panne, arrêtez immédiatement le moteur, ne pas poursuivre la tonte, apportez la machine à un centre de maintenance agréé et demander du personnel qualifié pour éliminer le problème.

## **1.6 MAINTENANCE ET RANGEMENT**

- ✓ L'entretien régulier est essentiel pour la sécurité et le maintien des niveaux de performance.
- ✓ Contrôler tous les boulons, écrous et vis, pour être sûr que l'appareil soit dans de bonnes conditions de travail.
- ✓ Inspecter fréquemment l'état du collecteur d'herbe. Il doit toujours rester en parfait état.
- ✓ Inspecter également le déflecteur et tous les dispositifs de protection.
- ✓ Remplacer les pièces usées ou endommagées
- ✓ Utiliser seulement des pièces et accessoires de remplacement d'origine.
- ✓ Ranger l'appareil seulement dans un endroit sec.
- ✓ Pour réduire le risque d'incendie, éliminer l'herbe, les feuilles et l'excès de graisse de la tondeuse et en particulier du moteur.
- ✓ Vider, nettoyer le bac à herbe et le laisser sécher










avant tout stockage.

- ✓ Vérifier périodiquement les câbles électriques et remplacez-les s'ils sont endommagés ou si l'isolation a été endommagée.
- ✓ Ne touchez jamais un câble mal isolé, s'il est toujours connecté à l'alimentation. Débrancher le câble de la prise avant toute intervention.
- ✓ Porter des gants de travail robustes lorsque vous retirez et remontez la lame.
- ✓ Vérifier l'équilibre de la lame après affutage.
- ✓ Pour des raisons de sécurité, n'utiliser pas la tondeuse avec des câbles usés ou des pièces endommagées.
- ✓ Les pièces doivent être remplacées et non être réparées.
- ✓ Utiliser les pièces de rechange d'origine.
- ✓ Les pièces de qualité non équivalentes peuvent endommager la tondeuse et être dangereuse pour votre sécurité.

## **1.7 UTILISATION PRÉVUE**


- ✓ Cette tondeuse est conçue pour la tonte de l'herbe naturelle. Toute autre utilisation est interdite.
- ✓ Il convient uniquement à un usage privé dans un jardin ou une parcelle. Les tondeuses à gazon conçues pour les parcelles ou les jardins privés sont celles utilisées pour l'entretien des zones herbeuses et des pelouses privées et ne doivent pas être utilisées dans les espaces publics, les parcs, les sports, les zones agricoles ou forestières.

## Symboles

	Utilisez une protection visuelle. Utilisez une protection auditive.
	Risque de blessures personnelles, mort, ou dommage causés à l'appareil en cas de non-respect. Lisez le mode d'emploi.
	Ne pas exposer à la pluie.
	Risque de projections; gardez les personnes éloignées.
	Prenez garde aux lames affûtées. Les lames continuent de tourner après arrêt du moteur. Débranchez la prise du secteur avant entretien, soit si le fil électrique est endommagé.
	Maintenez le fil électrique éloigné des outils coupants.
	Niveau de puissance garantie

## 2. L'OUTIL

### 2.1 DESCRIPTION



1. Poignée supérieure
2. Poignée inférieure
3. Boîtier commutateur
4. Compartiment de ramassage de l'herbe
5. Roues
6. Protection moteur

### 2.1 DONNÉES TECHNIQUES

Voltage : 230-240V~50Hz

Indice de puissance: 1000W

Vitesse sans charge: 3450min<sup>-1</sup>

Hauteur de coupe: 25/45/65mm

Largeur de coupe : 320mm

Niveau de pression sonore LpA: 78,8 dB(A) K= 3 dB (A)

Niveau de puissance sonore mesuré: 90,9 dB(A) K= 3,69 dB(A)


Valeur de la vibration: max 1,96 m/s<sup>2</sup> K= 1,5 m/s<sup>2</sup>

Niveau de puissance sonore garanti: 96dB(A)

## 3. ASSEMBLAGE

### 3.1 PRÉPARATION

- 1) Placez le crochet du câble sur la poignée supérieure (fig.1a).
- 2) Fixez les poignées supérieures et inférieures avec les vis et boulons fournis (fig.1b).
- 3) Introduisez les poignées dans le corps de la tondeuse (fig.1c). Fixez-les avec les vis fournies.
- 4) Installez les roues sur leur axe, et fixez-les avec les goupilles "R" (fig. 1d).
- 5) Fixez les enjoliveurs sur les roues (fig. 1h).
- 6) Fixez les câbles sur les barres avec les clips fournies (fig.1e).
- 7) Assemblez le bac à herbes: Assemblez les deux moitiés et fixez-les l'une à l'autre. Installez la poignée sur le haut du bac à herbe (fig.1f).
- 8) Levez le rabat et placez le bac a herbes sur les crochets de l'outil (fig.1g).



### 3.2 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE


Afin d'obtenir la hauteur de coupe souhaitée, les axes avant et arrière doivent être repositionnés sous le châssis de la tondeuse.

**Attention!** Débranchez la tondeuse du secteur et assurez-vous que la lame ait cessé de tourner avant d'ajuster la hauteur.

**Remarque:** Assurez-vous de ce que les roues arrière droite et gauche sont ajustées sur la même position correspondant à la hauteur de coupe.


Il y a trois tailles de hauteur de coupe: basse – moyenne – haute.

- 1) 25mm (Position de coupe la plus basse)
- 2) 45mm
- 3) 65mm (Position de coupe la plus haute)



**- Pour régler la position de hauteur de coupe des roues avant**


- Retournez la tondeuse.
- Tirez l'axe de roue vers l'avant de la tondeuse (1).
- Placez l'axe de la roue à la hauteur de coupe désirée (2).



**Remarque:** Assurez-vous que les roues avant droite et gauche sont situées dans la même position de réglage de la hauteur de coupe.

**- Pour régler la position de hauteur de coupe des roues arrière**

- Retournez la tondeuse.
- Tirez l'essieu de la roue arrière (1).
- Placez l'axe de roue dans la position de coupe désirée (2).



**Remarque:** Assurez-vous que les roues arrière droite et gauche sont situées dans la même position de réglage de la hauteur de coupe.

## 4. OPERATION


### 4.1 BRANCHEMENT À L'ALIMENTATION

Attention! Avant de connecter l'alimentation principale, vérifiez toujours que l'interrupteur est éteint.

- Utilisez une rallonge conforme aux exigences de ce manuel.
- Connectez cette rallonge à la prise d'alimentation de l'outil.
- Connectez ensuite la rallonge à une prise de courant.

### 4.2 DÉMARRAGE


Mise en garde! Ne démarrez pas la tondeuse si elle se trouve dans l'herbe dont la taille est élevée. Appuyez sur le bouton de sécurité (A) de l'interrupteur, puis appuyez le levier de l'interrupteur (B) contre la barre. Maintenez le levier de l'interrupteur enfoncé tout en relâchant le bouton de sécurité. Pour arrêter la tondeuse, relâchez le levier de l'interrupteur.



### 4.3 TONDRE

Nous recommandons d'utiliser votre tondeuse comme indiquée ci-dessous afin d'avoir des résultats optimaux et aussi réduire le risque de couper le câble d'alimentation.

- Placez le câblage principal près du point de départ A.
- Allumez la tondeuse tel que décrit ci-dessus.
- Changez de la position A à la position B
- Tournez à droite et changez à la position C.
- Tournez à gauche et changez à la position D.
- Répéter les processus ci-dessus si nécessaire.



**Attention! Ne travaillez pas vers le câble !**

## 4.4 INSTRUCTIONS POUR LE BAC À HERBE

- Montage : Soulevez le rabat et placez le bac à herbe sur les ergots.
- Vider le bac à herbe: Avant d'intervenir sur le bac à herbe, éteignez le moteur et attendez l'arrêt complet de la lame. Soulevez le rabat puis enlever le bac à herbe.
- Lorsque vous voyez que l'herbe se disperse en dessous de la tondeuse, veuillez vider le bac à herbe. Cependant, n'utilisez jamais l'appareil sans le bac à herbe.

## 5. MAINTENANCE ET RANGEMENT

La machine doit être éteint et débranché de l'alimentation avant toute maintenance, entretien et rangement.

### 5.1 MAINTENANCE GÉNÉRALE

- Maintenez fermement vissés tous les écrous, boulons et vis à fin de vous assurer que la tondeuse peut fonctionner en toute sécurité.
- Examinez le carter de tonte et le bac à herbe fréquemment et assurez-vous qu'ils ne soient pas usagés ou détériorés.
- Remplacez les pièces usagées ou endommagées pour votre sécurité.
- Veillez à exclusivement utiliser la lame de rechange, l'écrou de celle-ci et la clé correspondants spécifiquement à ce produit.
- Soyez vigilant lors des ajustements de la tondeuse afin d'éviter que vos doigts ne se coincent entre la lame en mouvement et les pièces fixes de la machine.
- Huilez les axes de roue.
- Entreposez la tondeuse dans un endroit sec.
- Veuillez ne pas laver pas la tondeuse à grande eau. La tondeuse peut être essuyée avec un chiffon sec. Ne projetez pas d'eau ou de liquide sur le moteur et les composants électriques (interrupteur, rallonge, prises etc.).

### 5.2 ENTRETIEN DE LA LAME

- Retirez régulièrement l'herbe et la saleté de la lame.
- En début de saison de jardinage, examinez minutieusement l'état de la lame.
- Si la lame est très émoussée, affûtez-la ou remplacez-la.
- Si la lame est endommagée ou usagée, remplacez-la.


**Attention!** Observez les précautions suivantes:

- Débranchez la tondeuse du secteur et attendez jusqu'à ce que la lame ait cessé de tourner avant de procéder.
- Veillez à ne pas vous couper. Utilisez des gants de travail solides ou un chiffon à fin de saisir la lame.
- Veillez à exclusivement utiliser la lame de rechange spécifiée.

### 5.3 REMPLACEMENT DE LA LAME

- Eteignez la tondeuse et débranchez-la tondeuse de l'alimentation électrique
- Mettez la tondeuse sur le côté.
- Saisissez la lame d'une main.

- Utilisez la clé (non fournie) pour desserrer et retirer l'écrou de la lame.
- Remplacez. la lame
- Serrez fermement l'écrou de la lame.



## 6. MISE EN REBUT



### **Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.**

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage



## 7. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

**BUILDER SAS**  
ZI, 32, rue Aristide Bergès – 31270 Cugnaux - France

Déclare que la machine désignée ci-dessous :  
**TONDEUSE ÉLECTRIQUE**  
**RAC1030ELA**

Numéro de série: 20210957149-20210957598

**Est conforme aux dispositions de la directive « machine » 2006/42/CE et aux réglementations nationales la transposant;**

**Est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :**

A la Directive CEM 2014/30/UE  
A la Directive RoHS (UE) 2015/863 modifiant 2011/65 / UE  
Directive bruit: 2000/14/EC +Annexe VI & 2005/88/CE  
Puissance sonore garantie : 96 dB(A)  
Puissance sonore mesurée: 90,9 dB (A) K= 3,69 dB (A)

### **Organisme certifié**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH (Notified Body 0036)  
Westendstrasse 199 • 80686 München • Deutschland

**Est également conforme aux normes européennes, aux normes nationales et aux dispositions techniques suivantes :**

EN60335-1:2012/A2:2019;  
EN60335-2-77:2010;  
EN55014-1:2017  
EN55014-2:2015  
EN61000-3-2:2014  
EN61000-3-3:2013

Cugnaux, 06/09/2021  
*Philippe MARIE / PDG*



Responsable du dossier technique : M. Olivier Patriarca

## 8. GARANTIE



### GARANTIE

Le fabricant garantit le produit contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat originelle. La garantie s'applique si le produit est à usage domestique. La garantie ne s'étend pas pour des pannes dues à l'usure et aux dommages normaux.

Le fabricant accepte de remplacer les pièces classées comme défectueuses par le distributeur désigné. Le fabricant n'accepte pas la responsabilité du remplacement de la machine, toute ou partie, et / ou des dommages s'ensuivant.

#### La garantie ne couvre pas les pannes dues :

- à la maintenance insuffisante.
- au montage, réglage ou opérations anormales du produit.
- aux pièces sujettes à l'usure normale.

#### La garantie ne s'étend pas :

- aux coûts d'expédition et d'emballage.
- à l'utilisation de l'outil dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu.
- à l'usage et maintenance de la machine de manière non décrite dans le manuel d'utilisateur.

De par notre politique d'amélioration continue du produit, nous nous réservons le droit d'altérer ou de modifier les caractéristiques sans préavis. En conséquence, le produit peut être différent des informations contenues ci-dessus, mais une modification sera entreprise sans préavis si elle est reconnue comme une amélioration de la caractéristique précédente.

#### LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE.

En commandant des pièces détachées, veuillez indiquer le numéro ou le code de la pièce, vous pouvez trouver cela dans la liste de pièces détachées dans ce manuel. Gardez le reçu d'achat ; sans lui, la garantie est invalide. Afin de vous aider avec votre produit, nous vous invitons à nous contacter par téléphone ou via notre site internet :

- **+33 (0)9.70.75.30.30**
- **<https://services.swap-europe.com/contact>**

Vous devez créer un « ticket » via leur plateforme.

- Inscrivez-vous ou créez votre compte.
- Indiquez la référence de l'outil.
- Choisissez l'objet de votre demande.
- Expliquez votre problème.
- Joignez ces fichiers : la facture ou le reçu de caisse, la photo de la plaque d'identification (numéro de série), la photo de la pièce dont vous avez besoin (par exemple : broches de la fiche de transformateur qui sont cassées).



## 9. PANNE PRODUIT

### QUE FAIRE SI MA MACHINE TOMBE EN PANNE?

#### Si vous avez acheté votre produit en magasin :

- a) Videz le réservoir d'essence.
- b) Veillez à ce que votre machine soit complète ( accessoires fournis ) et propre ! Si ce n'est pas le cas le réparateur refusera la machine.

Se présenter au magasin avec la machine complète avec le ticket de caisse ou facture.

#### Si vous avez acheté votre produit sur un site internet :

- a) Videz le réservoir d'essence
- b) Veillez à ce que votre machine soit complète ( accessoires fournis ) et propre ! Si ce n'est pas le cas le réparateur refusera la machine.

c) Créez un dossier SAV SWAP-Europe (ticket ) sur le site : <https://services.swap-europe.com>  
Au moment de faire la demande sur SWAP-Europe, vous devez joindre la facture et la photo de la plaque signalétique.

d) Contactez la station de réparation pour s'assurer de ses disponibilités, avant de déposer la machine.

Se présenter en station de réparation avec la machine complète emballée, accompagnée de la facture d'achat et de la fiche de prise en charge station téléchargeable une fois la demande SAV effectuée sur le site SWAP-Europe

Pour les machines présentant une panne de moteurs constructeurs BRIGGS & STRATTON, HONDA et RATO veuillez vous referer à la notice.

Les réparations seront faites par les motoristes agréés de ces constructeurs, voir leur site :

- <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
- <http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD290CDAE>
- <https://www.rato-europe.com/it/service-network>

**Veillez conserver votre emballage d'origine pour permettre les retours SAV ou emballer votre machine avec un carton similaire aux mêmes dimensions.**

**Pour toute question concernant notre SAV vous pouvez faire une demande sur notre site <https://services.swap-europe.com>**

**Notre hotline reste à votre écoute au +33 (9) 70 75 30 30.**



# 10. EXCLUSIONS DE GARANTIE

## LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- La mise en route et les réglages du produit.
- Les dommages consécutifs à une usure normale du produit.
- Les dommages consécutifs à une utilisation non conforme du produit.
- Les dommages résultants d'un montage ou d'une mise en route non conforme au manuel d'utilisation.
- Les pannes liées à la carburation au-delà de 90 jours et à l'encrassement des carburateurs.
- Les actes d'entretiens périodiques et standards.
- Les actes de modification et de démontage qui annulent directement la garantie.
- Les produits dont le marquage original d'authentification (marque, numéro de série) ont été dégradés, altérés ou retirés.
- Le remplacement des consommables.
- L'utilisation des pièces qui ne sont pas d'origine.
- La casse des pièces consécutive à des chocs ou projections.
- Les pannes des accessoires.
- Les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.
- La perte d'éléments et la perte due à un vissage insuffisant.
- Les éléments de coupe et tout dommage lié au desserrage des pièces.
- Une surcharge ou surchauffe.
- Une mauvaise qualité de l'alimentation : tension défectueuse, erreur de voltage, etc.
- Les dommages consécutifs à la privation de jouissance du produit pendant le temps nécessaire aux réparations et plus généralement les frais d'immobilisation du produit.
- Les frais de contre-expertise établis par un tiers suite à un devis par une station de réparation SWAP-Europe
- L'utilisation d'un produit qui présenterait un défaut ou une casse constaté(e) et qui n'aurait pas fait l'objet d'un signalement immédiat et/ou d'une réparation auprès des services de SWAP-Europe.
- Les détériorations liées aux transports et au stockage\*.
- Les lanceurs au-delà de 90 jours.
- Huile, essence, graisse.
- Les dommages liés à l'utilisation de carburants ou lubrifiants non conformes.

\* Conformément à la législation du transport les détériorations liées aux transports doivent être déclarées aux transporteurs dans les 48 heures maximum après constat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce document est un complément de votre notice, liste non exhaustive.

**Attention :** toute commande doit être vérifiée en présence du livreur. En cas de refus de celui-ci vous devez simplement refuser la livraison et notifier votre refus.

**Rappel :** les réserves n'excluent pas la notification par courrier recommandé A/R dans les 72h.

### Information :

Les appareils thermiques doivent être hivernés à chaque saison (service disponible sur le site SWAP-Europe)  
Les batteries doivent être chargées avant d'être stockées.



BUILDER SAS  
32, rue Aristide Bergès - ZI 31270 Cugnaux – France  
Made in PRC 2021