

REDSTONE 

SCIE SAUTEUSE
82369116



MODE D'EMPLOI

LEROY-MERLIN
Rue Chanzy - Lezennes
59712, Lille cedex 9
France

Avertissements généraux de sécurité concernant les outils électriques

AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, illustrations et caractéristiques fournis avec cet outil électrique. *Ne pas suivre toutes les instructions énumérées peut entraîner une électrocution, un incendie ou de graves blessures.*

Conservez les avertissements et instructions pour s'y référer dans le futur.

Le terme outil dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de l'espace de travail

a) **Gardez la zone de travail propre et bien éclairée.** *Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.*

b) **Ne pas utiliser d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.** *Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.*

c) **Tenez les enfants et les voisins à l'écart d'un outil électrique quand il est en marche.** *Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.*

2) Sécurité électrique

a) **Les fiches des outils électriques doivent correspondre aux prises de courant. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne jamais utiliser un adaptateur de fiche avec des outils électriques mis à la terre.** *Les fiches non modifiées et correspondant aux prises de courant réduisent le risque d'électrocution.*

b) **Eviter le contact corporel avec des surfaces mises à la terre comme les tuyaux, radiateurs, chaudières et réfrigérateurs.** *Le risque d'électrocution est plus grand si le corps est à la terre.*

c) **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.** *La pénétration de l'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.*

d) **Ne pas forcer sur le fil d'alimentation. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Garder le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces en mouvement.** *Des fils endommagés ou entremêlés augmentent le risque d'électrocution.*

e) **En faisant fonctionner l'outil électrique à l'extérieur, utiliser une rallonge appropriée aux travaux extérieurs.** *L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.*

f) **Si le fonctionnement d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (RCD).** *L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.*

3) Sécurité personnelle

a) **Restez vigilant, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** *Un moment d'inattention lors de l'usage de l'outil électrique peut entraîner de graves blessures*

corporelles.

b) **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux.** *L'équipement de protection comme un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection ou une protection auditive utilisé dans des conditions appropriées réduira les risques de blessures corporelles.*

c) **Empêchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher la source d'alimentation et/ou le bloc-batteries, de soulever ou de porter l'outil.** *Le port des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou l'alimentation des outils électriques avec l'interrupteur en position de marche provoque des accidents.*

d) **Retirez les clés de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** *Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.*

e) **Évitez de vous pencher. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** *Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations imprévues.*

f) **Habillez-vous correctement. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** *Les vêtements amples, la bijouterie ou les cheveux longs peuvent être pris dans les pièces en mouvement.*

g) **Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement des installations d'extraction et collecte des poussières, s'assurer qu'ils sont branchés et utilisés correctement.** *L'utilisation d'un sac à poussière peut réduire les dangers liés à la poussière.*

h) **Ne pas se laisser pencher à des familiarités en raison de l'utilisation fréquente des outils vous rend moins attentif et vous fait ignorer les principes de sécurité.** *Une opération sans attention peut entraîner de graves blessures en une fraction de seconde.*

4) Utilisation et maintenance de l'outil électrique

a) **Ne forcez pas l'outil électrique. Utiliser l'outil adapté à votre application.** *L'outil électrique approprié fera mieux le travail dans les meilleures conditions de sécurité, au rythme pour lequel il a été conçu.*

b) **N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur Marche-Arrêt ne fonctionne pas.** *Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.*

c) **Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou retirez le bloc-batteries (s'il est amovible) de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer des accessoires ou de ranger des outils électriques.** *De telles mesures préventives de sécurité réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.*

d) **Ranger les outils électriques hors de portée des enfants et ne laisser aucune personne qui n'est pas familière avec l'outil électrique ou ces instructions les faire fonctionner.** *Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.*

e) **Entretien les outils électriques et les accessoires. Recherchez les cas de désalignement ou de blocage des pièces mobiles, de rupture des pièces et tout autre état pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique.** *En cas de dommage,*

faites réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont occasionnés par des outils électriques mal entretenus.

f) **Gardez les outils de coupe aiguisés et propres.** *Les outils de coupe correctement entretenus avec des bords de coupe aiguisés ont moins de chance de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.*

g) **Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les outils rapportés, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et des travaux à effectuer.** *L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.*

h) **Garder les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et sans huile ni graisse.** *Les poignées et surfaces de maintien glissantes ne permettent pas une prise main et le contrôle en sécurité de l'outil dans des circonstances inattendues.*

5) Entretien

a) **Faites réviser votre outil électrique par un réparateur qualifié qui n'utilise que des pièces d'origine.** *Cela assurera le maintien de la sécurité de l'outil.*

Instructions de sécurité pour les scies sauteuses






Tenez l'outil électrique par des surfaces de saisie isolées lors d'une opération où l'accessoire de coupe peut entrer en contact avec des fils cachés ou son propre cordon.

Un accessoire de coupe en contact avec un fil "sous tension" peut "mettre sous tension" les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique chez l'opérateur.

Utiliser des pinces ou autre moyen pratique pour sécuriser et supporter la pièce sur une plateforme stable. *Le fait de tenir la pièce à la main ou contre votre corps crée une instabilité et peut entraîner la perte de contrôle.*

Si le **fil d'alimentation** de cet outil électrique est endommagé, il doit être remplacé par un **fil d'alimentation** spécialement préparé et disponible par l'organisme de service

Explication des symboles

	Conforme aux normes de sécurité en vigueur
	Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser ce produit.
	Porter une protection oculaire.
	Ne pas jeter les vieux appareils avec les ordures ménagères.
	Double isolation

DISPOSITIFS

Cette scie sauteuse a été conçue pour des applications de coupe métallique et non-métallique. Veuillez vous référer à la fig. 1 pour vous familiariser avec les composants principaux de cet outil avant de l'utiliser.

1. Pied
2. Mandrin
3. Poignée en caoutchouc
4. Détente



ASSEMBLAGE

ATTENTION ! Toujours s'assurer que l'outil est à l'arrêt et débranché de la prise de courant avant l'assemblage.

Installation d'une lame de scie :

1. Ouvrir le verrou de lame en le tournant dans le sens antihoraire. Cela rétracte la goupille et permet d'insérer la lame de scie.
2. Insérer la lame de scie dans le verrou dans la position la plus profonde et relâcher le verrou pour bloquer la lame en position.
3. Tirer la lame pour s'assurer qu'elle est bien fixée.

OPERATIONS

Mise en marche/arrêt

Attention ! S'assurer que l'outil est en bon état.

La détente de l'outil est un variateur de vitesse :

1. Marche-Arrêt : brancher le fil dans la prise de courant. Appuyer doucement sur la détente, l'outil commence à fonctionner et va de plus en plus vite. L'outil atteint sa vitesse maximum quand la détente est appuyée à fond. L'outil s'arrête en lâchant complètement la détente.

Réglage de l'assemblage de la semelle

1. Desserrer les deux vis situées en-dessous de la poignée en caoutchouc, tirer ou pousser la semelle dans la position désirée.
2. Resserrer les vis. S'assurer de ne pas trop les serrer pour éviter d'abimer le filetage. Remarque : Ne pas faire fonctionner la scie sauteuse si la semelle réglable n'est pas installée.

Coupe générale

1. S'assurer que la lame de scie est à l'écart de tout matériel étranger et que le fil d'alimentation ou la rallonge sont à l'écart du passage de la lame.
2. S'assurer que le matériel à couper est tenu fermement. Les petites pièces doivent être bien bloquées dans un étau ou sur un établi.
3. Tracer une ligne de coupe.
4. Tenir fermement la scie devant vous et à l'écart.
5. Démarrer l'outil et attendre qu'il ait atteint sa vitesse maximum.
6. Placer la semelle sur la pièce et commencer à scier.

REMARQUE : Appuyer suffisamment pour que la scie coupe. Laisser la lame et la scie faire le travail.

MISE EN GARDE ! S'assurer que la lame de scie ne touche pas la pièce avant que la scie n'ait atteint sa vitesse maximum. Ne pas le faire peut entraîner une perte de contrôle et provoquer des blessures graves.

MISE EN GARDE ! Employer trop de force pouvant faire plier la lame ou la tordre peut entraîner le bris de la lame.

Coupe de métal

1. En coupant du métal comme une feuille d'acier, un tuyau, des barres d'acier, de l'aluminium, du laiton et du cuivre, etc, faire attention de ne pas plier ou tordre la lame,

et ne pas forcer la coupe.

2. Il est recommandé d'utiliser de l'huile de coupe pour lubrifier la surface à couper afin d'éviter que la lame ne surchauffe. Suivre les procédures de coupe générale sur la page précédente.

MISE EN GARDE !

Si un des événements suivants survient au cours d'une opération normale, il faut immédiatement couper le courant et l'outil doit être minutieusement inspecté par une personne qualifiée, et réparé le cas échéant.

1. Les pièces en rotation se coincent ou la vitesse chute anormalement.
2. L'outil tremble anormalement et un bruit inhabituel l'accompagne.
3. Le corps du moteur devient anormalement chaud.
4. De fortes étincelles se produisent dans la zone du moteur.

ACCESSOIRES

- ◇ lame pour le métal -----1pc
- ◇ lame pour le bois -----1pc
- ◇ Clé Allen -----1pc

CARACTERISTIQUES

Modèle : [82369116](#)

Tension : 220-240V~ 50Hz

Puissance nominale : 1 050 W

Vitesse à vide : 0 à 3 000 / min

Profondeur maximum de coupe dans le bois : 150 mm

Poids : environ 3,3 kg

Niveau de pression sonore L_{PA} : 88,3 dB, K = 3 dB

Niveau de puissance sonore L_{WA} : 99,3 dB, K = 3 dB

Valeur de vibration :

Mode de travail :

Ah, b : 17,845 m/s²

Ah, wb : 16,154 m/s²

Incertitude K : 1,5 m/s²

Informations :

La valeur totale de vibration déclarée a été mesurée en conformité avec une méthode de test standard et peut être utilisée pour comparer un outil avec un autre.

La valeur totale de vibration déclarée peut aussi être utilisée comme une déclaration préliminaire d'exposition.

Avertissement :

L'émission de vibration pendant l'usage réel de l'outil électrique peut être différente de la valeur totale déclarée selon la façon dont l'outil est utilisé ; et

Il est nécessaire d'identifier des mesures de sécurité pour protéger l'opérateur, elles sont basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de tous les éléments du cycle opérationnel comme la durée pendant laquelle l'outil est en marche et la durée de marche au ralenti en plus de la durée de fonctionnement).

Porter une protection auditive

MAINTENANCE

Avertissement !

La maintenance préventive effectuée par une personne non-autorisée peut provoquer un mauvais placement des fils et des composants internes, cela peut provoquer de graves dangers.

ATTENTION !

S'assurer à tout moment que l'outil est arrêté et débranché avant d'effectuer une inspection ou la maintenance.

Nettoyer régulièrement les événements de l'outil avec de l'air comprimé sec. Ne pas essayer de nettoyer avec des objets pointus par les ouvertures.

ATTENTION !

Certains agents de nettoyage et les solvants peuvent endommager les pièces en plastique. Quelques exemples : essence, tétrachlorure de carbone, solvants de nettoyage chlorés, ammoniac et détergents ménagers qui contiennent de l'ammoniac.

2. Inspecter régulièrement les vis de montage et s'assurer qu'elles sont bien serrées.
3. Ne nettoyer le corps qu'avec un chiffon mouillé. Ne pas utiliser de solvants ! Puis essuyer soigneusement.
4. Vérifier l'état de l'outil. Si l'outil est endommagé ou dysfonctionne, ne pas l'utiliser et le porter à un service qualifié pour inspection ou réparation.
5. Nettoyer régulièrement les événements de l'outil.

6. Vérifier et remplacer les charbons quand cela est nécessaire.

Toute autre inspection devra être apportée par un technicien qualifié.
Contacter le service après-vente Leroy Merlin pour tout entretien de l'outil.

MISE EN REBUT




Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage



Déclaration UE/CE de conformité



FR

Modèle du produit |

82369116

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire |

Leroy Merlin France, Rue Chanzy 59260 Lezennes

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant |

Objet de la déclaration |

Type de produit - Description |

SCIE SABRE REDSTONE 1050W +COFFRET

Référence produit |

82369116

Marque Produit |

REDSTONE

Codification du numéro de série ou de lot |

20210500625-20210501124

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable |

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée |

Le cas échéant, le nom et le numérp de l'organisme notifié |

2006_42_EC_MACHINE
Machines |

EN 62841-1:2015
EN 62841-2-11:2016

2014_30_EU EMC
compatibilité électromagnétique |

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

2011_65_EU RoHS
Restriction des substances dangereuses dans les produits électriques |

EN 62321-8:2017

Signé par et au nom de |

Gislain MENARD
French Platform Quality Leader

Date et lieu d'établissement |

Lezennes
12/03/2021

