




Mode d'emploi
Aspirateur pour sol mouillé ou sec
FHAEP121520L




FEIDER HOME

32 Rue Aristide Bergès, 31270 CUGNAUX - FRANCE


1




2










3



4







Important !

Pour utiliser l'équipement, quelques précautions de sécurité doivent être observées pour éviter des blessures et des dommages. Veuillez lire entièrement et attentivement le mode d'emploi. Garder ce manuel dans un endroit sûr pour que les informations soient disponibles à tout moment. Si vous donnez l'équipement à une autre personne, donnez-lui aussi le mode d'emploi. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages et les accidents survenant en raison de l'inobservation de ces instructions et des informations concernant la sécurité.

1. Informations concernant la sécurité

- Important : Lire le mode d'emploi avant d'assembler et d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Vérifier que la tension est la même que celle indiquée sur la plaque d'identification.
- Ne connecter l'appareil que sur une prise de courant anti-électrocution correctement installée de 230 V - 50/60 Hz.
- Retirer la fiche de courant dans les circonstances suivantes : Quand l'appareil n'est pas utilisé, avant d'ouvrir l'appareil et avant tous les travaux de nettoyage et de maintenance.
- Ne jamais nettoyer l'appareil avec des solvants.
- Ne jamais débrancher de la prise de courant en tirant le câble.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance quand il est en marche.
- Tenir hors de portée des enfants.
- S'assurer que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé en passant dessus, en l'écrasant, en le tirant, ou de façon similaire.
- Ne pas utiliser la machine si le câble d'alimentation est dans un état moins que parfait.
- Si le câble d'alimentation doit être remplacé, le nouveau câble doit correspondre aux caractéristiques de conception du fabricant. Câble d'alimentation : H 05 VV - F 2 x 1 mm²
- Ne jamais aspirer : Les allumettes en feu, la cendre fumante et les mégots de cigarette, le combustible, les produits caustiques, ainsi que les substances, vapeurs et liquides inflammables et explosifs.
- Cet appareil n'est pas approprié pour aspirer de la poussière nocive à la santé.
- Ranger l'appareil dans un endroit sec et à l'intérieur.
- Ne jamais utiliser l'appareil s'il est endommagé.
- L'appareil ne doit être révisé que par un service après-vente agréé.
- N'utiliser l'appareil que pour des travaux pour lesquels il a été conçu.
- Faire très attention en nettoyant des marches.
- N'utiliser que des accessoires et pièces détachées d'origine.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants d'au moins 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant la sécurité et qu'elles ont compris les dangers inhérents. Les enfants ne doivent jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.

Si le fil d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service

ou des personnes qualifiées pour éviter un danger.

2. Disposition et éléments fournis (Fig. 1 à 10)

1. Poignée
2. Interrupteur MARCHE-ARRET
3. Tête
4. Cage de filtre
5. Vanne flottante de sécurité
6. Crochet de verrouillage
7. Cuve
8. Connexion du tuyau d'aspiration
9. Connecteur de soufflage
10. Tuyau flexible d'aspiration
11. Tube d'aspiration en 3 parties
12. Embout de combinaison
13. Roues
14. Sac à poussière
15. Filtre en mousse
16. Embout à fente
17. Crochet pour rangement de câble
18. Vis (4 unités)

3. Utilisation prévue

L'aspirateur pour sol sec ou mouillé est conçu pour aspirer avec un filtre approprié. L'appareil est inapproprié pour aspirer des substances combustibles, explosives ou nocives.

La machine ne doit être utilisée que dans le but prévu. Une autre utilisation sera considérée comme une mauvaise utilisation. L'utilisateur ou opérateur et pas le fabricant est responsable des dommages ou blessures de toute sorte causés par une mauvaise utilisation.

Veuillez noter que notre équipement n'est pas conçu pour une utilisation commerciale, ou industrielle. Notre garantie sera nulle si la machine est utilisée dans un but commercial ou industriel ou dans un but équivalent.

4. Données techniques

Tension principale : 230V~ 50/60 Hz

Modèle : MWW305-20L-1250WA

Puissance d'entrée : 1250W

Volume de la cuve : 20 l

Poids net : 4,5 kg

5. Avant de démarrer



Important !

- Avant de brancher cet appareil à la prise de courant, s'assurer que les données sur la plaque d'identification sont identiques aux données d'alimentation.
- L'appareil ne peut être branché que sur une prise anti-électrocution.

5.1 Montage de l'appareil

Installation de la tête (Fig. 4)

La tête de l'appareil (3) est fixée au conteneur (7) avec le crochet de verrouillage (6). Pour retirer la tête de l'appareil (3), ouvrir le crochet de verrouillage (6) et retirer la tête (3). En installant la tête de l'appareil (3), s'assurer que le crochet de verrouillage (6) se mette correctement en place.

Montage des roues (Fig. A)

Mettre les roues (13) dans les supports appropriés sur le dessous de la cuve (7). Pousser les roues (13) fermement dans les supports jusqu'à ce qu'elles soient engagées l'une dans l'autre et mettre les quatre vis (18) fournies (Fig. 5).

5.2 Installation du filtre



Important !

Ne jamais utiliser l'aspirateur sans le filtre.
Vérifier que le filtre est bien installé à tout moment.

Installation du filtre en mousse (Fig. 6)

Pour l'aspiration humide, glisser le filtre en mousse (15) fourni sur la cage de filtre (Fig. 3/4).

Montage du sac à poussière (Fig. 7)

Pour l'aspiration à sec, glisser le filtre à saleté (14) au-dessus de l'orifice d'aspiration. Le sac à poussière (14) n'est approprié que pour l'aspiration à sec. Le sac à poussière facilite la mise à la poubelle de la poussière aspirée.

5.3 Installation du tuyau d'aspiration (Fig. 8, 9)

Connecter le tuyau d'aspiration (10) au connecteur correspondant sur l'aspirateur selon l'application requise.

Aspiration

Connecter le tuyau d'aspiration (10) au connecteur d'aspiration (8).

Soufflage

Connecter le tuyau d'aspiration (10) au connecteur de soufflage (9).

Le tube d'aspiration en 3 parties (11) peut être fixé au tuyau d'aspiration (10) pour le rallonger.

5.4 Embouts d'aspiration

Embout de combinaison (12)

L'embout de combinaison (12) et les accessoires servent à aspirer des solides et des liquides sur des surfaces moyennes à étendues. L'embout à fente (16) est spécialement conçu pour nettoyer les fentes et des bordures.

6. Opérations



Important !

Arrêter l'équipement si du liquide ou de la mousse sort de l'échappement d'air en nettoyant un sol mouillé.

6.1 Interrupteur Marche-Arrêt (Fig. 1)

Position 0 de l'interrupteur : Off (Arrêt)

Position I de l'interrupteur : On (Marche)

6.2 Aspiration sèche

Utiliser le sac à poussière (14) pour l'aspiration à sec (voir 5.2)

S'assurer que les filtres sont toujours bien installés.

6.3 Aspiration humide

Pour l'aspiration humide, utiliser le filtre en mousse (15) (voir 5.2).

Vérifier que le filtre est bien installé à tout moment.



Important !

Pendant l'aspiration humide, l'interrupteur flottant de sécurité (5) se ferme quand le niveau maximum de la cuve est atteint. Par cela, le bruit d'aspiration de l'équipement change et devient plus fort.

Vous devez arrêter l'équipement et vider la cuve.



Important !

L'aspirateur n'est pas approprié pour aspirer des liquides combustibles.

Pour l'aspiration humide, n'utiliser que le filtre en mousse.

6.5 Soufflage

Connecter le tuyau d'aspiration (10) au connecteur de soufflage (9) sur l'aspirateur.

6.6 Rangement du câble (Fig. 10)

Le câble d'alimentation peut être suspendu au crochet (17).

7. Nettoyage, maintenance et commande des pièces détachées



Important !

Toujours retirer la fiche de la prise de courant avant de commencer le nettoyage.

7.2 Nettoyage

- Dans la mesure du possible, garder tous les dispositifs de sécurité, les événements et le corps de moteur sans saleté ni poussière.
- Nous recommandons de nettoyer l'appareil juste après son usage.

7.2 Nettoyage de la tête de l'appareil (3)

Nettoyer régulièrement l'appareil avec un chiffon mouillé et du savon doux. Ne pas utiliser d'agents de nettoyage ou de solvants ; ils sont agressifs pour les pièces en plastique de l'appareil.

7.3 Nettoyage de la cuve (7)

La cuve peut être nettoyée avec un chiffon mouillé et du savon doux, ou sous l'eau courante, selon le volume de saleté.

7.4 Nettoyage du filtre en mousse (15)

Nettoyer le filtre en mousse (15) avec un peu de savon doux sous l'eau courante et laisser sécher.

7.5 Maintenance

A intervalles réguliers et avant chaque utilisation, vérifier que les filtres d'aspiration sèche et humide sont bien installés dans l'aspirateur.

7.7 Commande des pièces détachées

Veuillez indiquer les données suivantes pour commander des pièces de rechange :

- Type de la machine
- Numéro de la pièce de rechange requise

8. Mise au rebut et recyclage



■

Ce marquage indique que dans toute l'UE, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Pour éviter un préjudice à l'environnement et à la santé humaine par une mise au rebut incontrôlée, recycler l'appareil de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources en matériaux. Pour retourner l'appareil usagé, le déposer dans un circuit de récupération ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre ce produit pour la sécurité de l'environnement et pour le recyclage.



Déclaration de conformité EC

FEIDER FRANCE

32, rue Aristide Bergès - ZI 31270 Cugnaux – France déclare que la machine

Désignation : Aspirateur pour sol mouillé ou sec

Modèle : FHAEP121520L

Numéro de série :

Est en conformité avec les Directives Européennes :

Directive LVD 2014/35/EU

Directive EMC 2014/30/EU

Directive ROHS : 2011/65/EU

Ce produit est aussi en conformité avec les normes suivantes :

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Responsable du dossier technique : Olivier Patriarca

Philippe MARIE / PDG

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Philippe Marie".

Cugnaux, le 01/07/2019