

FEIDER

MACHINES



SCIE A BUCHES ELECTRIQUE

FSBE3560

GUIDE D'UTILISATION

ATTENTION : Lisez ce manuel avant d'utiliser cette machine !

SOMMAIRE

1. DESCRIPTION DES SYMBOLES.....	3
2. INSTRUCTIONS DE SECURITE.....	4
3. UTILISATION PREVUE.....	9
4. SPECIFICATIONS TECHNIQUE.....	9
5. ASSEMBLAGE.....	10
6. UTILISATION.....	12
7. ENTRETIEN ET STOCKAGE.....	13
8. DEPANNAGE.....	14
9. DECLARATION DE CONFORMITE.....	15
10. GARANTIE.....	16
11. DEFAILLANCE PRODUIT.....	17
12. EXCLUSIONS DE LA GARANTIE.....	18

1. DESCRIPTION DES SYMBOLES

L'utilisation de symboles dans ce manuel vise à attirer votre attention sur les risques potentiels. Les symboles de sécurité et les explications qui les accompagnent doivent être parfaitement compris. Les avertissements en eux-mêmes n'éliminent pas les risques et ne peuvent pas remplacer les actions correctes pour prévenir les accidents.



Lisez le manuel de l'opérateur.

Avant toute utilisation, reportez-vous au paragraphe correspondant dans le présent manuel.



Ce symbole, avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident pour vous-même ou pour les autres. Pour limiter le risque de blessures, d'incendie ou d'électrocution, suivez toujours les recommandations indiquées.



Risque de choc électrique ! Risque de blessures personnelles par choc électrique.



Ces symboles indiquent l'obligation de porter une protection auditive, une protection oculaire, un casque, un masque, des chaussures antidérapantes et des gants lors de l'utilisation du produit.



Lame de scie pour couper le bois.



Ne pas utiliser pour l'ébarbage.



Ne pas utiliser sous la pluie ni laisser à l'extérieur lorsqu'il pleut.



Gardez vos mains à l'écart de la lame et des fissures qui s'ouvrent dans la bûche.



Toujours éteindre l'appareil, débrancher l'alimentation et attendre que la machine s'arrête complètement avant d'effectuer toute opération d'entretien, de nettoyage ou de réparation !



Gardez les enfants à l'écart.



L'unité doit toujours être exploitée par une personne seulement. Les autres personnes doivent garder une distance de sécurité de la zone de travail, surtout lorsque la scie à bûches est en fonctionnement. Ne faites jamais appel à une autre personne pour vous aider à débloquer une bûche coincée.



Conforme aux normes Européennes.



Le symbole de la poubelle barrée indique que l'article doit être jeté séparément des déchets ménagers. L'article doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un article marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume de déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

2. INSTRUCTIONS DE SECURITE

2.1 INSTRUCTIONS DE SECURITE GENERALE

Lors de l'utilisation de cette machine, veuillez observer les consignes de sécurité suivantes pour exclure tout risque de blessures corporelles ou de dommages matériels. Veuillez également respecter les consignes de sécurité particulières dans les chapitres respectifs ; le cas échéant, suivez les directives légales ou les réglementations concernant la prévention des accidents liés à l'utilisation de la scie circulaire.

Dangers généraux!

1. Soyez vigilant. Sachez ce que vous faites. Travaillez de manière raisonnée. N'utilisez pas la machine sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Gardez votre espace de travail propre - un espace de travail en désordre favorise les accidents.
3. Dégagez régulièrement la zone de travail des bûches coupées.
4. Évitez les positions corporelles dangereuses. Assurez-vous d'avoir une bonne prise au sol et de maintenir votre équilibre en tout temps.
5. Tenez compte des effets environnementaux :

Fournissez un éclairage adéquat

N'utilisez pas la machine près de liquides ou de gaz inflammables.

Cette machine ne doit être mise en marche et utilisée que par une personne familière avec la scie circulaire et qui est toujours consciente des dangers associés à l'utilisation d'une telle machine.

Éloignez les spectateurs, en particulier les enfants, de la zone dangereuse. Les personnes de moins de 18 ans ne doivent utiliser cette machine que dans le cadre de leur formation

professionnelle, sous la supervision d'un instructeur.

Ne permettez à d'autres personnes de toucher la machine ou le câble d'alimentation pendant son fonctionnement.

6. Pendant le fonctionnement, assurez-vous que la machine est placée sur un sol plat et horizontal, et que la zone autour de la machine est également plate, bien entretenue et exempte de matériaux tels que les copeaux et les déchets.

7. Les pièces en stock et les pièces finies doivent être placées à proximité de la position normale de travail de l'opérateur.

8. Portez les équipements de protection individuelle appropriés lorsque cela est nécessaire ; cela peut inclure :

- Protection auditive pour réduire le risque de perte auditive induite ;
- Protection respiratoire pour réduire le risque d'inhalation de poussières nocives ;
- Gants pour manipuler les lames de scie (les lames de scie doivent être transportées dans un support chaque fois que possible).

9. Arrêtez la machine lorsque vous la laissez sans surveillance.

10. Signalez immédiatement les défaillances de la machine, y compris les dispositifs de protection ou les lames de scie, dès que vous les découvrez.

11. Adoptez des procédures sécuritaires pour le nettoyage et l'entretien, et retirez régulièrement les copeaux et la poussière pour éviter tout risque d'incendie.

12. Suivez les instructions du fabricant concernant l'utilisation, le réglage et la réparation des lames de scie.

13. Respectez la vitesse maximale indiquée sur la lame de scie.

14. Utilisez des lames de scie correctement affûtées.

15. Ne retirez aucun déchet ou autre partie de la pièce à travailler de la zone de coupe lorsque la machine est en marche, sauf à l'aide d'un poussoir.

16. Utilisez des lames de scie conçues pour réduire le bruit émis.

17. Assurez-vous que les protecteurs et autres dispositifs de sécurité nécessaires au fonctionnement de la machine sont en place, en bon état de fonctionnement et correctement entretenus.

18. Utilisez une lame de scie conforme à la norme EN847-1:2013 pour la machine.

19. Ne jamais démonter les dispositifs de sécurité de la machine ou les rendre inopérants.

20. Pour rectifier les défauts ou dégager des morceaux de bois coincés, éteignez toujours la machine en premier lieu. Débranchez la prise d'alimentation !

21. Remettez immédiatement tous les dispositifs de protection en place après avoir effectué des réparations ou des travaux d'entretien.

22. La scie circulaire doit être branchée sur une prise 230 V avec un fusible de 16 A.

23. Assurez-vous de vous tenir bien droit et de maintenir votre équilibre en tout temps.

24. Avant chaque nouvelle utilisation de l'outil, vérifiez soigneusement que les protecteurs ou les pièces légèrement endommagées fonctionnent correctement.

25. Vérifiez que les pièces mobiles fonctionnent correctement, qu'elles ne se bloquent pas et qu'aucune pièce n'est endommagée. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien montées et que toutes les autres conditions d'utilisation sont correctement remplies.

26. Faites remplacer les interrupteurs défectueux par un atelier de service après-vente.

27. Utilisez uniquement les dispositifs de transport pour déplacer la machine. N'utilisez jamais les protecteurs pour manipuler et déplacer la machine.

28. Tous les opérateurs doivent recevoir une formation appropriée sur l'utilisation, le réglage et le fonctionnement de la machine.

29. Assurez-vous que les brides utilisées sont, comme spécifié par le fabricant, adaptées à l'utilisation prévue.

30. Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité nécessaires au fonctionnement de la machine, y compris les protecteurs, sont en place, en bon état de fonctionnement et correctement entretenus.

31. N'utilisez pas de lames de scie circulaire en acier rapide à haute teneur en alliage.

32. N'utilisez pas dans des endroits où le risque d'incendie peut être élevé.

33. L'installation et les principales réparations doivent être effectuées uniquement par un personnel spécifiquement formé.

 **Danger! Risque de surface chaude!**

Après utilisation, la surface de la lame et du moteur peut être chaude, ne pas toucher. Attendez qu'ils refroidissent avant de faire quoi que ce soit.

 **Danger! Risque de choc électrique!**

Pour s'assurer de l'étanchéité de la machine, avant toute utilisation, vérifiez que l'interrupteur, le câble d'alimentation ou la fiche ne sont pas endommagés (pas de fissures, etc.).

N'utilisez pas le câble d'alimentation à des fins autres que celles prévues.

Un dispositif de déconnexion automatique de l'alimentation électrique doit être installé par l'utilisateur dans la ligne d'alimentation de la machine pour protéger les personnes contre les chocs électriques dus à un contact indirect avec la machine.

 **Risque de blessure corporelle et d'écrasement par des pièces en mouvement!**


Ne pas utiliser la machine si les protections ne sont pas installées.

Gardez une distance suffisante par rapport aux composants en mouvement lorsque vous utilisez la machine.

Assurez-vous que la machine est déconnectée de l'alimentation avant toute opération d'entretien.

Assurez-vous qu'aucun outil ou pièce détachée n'est laissé sur ou dans la machine lors de la mise sous tension (par exemple, après l'entretien).

Éteignez la machine si elle n'est pas utilisée.

 **Danger généré par une modification de la machine ou l'utilisation de pièces qui ne sont pas testées et approuvées par le fabricant de l'équipement!**

Utilisez uniquement des pièces approuvées par le fabricant de l'équipement. Cela s'applique en particulier à :

- Lame de scie (voir "Spécifications techniques")
- Interrupteur ON/OFF (type: KOA7)
- Moteur

Ne changez aucune pièce

 **Danger généré par les défaillances de la machine!**

Maintenez la machine et les accessoires en bon état. Respectez les instructions d'entretien.

Avant toute utilisation, vérifiez la machine pour détecter d'éventuels dommages : avant de mettre la machine en marche, tous les dispositifs de sécurité, les protecteurs et les pièces légèrement endommagées doivent être vérifiés pour leur bon fonctionnement conformément aux spécifications.

Vérifiez que toutes les pièces mobiles fonctionnent correctement et ne se bloquent pas. Toutes les pièces doivent être correctement installées et remplir toutes les conditions nécessaires pour le bon fonctionnement de la machine. Les dispositifs de protection ou les pièces endommagées doivent être réparés ou remplacés par un spécialiste qualifié. Faites remplacer les interrupteurs défectueux par un centre de service. N'utilisez pas cette machine si l'interrupteur ne peut pas être allumé ou éteint.

Gardez les poignées exemptes d'huile, de graisse et de résine.

Danger généré par la poussière!

Soyez attentif aux facteurs qui influencent l'exposition à la poussière, cela comprend :

- Le type de matériau usiné
- L'importance de l'extraction locale (captation à la source)
- Le réglage approprié du capot / des déflecteurs / des goulets d'évacuation

A. Avant de mettre la machine en marche, vérifiez si le capot intérieur et extérieur de la lame, les côtés gauche et droit du cache mobile de la table, le flasque intérieur et extérieur de la lame et la lame sont propres.

B. Faites avancer la table mobile en poussant et vérifiez si les côtés gauche et droit du cache mobile de la table et le flasque intérieur et extérieur de la lame entrent en contact pour éviter tout dommage inutile lorsque la scie à bûches fonctionne après mise sous tension.

C. Eteignez l'alimentation après utilisation, nettoyez la machine et rangez-la dans un endroit sec et aéré.

Retirez la prise de la prise électrique avant toute opération d'entretien ou si le cordon est endommagé.

AVERTISSEMENT ! Électricité - Risque de choc électrique.

Symbole d'avertissement.

Utilisez une protection pour le visage.

2.2 INSTRUCTIONS DE SECURITE PARTICULIERES

Respectez les dimensions autorisées des bûches à couper (voir "Spécifications techniques"). Ne coupez jamais plusieurs pièces de travail en même temps - et aussi aucun paquet contenant plusieurs pièces individuelles. Risque de blessures corporelles si les pièces individuelles sont prises par la lame de scie de manière incontrôlée. Ne coupez jamais de bûche contenant les éléments suivants :

- cordes
- ficelles
- cordons
- câbles
- fils

Ne surchargez pas la machine - utilisez-la uniquement dans la plage de performances pour laquelle elle a été conçue (voir "Spécifications techniques").

Utilisez cette machine uniquement en extérieur.

2.3 PRATIQUE DE TRAVAIL SECURISE

Il est essentiel que tous les opérateurs soient :

- Correctement formés à l'utilisation, au réglage et au fonctionnement de la machine ;
- Informés des facteurs qui influencent l'exposition au bruit, par exemple :
 - Lame de scie conçue pour réduire le bruit émis ;
 - Entretien de la lame de scie et de la machine.
- Informés des facteurs qui influencent l'exposition à la poussière, par exemple :
 - Type de matériau usiné ;
 - Importance de l'extraction locale (captation à la source) ;
 - Réglage approprié des capots / déflecteurs / goulets ;
 - Lorsqu'un équipement d'extraction de poussière est disponible, celui-ci doit être allumé avant le début de l'utilisation de l'appareil.

Il est important que :

- Pendant le fonctionnement, la machine soit posée sur un sol plat et horizontal et que la zone autour de la machine soit également plate, bien entretenue et exempte de matériaux lâches tels que les copeaux et les déchets ;
- Un éclairage général ou localisé adéquat soit fourni ;
- Les pièces en stock et les pièces finies soient situées à proximité de la position de travail normale de l'opérateur.

Il est essentiel que l'opérateur :

- Utilise un pousoir ou une cale de poussée pour éviter de travailler avec les mains près de la lame de scie lorsqu'il utilise une machine circulaire à double usage pour le bois de chauffage/banc de scie circulaire en mode banc de scie ;
- Porte un équipement de protection individuelle approprié lorsque cela est nécessaire ; cela pourrait inclure :
 - Une protection auditive pour réduire le risque de perte auditive induite ;
 - Une protection respiratoire pour réduire le risque d'inhalation de poussières nocives ;
 - Des gants pour manipuler les lames de scie (les lames de scie doivent être transportées dans un support chaque fois que possible) ;
- S'abstient de couper transversalement des bûches sur une machine en mode banc de scie ;
- Arrête la machine lorsqu'elle est laissée sans surveillance ;
- Signale immédiatement les défauts de la machine, y compris les dispositifs de protection ou les lames de scie, dès qu'ils sont découverts ;
- Adopte des procédures sécuritaires pour le nettoyage, l'entretien et l'élimination régulière des copeaux et de la poussière pour éviter le risque d'incendie ;
- Suit les instructions du fabricant concernant l'utilisation, le réglage et la réparation des lames de scie ;
- Sélectionne le bon couteau diviseur en fonction de l'épaisseur de la lame de scie lorsqu'il utilise une machine circulaire à double usage pour le bois de chauffage/banc de scie circulaire en mode banc de scie ;
- Respecte la vitesse maximale indiquée sur les lames de scie ;
- Utilise des lames de scie correctement affûtées ;
- Veille à ce que les entretoises et les bagues de broche utilisées soient adaptées à l'usage tel que spécifié par le fabricant ;
- S'abstient de retirer tout déchet ou autre partie de la pièce à travailler de la zone de coupe pendant que la machine est en marche, sauf en utilisant un pousoir ;
- S'assure que les protecteurs et autres dispositifs de sécurité nécessaires au fonctionnement de la machine sont en place, en bon état de fonctionnement et correctement entretenus.

2.4 RISQUE RESIDUEL

Les risques suivants sont inhérents à l'utilisation de ces machines :

- Blessures causées par le contact avec les pièces en rotation
- Blessures causées par le dysfonctionnement de la lame de coupe

Ces risques sont particulièrement évidents :

- Dans la zone de fonctionnement
- Dans la zone des pièces en rotation de la machine

Malgré l'application des réglementations de sécurité pertinentes et la mise en place de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent être évités. Ceux-ci comprennent :

- Altération de l'audition.
- Risque d'accidents causés par les parties non protégées de la lame de coupe en rotation.

- Risque de blessure lors du changement de lame.
- Risque d'écrasement des doigts lors de l'ouverture des protections.
- Les freins doivent être vérifiés avant chaque utilisation, faire fonctionner la machine, puis l'éteindre et vérifier le temps d'arrêt.
- Seules les lames de scie conformes à la norme EN 847-1: 2013 doivent être utilisées sur la machine ;
- La machine utilisée en intérieur doit être raccordée à un système externe d'extraction des copeaux et de la poussière ;
- Un dispositif de courant résiduel (RCD) doit être utilisé.

3. UTILISATION PREVUE

Cette machine est uniquement destinée à couper du bois de chauffage, comme indiqué dans ces instructions. Toute autre utilisation n'est pas conforme aux spécifications. Une utilisation non spécifiée, des modifications de la machine ou l'utilisation de pièces non testées et approuvées par le fabricant de l'équipement peuvent entraîner des dommages imprévisibles !

Cette machine est destinée à être utilisée par UNE seule personne. Les autres personnes doivent maintenir une distance suffisante par rapport à la machine.

4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	230V~ 50Hz
IP (Indice de Protection)	IP54
Puissance	3500W (S6, 50%)
Vitesse de rotation	1400 min ⁻¹
Lame de scie	Ø600 × Ø30 × 4mm x 36T
Capacité de coupe	Ø30-200mm
Poids	110kg
Niveau de pression sonore LpA:	91 dB(A) K=2 dB(A)
Niveau de puissance sonore LwA:	106 dB(A) K=2 dB(A)

Les valeurs sonores mesurées ont été déterminées conformément à la norme EN ISO 3744: 2010. Les niveaux de bruit indiqués sont des niveaux d'émission et ne correspondent pas nécessairement aux niveaux de travail sécuritaires. Bien qu'il existe une corrélation entre les niveaux d'émission et d'exposition, cela ne peut pas être utilisé de manière fiable pour déterminer si des précautions supplémentaires sont nécessaires. Les facteurs qui influencent le niveau réel d'exposition de la main-d'œuvre comprennent les caractéristiques de la salle de travail, les autres sources de bruit, etc. c'est-à-dire le nombre de machines et d'autres processus adjacents, ainsi que la durée pendant laquelle un opérateur est exposé au bruit. De plus, le niveau d'exposition admissible peut varier d'un pays à l'autre. Cependant, ces informations permettront à l'utilisateur de la machine de mieux évaluer le danger et le risque.

Portez une protection auditive!


Soyez attentif aux facteurs qui influencent l'exposition au bruit, cela comprend :

- Utilisez des lames de scie conçues pour réduire le bruit émis.
- Entretenez correctement la lame de scie et la machine.

5. ASSEMBLAGE

Avertissement : Pour éviter tout renversement ou chute de la machine pendant le processus d'assemblage/désassemblage, veuillez suivre attentivement les étapes ci-dessous pour l'assemblage de la machine et les étapes inverses pour le désassemblage de la machine.

1. Ouvrez l'emballage et sortez toutes les pièces.




1. Machine principale
2. Couvercle pour table de travail
3. Support de bûche
4. Poignée de commande
5. Table de travail auxiliaire (étau)
6. Plaque de connexion pour la table de travail auxiliaire (étau)
7. Ensemble interrupteur avec 4 vis

2. Démontez le ressort pour le placer dans le trou sur le cadre, vissez-le avec l'écrou M22.



3. Assemblez la table de travail auxiliaire (étau). Tout d'abord, utilisez six boulons M8X15 à tête semi-circulaire et col carré pour assembler la plaque de connexion pour la table de travail auxiliaire (étau) sur la table de travail principale. Ensuite, utilisez six boulons M8X15 à tête semi-circulaire et col carré pour assembler la table de travail auxiliaire (étau) sur la plaque de connexion.



4. Assemblez la poignée de commande et le support de bûches. Placez-les dans les trous appropriés et serrez les boutons rotatifs.



5. Assemblez le couvercle de la table de travail. Insérez le bloc rotatif sur le couvercle dans le bloc de fixation correspondant sur la table de travail et fixez-le avec une vis M4x8 à tête fraisée en croix.



6. Assembler l'ensemble interrupteur. Mettez-le dans la bonne position et serrez les 4 vis.



7. Assemblage terminé, rangez les outils.

6. UTILISATION

 **Danger généré par la défaillance de la machine!**


REMARQUE : Avant d'utiliser la machine, veuillez vérifier que toutes les pièces sont solidement fixées et suivez attentivement les instructions ci-dessous pour éviter tout renversement ou déplacement pendant l'opération !

Sciage

1. Mettre la machine en route.
2. Attendre jusqu'à ce que la lame ait atteint sa vitesse maximum.
3. Desserrez le crochet et ouvrez le couvercle, placez le bois sur le berceau. Ensuite, soulevez-la poignée et abaissez le couvercle pour le fermer.



4. Desserrez le bouton pour tirer le levier et fixez le bouton lorsque la longueur souhaitée est atteinte.



5. Saisissez le guidon du berceau à deux mains et conduisez uniformément à la lame de scie; Ainsi la lame de scie est révélée.
6. Poussez le berceau de manière régulière pour vous assurer que la vitesse du moteur ne diminue pas.
7. le bois scié du berceau avant de mettre la prochaine pièce.
8. Dévissez les 2 boulons pour ouvrir le couvercle et nettoyez les copeaux de bois.



Retrait sécurisé d'un blocage éventuel.

Débranchez la machine lors du déserrage et de l'ouverture du couvercle.

Vérifiez et localisez le blocage.

Retirez le blocage en tenant compte de toutes les consignes de sécurité.

Vérifiez visuellement la machine et assurez-vous qu'elle n'est pas endommagée.

En particulier, la lame de scie ne doit présenter aucun signe de dommage.

7. ENTRETIEN ET STOCKAGE

- **Avertissement:** Éteignez la machine et déconnectez-la de l'alimentation avant d'effectuer des travaux d'entretien ou des réglages.

- **Portez des lunettes de protection lorsque vous nettoyez la machine.**

- Manipulez votre appareil avec précaution et hors de portée des enfants.

- Faites réparer votre outil par une personne qualifiée. Cet outil électrique est conforme aux normes de sécurité applicables. Les réparations doivent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées utilisant des pièces de rechange d'origine, sinon cela peut rendre l'utilisation extrêmement dangereuse.

- Utilisez uniquement la lame recommandée par le fabricant pour ce modèle. Si une lame est endommagée, elle doit être réparée uniquement par le fabricant ou des personnes qualifiées

- Utilisez uniquement des lames bien affûtées, sans fissures et non déformées.

- Utilisez uniquement des lames conformes à la norme européenne EN 847-1.

- Assurez-vous qu'il n'y a aucun outil ou autre matériau sur ou dans la machine avant de la mettre en marche.

- Remplacez immédiatement les berceaux usés.

Avant et après chaque utilisation :

- Entretenez et vérifiez la lame.

- Assurez-vous que les événements ne sont jamais obstrués par des débris ou des objets divers, car cela pourrait endommager le moteur ou créer un risque d'incendie.

- Nettoyez votre outil à l'aide d'un chiffon humide et d'une brosse douce. Ne nettoyez jamais le produit avec de l'eau et ne l'immergez jamais dans un liquide. N'utilisez jamais de solvants ou de détergents, car cela pourrait endommager les pièces en plastique du produit.

- Vérifiez tous les dispositifs de sécurité.

- Enlevez les blocages éventuels de copeaux de bois à l'évacuation.

Toutes les 50 heures de fonctionnement :

- Vérifiez toutes les connexions vissées, serrez si nécessaire (les berceaux et les arrêts de berceaux doivent rester mobiles).

Conservez le manuel près de la machine.

- Attendez toujours que l'appareil refroidisse avant de le ranger.

- Conservez toujours la scie à bûches dans un endroit sec.

- Nettoyez la scie à bûches avec une brosse. Appliquez une fine couche d'huile à l'aide d'un chiffon huilé pour protéger la machine de la rouille, avant de la ranger.

REMARQUE : Installez toujours le support de transport pour éviter tout renversement ou chute pendant le processus de transport ! Si le remplacement de la lame est nécessaire, cela doit être fait par le fabricant ou son représentant afin d'éviter tout risque de sécurité.

Remarque : Si vous avez besoin de remplacer des pièces, vous pouvez commander directement des pièces de rechange ou obtenir les données d'identification des pièces de rechange auprès de notre centre de service.

8. DEPANNAGE

Avertissement : Dans un souci de sécurité opérationnelle, éteignez toujours la scie et débranchez la prise avant d'effectuer des travaux d'entretien.

Problème	Cause Possible	Aide
La lame de scie se desserre après l'arrêt du moteur.	Écrou de fixation serré insuffisamment.	Serrer l'écrou de fixation, filetage à gauche M20.
Le moteur ne démarre pas	a) Fusible principal défectueux b) Défaut du câble d'extension c) Défaut des connexions sur le moteur ou l'interrupteur d) Défaut du moteur ou de l'interrupteur	a) Vérifiez le fusible principal. b) Remplacez le câble d'extension. c) Faites vérifier par un électricien. d) Faites vérifier par un électricien.
S'éteint automatiquement.	Surcharge due à une lame de scie émoussée, la protection thermique est déclenchée.	Insérez une lame de scie affûtée ; le moteur peut être rallumé après la période de refroidissement.
Brûlures sur la surface de coupe.	a) Écrou de fixation serré insuffisamment. b) Mauvaise lame de scie.	a) Insérez une lame de scie affûtée. b) Insérez une lame de scie avec 20 ou 28 dents pour des coupes longitudinales.

9. DECLARATION DE CONFORMITE



BUILDER SAS

ZI, 32 rue Aristide Bergès – 31270 Cugnaux - France
Tel: +33 (0)5.34.502.502 Fax: +33 (0)5.34.502.503

Nous déclarons par la présente que la machine décrite ci-dessous, en raison de sa conception et de sa construction ainsi que du modèle commercialisé par nous, est conforme aux réglementations pertinentes des directives de la CE énumérées ci-dessous. En cas de modifications apportées à la machine, la présente déclaration perd sa validité.

Désignation de la machine: SCIE A BUCHE ELECTRIQUE
Model: FSBE3560

S/N: 20230705709-20230705720

est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

Directive Machine 2006/42/CE

Directive CEM 2014/30/UE

Directive ROHS 2011/65/UE et 2015/863/UE

Normes européennes harmonisées appliquées:

EN1870-6:2017; EN60204-1:2018

EN55014-1:2017/A11:2020; EN IEC55014-1:2021

EN55014-2: 1997/A2:2008; EN IEC55014-2:2021

EN61000-3-2:2014, EN IEC61000-3-2:2019/A1:2021

EN61000-2-11:2000

Numéro de certificat type CE : M6A 058058 0448 Rev.02

Organisme notifié: No 0123

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

Le nom de la personne détenant le dossier technique : Mr. Olivier Patriarca

Cugnaux, 15/05/2023

Philippe MARIE / PDG

10. GARANTIE



GARANTIE

Le fabricant garantit le produit contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat originelle. La garantie s'applique si le produit est à usage domestique. La garantie ne s'étend pas pour des pannes dues à l'usure et aux dommages normaux.

Le fabricant accepte de remplacer les pièces classées comme défectueuses par le distributeur désigné. Le fabricant n'accepte pas la responsabilité du remplacement de la machine, toute ou partie, et / ou des dommages s'ensuivant.

La garantie ne couvre pas les pannes dues :

- à la maintenance insuffisante.
- au montage, réglage ou opérations anormales du produit.
- aux pièces sujettes à l'usure normale.

La garantie ne s'étend pas :

- aux coûts d'expédition et d'emballage.
- à l'utilisation de l'outil dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu.
- à l'usage et maintenance de la machine de manière non décrite dans le manuel d'utilisateur.

De par notre politique d'amélioration continue du produit, nous nous réservons le droit d'altérer ou de modifier les caractéristiques sans préavis. En conséquence, le produit peut être différent des informations contenues ci-dessus, mais une modification sera entreprise sans préavis si elle est reconnue comme une amélioration de la caractéristique précédente.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE.

En commandant des pièces détachées, veuillez indiquer le numéro ou le code de la pièce, vous pouvez trouver cela dans la liste de pièces détachées dans ce manuel. Gardez le reçu d'achat ; sans lui, la garantie est invalide. Afin de vous aider avec votre produit, nous vous invitons à nous contacter par téléphone ou via notre site internet :

- **+33 (0)9.70.75.30.30**
- **<https://services.swap-europe.com/contact>**

Vous devez créer un « ticket » via leur plateforme.

- Inscrivez-vous ou créez votre compte.
- Indiquez la référence de l'outil.
- Choisissez l'objet de votre demande.
- Expliquez votre problème.
- Joignez ces fichiers : la facture ou le reçu de caisse, la photo de la plaque d'identification (numéro de série), la photo de la pièce dont vous avez besoin (par exemple : broches de la fiche de transformateur qui sont cassées).



11. PANNE PRODUIT

QUE FAIRE SI MA MACHINE TOMBE EN PANNE?

Si vous avez acheté votre produit en magasin :

- a) Videz le réservoir d'essence si votre produit en a un.
- b) Veillez à ce que votre machine soit complète (accessoires fournis) et propre ! Si ce n'est pas le cas le réparateur refusera la machine.

Se présenter au magasin avec la machine complète avec le ticket de caisse ou facture.

Si vous avez acheté votre produit sur un site internet :

- a) Videz le réservoir d'essence si votre produit en a un.
- b) Veillez à ce que votre machine soit complète (accessoires fournis) et propre ! Si ce n'est pas le cas le réparateur refusera la machine.
- c) Créez un dossier SAV SWAP-Europe (ticket) sur le site : <https://services.swap-europe.com>
Au moment de faire la demande sur SWAP-Europe, vous devez joindre la facture et la photo de la plaque signalétique.

- d) Contactez la station de réparation pour s'assurer de ses disponibilités, avant de déposer la machine.

Se présenter en station de réparation avec la machine complète emballée, accompagnée de la facture d'achat et de la fiche de prise en charge station téléchargeable une fois la demande SAV effectuée sur le site SWAP-Europe

Pour les machines présentant une panne de moteurs constructeurs BRIGGS & STRATTON, HONDA et RATO veuillez vous référer à la notice.

Les réparations seront faites par les motoristes agréés de ces constructeurs, voir leur site :

- <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
- <http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD290CDAE>
- <https://www.rato-europe.com/it/service-network>

Veillez conserver votre emballage d'origine pour permettre les retours SAV ou emballer votre machine avec un carton similaire aux mêmes dimensions.

Pour toute question concernant notre SAV vous pouvez faire une demande sur notre site <https://services.swap-europe.com>

Notre hotline reste à votre écoute au +33 (9) 70 75 30 30.



12. EXCLUSIONS DE GARANTIE

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- La mise en route et les réglages du produit.
- Les dommages consécutifs à une usure normale du produit.
- Les dommages consécutifs à une utilisation non conforme du produit.
- Les dommages résultants d'un montage ou d'une mise en route non conforme au manuel d'utilisation.
- Les pannes liées à la carburation au-delà de 90 jours et à l'encrassement des carburateurs.
- Les actes d'entretiens périodiques et standards.
- Les actes de modification et de démontage qui annulent directement la garantie.
- Les produits dont le marquage original d'authentification (marque, numéro de série) ont été dégradés, altérés ou retirés.
- Le remplacement des consommables.
- L'utilisation des pièces qui ne sont pas d'origine.
- La casse des pièces consécutive à des chocs ou projections.
- Les pannes des accessoires.
- Les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.
- La perte d'éléments et la perte due à un vissage insuffisant.
- Les éléments de coupe et tout dommage lié au desserrage des pièces.
- Une surcharge ou surchauffe.
- Une mauvaise qualité de l'alimentation : tension défectueuse, erreur de voltage, etc.
- Les dommages consécutifs à la privation de jouissance du produit pendant le temps nécessaire aux réparations et plus généralement les frais d'immobilisation du produit.
- Les frais de contre-expertise établis par un tiers suite à un devis par une station de réparation SWAP-Europe
- L'utilisation d'un produit qui présenterait un défaut ou une casse constaté(e) et qui n'aurait pas fait l'objet d'un signalement immédiat et/ou d'une réparation auprès des services de SWAP-Europe.
- Les détériorations liées aux transports et au stockage*.
- Les lanceurs au-delà de 90 jours.
- Huile, essence, graisse.
- Les dommages liés à l'utilisation de carburants ou lubrifiants non conformes.

* Conformément à la législation du transport les détériorations liées aux transports doivent être déclarées aux transporteurs dans les 48 heures maximum après constat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce document est un complément de votre notice, liste non exhaustive.

Attention : toute commande doit être vérifiée en présence du livreur. En cas de refus de celui-ci vous devez simplement refuser la livraison et notifier votre refus.

Rappel : Les réserves n'excluent pas la notification par courrier recommandé A/R dans les 72h.

Information :

Les appareils thermiques doivent être hivernés à chaque saison (service disponible sur le site SWAP-Europe)
Les batteries doivent être chargées avant d'être stockées.



BUILDER SAS

32 rue Aristide Bergès - Z.I. du Casque - 31270 Cugnaux - France

Made in PRC