

FEIDER

MACHINES

Manuel d'instructions

Scie circulaire

Modèle: FSC1485



BUILDER SAS

32, rue Aristide Bergès-ZI 31270 Cugnaux, France

MADE I N PRC



AVERTISSEMENT:

Veillez lire et comprendre toutes les instructions et consignes.

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique. *Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.*

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

a) **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** *Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.*

b) **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** *Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.*

c) **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** *Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.*

2) Sécurité électrique

a) **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre.** *Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.*

b) **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** *Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.*

c) **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.**

La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

e) Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

f) Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité des personnes

a) Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.

b) Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.

c) Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.

e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.

f) **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** *Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.*

g) **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** *Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.*

h) **Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser.** *Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.*

4) Utilisation et entretien de l'outil électrique

a) **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application.** *L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.*

b) **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement.** *Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.*

c) **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique.** *De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.*

d) **Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** *Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.*

e) **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser.** *De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.*

f) **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** *Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.*

g) **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** *L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.*

h) **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** *Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.*

5) Maintenance et entretien

a) **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** *Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.*

Instructions de sécurité pour toutes les scies

Procédures de coupe

a) **DANGER: N'approchez pas les mains de la zone de coupe et de la lame.**

Gardez la deuxième main sur la poignée auxiliaire ou sur le boîtier du moteur. *Si les deux mains tiennent la scie, elles ne peuvent pas être coupées par la lame.*

NOTE Pour les **scies circulaires** dont le diamètre maximal des lames est inférieur ou égal à 140 mm, il est possible que les termes «Gardez la deuxième main sur la poignée auxiliaire ou sur le boîtier du moteur» ne s'appliquent pas.

b) **N'exposez aucune partie de votre corps sous la pièce à travailler.** *Le protecteur ne peut pas vous protéger de la lame sous la pièce.*

c) **Ajustez la profondeur de coupe à l'épaisseur de la pièce à travailler.** *Il convient que moins de la totalité d'une dent parmi toutes les dents de la lame soit visible sous la pièce.*

d) **Ne tenez jamais la pièce à travailler dans vos mains ou sur vos jambes pendant la coupe.** **Assurez-vous que la pièce à travailler se trouve sur une plate-forme stable.** *Il est important que la pièce soit soutenue convenablement, afin de minimiser l'exposition du corps, le grippage de la lame, ou la perte de contrôle.*

e) **Maintenez l'outil uniquement par les surfaces de prise isolantes, si l'outil coupant, en marche, peut être en contact avec des conducteurs cachés ou avec son propre cordon d'alimentation.** *Le contact avec un fil "sous tension" mettra*

également “sous tension” les parties métalliques exposées de l’outil et pourrait provoquer un choc électrique sur l’opérateur.

f) **Lors d’une coupe, utilisez toujours un guide parallèle ou un guide à bords droits.** Cela améliore la précision de la coupe et réduit les risques de grippage de la lame.

g) **Utilisez toujours des lames dont la taille et la forme (diamant et rond) des alésages centraux sont convenables.** Les lames qui ne correspondent pas aux éléments de montage de la scie se décentreront, provoquant une perte de contrôle.

h) **N’utilisez jamais de rondelles ou de boulons de lames endommagés ou inadaptés.** Les rondelles et les boulons de lames ont été spécialement conçus pour votre scie, afin de garantir une performance optimale et une sécurité de fonctionnement.

Instructions de sécurité supplémentaires pour toutes les scies

Causes du recul et mises en garde correspondantes

- le recul est une réaction soudaine observée sur une lame de scie pincée, bloquée ou mal alignée, faisant sortir la scie de la pièce à travailler de manière incontrôlée dans la direction de l’opérateur;
- lorsque la lame est pincée ou bloquée fermement par le fond du trait de scie, la lame se bloque et le moteur fait retourner brutalement le bloc à l’opérateur;
- si la lame se tord ou est mal alignée lors de la coupe, les dents sur le bord arrière de la lame peuvent creuser la face supérieure du bois, ce qui fait que la lame sort du trait de scie et est projetée sur l’opérateur.

Le recul est le résultat d’un mauvais usage de la scie et/ou de procédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes et peut être évité en prenant les précautions adéquates spécifiées ci-dessous.

a) **Maintenez fermement la scie avec les deux mains et positionnez vos bras afin de résister aux forces de recul. Positionnez votre corps d’un des côtés de la lame, mais pas dans l’alignement de la lame.** Le recul peut faire revenir la scie en arrière, mais les forces de recul peuvent être maîtrisées par l’opérateur, si les précautions adéquates sont prises.

NOTE Pour les **scies circulaires** dont le diamètre maximal des lames est inférieur ou égal à 140 mm, il est possible que les termes «avec les deux mains» ne s’appliquent pas.

b) Lorsque la lame est grippée ou lorsqu'une coupe est interrompue pour quelque raison que ce soit, relâchez le bouton de commande et maintenez la scie immobile dans le matériau, jusqu'à ce que la lame arrête complètement de fonctionner.

N'essayez jamais de retirer la scie de la pièce à travailler ou tirez la scie en arrière pendant que la lame est en mouvement ou que le recul peut se produire.

Recherchez et prenez des mesures correctives afin d'empêcher que la lame ne se grippe.

c) Lorsque vous remettez en marche une scie dans la pièce à travailler, centrez la lame de scie dans le trait de scie, de sorte que les dents de la scie ne soient pas rentrées dans le matériau. *Si la lame de scie est grippée, elle peut venir chevaucher la pièce à travailler ou en sortir lorsque la scie est remise en fonctionnement.*

d) Placez des panneaux de grande taille sur un support afin de minimiser les risques de pincement de la lame et de recul. *Les grands panneaux ont tendance à fléchir sous leur propre poids. Les supports doivent être placés sous le panneau des deux côtés, près de la ligne de coupe et près du bord du panneau.*

e) **N'utilisez pas de lames émoussées ou endommagées.** *Des lames non aiguisées ou mal fixées entraînent un trait de scie rétréci, provoquant trop de frottements, un grippage de la lame et un recul.*

f) **La profondeur de la lame et les leviers de verrouillage et de réglage du biseau doivent être solides et stables avant de réaliser la coupe.** *Si l'ajustement de la lame dérive pendant la coupe, cela peut provoquer un grippage et un recul.*

g) **Soyez d'autant plus prudent lorsque vous découpez des parois existantes ou d'autres zones sans visibilité.** *La lame saillante peut couper des objets qui peuvent entraîner un recul.*

Instructions de sécurité pour les scies avec protecteur pendulaire et pour les scies avec protecteur à remorque

Fonctionnement du protecteur inférieur

a) **Vérifiez que le protecteur inférieur soit bien fermé avant chaque utilisation. Ne mettez pas la scie en marche si le protecteur inférieur ne se déplace pas librement et ne se ferme pas instantanément. Ne serrez jamais ou n'attachez jamais le protecteur inférieur en position ouverte.** *Si la scie tombe*

accidentellement, le protecteur inférieur peut se tordre. Soulevez le protecteur inférieur avec la poignée rétractive et assurez-vous qu'il bouge librement et n'est pas en contact avec la lame ou toute autre partie, à tous les angles et profondeurs de coupe.

NOTE Une autre formulation peut remplacer «poignée rétractive».

b) Vérifiez le fonctionnement du ressort du protecteur inférieur. Si le protecteur et le ressort ne fonctionnent pas correctement, ils doivent être révisés avant utilisation. *Le protecteur inférieur peut fonctionner lentement en raison d'éléments endommagés, de dépôts collants ou de l'accumulation de débris.*

c) Le protecteur inférieur peut revenir se loger manuellement uniquement pour les coupes particulières telles que les «coupes plongeantes» et les «coupes complexes». *Soulevez le protecteur inférieur par la poignée rétractive et, dès que la lame entre dans le matériau, le protecteur inférieur doit être relâché. Pour toutes les autres découpes, il convient que le protecteur inférieur fonctionne automatiquement.*

NOTE Une autre formulation peut remplacer «poignée rétractive».

d) Vérifiez toujours que le protecteur inférieur recouvre la lame avant de poser la scie sur un établi ou sur le sol. *Une lame non protégée et continuant à fonctionner par inertie entraînera la scie en arrière, et coupera alors tout ce qui se trouve sur sa trajectoire. Soyez conscient du temps nécessaire à la lame pour s'arrêter après que l'interrupteur est relâché.*

- Vérifiez que la protection inférieure se ferme correctement avant chaque utilisation. En cas de chute accidentelle de la scie, la protection inférieure peut être pliée. Soulevez la protection inférieure avec le levier de protection inférieur et assurez-vous qu'elle peut bouger librement et ne touche pas la lame ou toute autre pièce sous tous les angles et à toutes les profondeurs de coupe. N'utilisez pas la scie si la protection inférieure ne bouge pas et ne se ferme pas librement. Ne serrez jamais ou attachez le protège-lame inférieur en position ouverte.
- Ajustez la profondeur de coupe à l'épaisseur de la pièce. Moins d'une dent complète de la lame doit être visible sous la pièce à travailler.
- Ne tenez jamais le morceau coupé dans vos mains ou sur votre jambe. Sécurisez la pièce sur une plate-forme stable. Il est important de bien supporter le travail afin de minimiser l'exposition du corps, le blocage de la lame ou une perte de contrôle.
- Tenez l'outil par les surfaces de préhension isolées lorsque vous effectuez une





opération dans laquelle l'outil de coupe peut toucher un câblage caché ou son propre cordon. Le contact avec un fil sous tension rendra les parties métalliques exposées de l'outil "sous tension" et électrocutera l'opérateur.


- Observez toujours le protège-lame inférieur pour voir s'il couvre toute la lame avant de placer la scie sur le banc ou sur le sol. Veuillez faire attention au temps nécessaire pour que la lame s'arrête après avoir relâché le commutateur.
- Lorsque vous utilisez la scie, éloignez le cordon de la zone de coupe afin qu'il ne soit pas happé par la pièce à couper lors de la coupe.
- Gardez votre deuxième main sur le carter du moteur ou la poignée auxiliaire, pas à proximité de la lame. Ne touchez pas le travail et n'essayez pas de retirer le matériau de coupe lorsque la lame est encore en mouvement.
- Il est important de bien supporter le travail et de tenir fermement la scie pour éviter toute perte de contrôle susceptible de provoquer des blessures. Ne tenez JAMAIS les morceaux à couper entre vos mains ou entre vos jambes.
- Faire une «coupe à la poche» dans des murs existants ou dans une autre zone cachée est dangereux. la lame en saillie peut couper des «fils sous tension» ou des objets pouvant causer un rebond.
- Lorsque la coupe est interrompue ou la lame liée, relâchez immédiatement la gâchette et maintenez fermement la scie dans le matériau jusqu'à ce que la lame s'immobilise complètement. N'essayez jamais de retirer la scie de la pièce ou de tirer la scie vers l'arrière lorsque la lame est en mouvement, sans quoi un rebond pourrait se produire.
- Utilisez un guide de refente ou un guide de bord droit lors de l'extraction.
- Évitez de couper les clous, inspectez le matériau à couper pour voir s'il contient des clous et retirez-le avant de couper.
- Ne faites pas fonctionner la scie en la portant à vos côtés.
- Assurez-vous que les leviers de verrouillage de réglage de la profondeur et du biseau sont bien serrés et sécurisés avant d'effectuer une coupe.
- N'utilisez pas de lames endommagées ou émoussées. Des lames non conformes ou mal réglées produiront des traits de scie étroits pouvant provoquer un frottement excessif, un grippage ou un retour de la lame.
- Utilisez toujours des lames avec des alésages centraux de taille correcte, n'utilisez jamais de rondelles ou de boulons de lame qui sont défectueux ou incorrects.
- N'utilisez pas de disques abrasifs à la place des lames de scie dont la taille est

spécifiée dans le présent mode d'emploi.

- Veillez à utiliser une lame adaptée au matériau à couper. Lisez et comparez les informations de ce mode d'emploi avec les informations concernant la lame de scie.
- Utilisez uniquement des lames qui portent un marquage indiquant une vitesse égale ou supérieure à la vitesse qui figure sur l'outil.
- Procédez à une double vérification afin de s'assurer que les accessoires (dont la protection de la lame) et équipements annexes sont correctement fixés. Faites un essai de fonctionnement à vide pendant une minute afin de détecter d'éventuels problèmes.
- Fixez la pièce à découper. La pièce est fixée de façon plus sûre si elle est retenue par un dispositif de serrage ou un étau plutôt qu'à la main.
- Si la lame se coince, éteignez l'outil immédiatement et tenez-vous prêt : un couple de réaction élevé peut provoquer un rebond. La lame se coince lorsque l'outil subit une surcharge ou lorsqu'elle reste bloquée dans la pièce.
- Lors de l'utilisation, utilisez toujours un système de collecte de poussière.
- Évitez de surchauffer les extrémités des lames.
- N'utilisez pas de roues abrasives.
- Utilisez seulement des lames de scie recommandées par le fabricant, et conformes à la EN 847-1.
- Utilisez uniquement le (s) diamètre (s) de lame conformément aux marquages.

Explication des symboles

	Afin de réduire les risques de blessures et de dégâts matériels, l'utilisateur doit lire et comprendre ce manuel
	Porter un casque ou des bouchons d'oreilles. L'exposition au bruit peut provoquer des troubles de l'audition.
	Porter des lunettes de protection.
	Porter une protection respiratoire.



: Radiation laser – Ne pas regarder

dans le faisceau – Produit laser de Classe 2

Utilisation conforme

Cette scie circulaire, équipé d'un support stable, est conçue pour effectuer dans le bois des coupes droites longitudinales et transversales ainsi que des angles d'onglet. Avec des lames de scie correspondantes, il est également possible de scier des métaux non ferreux à paroi mince, par exemple des profilés. Mais il n'est pas admis d'usiner des métaux ferreux.

Caractéristiques techniques

Modèle	FSC1485
Alimentation	230-240V~ 50Hz
Puissance absorbée	1400W
Vitesse à vide	5500min ⁻¹
Diamètre de lame	185 mm
Profondeur de coupe maxi	(90°): 62mm (45°): 46mm

Niveau sonore

Les valeurs du niveau sonore sont mesurées et relevées conformément à la norme EN 60745.

Niveau de pression acoustique 98.6 dB(A),

Niveau de puissance acoustique 109.6 dB(A),

Incertitude K=3 dB.

Vibration

Poignée principale: 4,612 m/s² K= 1,5 m/s²

Poignée auxiliaire: 4,756 m/s² K= 1,5 m/s²

Porter une protection acoustique !

La valeur totale de vibration déclarée a été mesurée selon une méthode de test standard et peut être utilisée pour comparer un outil avec un autre.

La valeur totale de vibration déclarée peut être aussi être utilisé dans une estimation préliminaire d'exposition.

L'émission de vibration durant l'utilisation réelle de la machine-outil peut différer de la valeur totale déclarée dépendant de la manière dont est utilisé l'outil.

Il est nécessaire d'identifier les mesures de sécurité pour protéger l'utilisateur, basés sur une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en prenant compte des cycles d'opérations tels que les moments où l'outil est éteint et lorsqu'il en fonctionnement, tout en prenant compte du moment de déclenchement).

Description



1. Levier de protection inférieure
2. Boulon de serrage de lame
3. Carter de protection
4. Lame de scie
5. Plaque de base
6. Bouton de verrouillage pour le réglage de l'angle
7. Échelle à onglet
8. Laser
9. Interrupteur laser
10. Poignée
11. Interrupteur gâchette

ASSEMBLAGE

Vérifiez que l'outil, les pièces et les accessoires n'ont pas été endommagés pendant le transport. Prenez le temps de lire attentivement ce manuel et de comprendre tout son contenu avant de l'assembler et de le faire fonctionner.

MISE EN GARDE! Assurez-vous toujours que l'outil soit éteint et débranché du secteur avant son montage.

Changer la lame

1. Placez la scie sur un côté d'une surface plane.
2. Faites tourner la lame de scie à la main tout en appuyant sur le bouton de verrouillage de la broche jusqu'à ce que la lame soit verrouillée; Tourner la vis du serre-lame à l'aide de la clé fournie dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Retirez la vis de fixation de la lame, la bride extérieure et la rondelle.
4. Soulevez la protection inférieure à l'aide du levier de protection inférieur et retirez la lame.
5. Nettoyez les brides de la lame de scie, puis montez la nouvelle lame de scie sur la broche, qui est contre la bride intérieure.

1. Assurez-vous que les dents de la scie et la flèche de la lame sont dans le même sens que la flèche de la protection inférieure.
2. Réinstallez la bride extérieure, la rondelle et serrez la vis du support de lame.
3. Assurez-vous que la lame de scie peut fonctionner librement en la tournant à la main.

Réglage de la coupe en parallèle

1. Desserrez la vis de blocage du guide latéral.
2. Faites glisser le guide latéral dans les fentes du sabot à la largeur souhaitée.
3. Serrez la vis de blocage pour la fixer en position.
4. Assurez-vous que le guide latéral repose contre le bois sur toute sa longueur pour permettre des coupes parallèles cohérentes.

OPÉRATION

Démarrage et arrêt

Remarque: Avant d'enclencher l'interrupteur marche / arrêt, vérifiez si la lame de scie est correctement montée et tourne bien et que la vis du serre-lame est bien serrée.

1. Branchez la fiche sur l'alimentation.
2. Pour démarrer l'outil, appuyez sur le bouton de verrouillage et appuyez sur la gâchette.
3. Relâchez la gâchette pour éteindre l'outil.

Réglage de la profondeur

1. Desserrez la vis de réglage de profondeur à l'aide du levier de verrouillage de profondeur.
2. Maintenez la plaque de base à plat contre la pièce à travailler et soulevez le corps de la scie jusqu'à ce que la lame atteigne la bonne profondeur.
3. Serrez le levier de verrouillage de profondeur.

Réglage de l'angle

1. Desserrez le bouton de verrouillage d'angle.
2. Ajustez la semelle à l'angle désiré entre 0° et 45°.
3. Resserrez le bouton de verrouillage d'angle.

Remarque: pour obtenir les meilleurs résultats de coupe, assurez-vous toujours que la lame de scie ne dépasse pas de plus de 3 mm sous la surface inférieure de la pièce.

Coupe générale

1. Tracez une ligne de coupe sur la pièce.
2. Placez la partie avant de la chaussure à plat sur la surface de la pièce à traiter, la lame n'étant pas en contact avec la pièce.
3. Mettez l'outil en marche et laissez-le atteindre sa vitesse maximale.
4. Alignez la lame de scie avec la ligne de coupe sur la pièce à travailler, poussez doucement la scie vers l'avant. Ne forcez jamais la scie, mais maintenez une pression légère et continue lors de la coupe. N'éteignez l'outil que lorsque l'outil est complètement éloigné de la pièce. Lorsque l'outil est coupé Si la coupe est

interrompue, reprenez la coupe en laissant la lame atteindre sa vitesse maximale, puis reprenez lentement la coupe.

5. Lors de la coupe en travers du grain, les fibres du bois auront tendance à se soulever et à se déchirer, déplaçant lentement la scie pour minimiser cet effet.

Remarque: il existe deux encoches sur le bord avant de la chaussure pour faciliter l'alignement. Lorsque vous effectuez une coupe en biseau à 45°, alignez simplement l'encoche gauche marquée à 45° sur la ligne de coupe de la pièce. Pour une coupe à 90° droite, alignez l'encoche droite marquée 0° avec la ligne de coupe de la pièce. Pour une coupe précise, effectuez toujours une coupe d'essai avant de procéder à l'opération.

Coupe de poche

1. Débranchez le cordon d'alimentation avant de procéder à tout réglage. Définissez le réglage de la profondeur en fonction de l'épaisseur du tracé de la coupe. Soulevez la protection inférieure à l'aide du levier de guidage inférieur.

2. La lame étant à peine au-dessus du matériau à couper, démarrez la scie et laissez la lame atteindre sa vitesse maximale. En vous servant de l'extrémité avant de la chaussure comme point de pivotement, abaissez la lame progressivement sur le matériau à couper. Relâchez la protection inférieure lorsque la lame commence à couper. Lorsque la chaussure repose à plat sur la surface à couper, procédez à la coupe dans la direction de la fin de la coupe. Laissez la lame s'arrêter complètement avant de la retirer de la coupe. Ne tirez jamais la scie en arrière car la lame sortirait de la coupe, ce qui pourrait provoquer un recul. Retournez la scie et terminez la coupe de manière normale en sciant vers l'avant. Utilisez une scie sauteuse ou une scie à main pour terminer la coupe dans les coins si nécessaire.

Couper de grandes plaques

1. Les grandes plaques ou les grands panneaux nécessitent un support pour empêcher toute flexion ou affaissement. Si vous essayez de couper sans mettre à niveau et soutenir la pièce correctement, la lame aura tendance à se coincer ou à provoquer un rebond.

2. Soutenez le panneau ou la planche près de la coupe. Assurez-vous de régler le réglage de la lame de manière à pouvoir couper le matériau sans couper la table ou l'établi.

ENTRETIEN

ATTENTION!

Un entretien effectué par du personnel non autorisé peut entraîner un mauvais remplacement des câbles et des composants internes, ce qui peut présenter un risque grave.

MISE EN GARDE !

Assurez-vous toujours que l'outil est éteint et débranché avant de procéder à une inspection ou à une maintenance.

Nettoyez régulièrement les orifices d'aération de l'outil avec de l'air comprimé sec. N'essayez pas de nettoyer en insérant des objets pointus à travers les ouvertures.

MISE EN GARDE!

Certains agents de nettoyage et solvants peuvent endommager les pièces en plastique. Certains d'entre eux sont: l'essence, le tétrachlorure de carbone, les solvants de nettoyage chlorés, l'ammoniac et les détergents domestiques contenant de l'ammoniac.

ATTENTION!

Si l'un des événements suivants se produit pendant le fonctionnement normal, l'alimentation électrique doit être coupée immédiatement et l'outil inspecté en profondeur par une personne qualifiée et réparé si nécessaire:

Les pièces en rotation restent bloquées ou la vitesse diminue anormalement.

L'outil tremble anormalement accompagné d'un bruit inhabituel.

Le boîtier du moteur devient anormalement chaud.

De fortes étincelles se produisent autour de la zone du moteur.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Protection de l'environnement

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage approprié. Seulement pour les pays de l'Union Européenne:



Ne pas jeter votre appareil électroportatif avec les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa réalisation dans les lois nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être séparés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Déclaration de conformité CE



Déclaration **CE** de conformité
FEIDER FRANCE

32, rue Aristide Bergès –Z1 31270 Cugnaux - France
Tel: +33 (0)5.34.508.508 Fax : +33 (0)5.34.508.509

Déclare que la machine désignée ci-dessous :

Scie circulaire:

Modèle: FSC1485

Numéro de série : 20210838999-20210839498

Est conforme aux dispositions de la directive « machine » 2006/42/CE et aux
réglementations nationales la transposant ;

Est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

Directive EMC 2014/30/UE

Directive ROHS (UE) 2015/863 modifiant 2011/65 / UE

Est également conforme aux normes européennes, aux normes nationales et aux
dispositions techniques suivantes :

EN62841-1:2015, EN62841-2-5:2014, EN55014-1:2017, EN55014-2:2015,
EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013

Cugnaux,25/06/2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Philippe Marie", written over a faint circular stamp.

Philippe MARIE / PDG

Responsable du dossier technique : M Olivier Patriarca



GARANTIE

Le fabricant garantit le produit contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat originelle. La garantie s'applique si le produit est à usage domestique. La garantie ne s'étend pas pour des pannes dues à l'usure et aux dommages normaux.

Le fabricant accepte de remplacer les pièces classées comme défectueuses par le distributeur désigné. Le fabricant n'accepte pas la responsabilité du remplacement de la machine, toute ou partie, et / ou des dommages s'ensuivant.

La garantie ne couvre pas les pannes dues :

- à la maintenance insuffisante.
- au montage, réglage ou opérations anormales du produit.
- aux pièces sujettes à l'usure normale.

La garantie ne s'étend pas :

- aux coûts d'expédition et d'emballage.
- à l'utilisation de l'outil dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu.
- à l'usage et maintenance de la machine de manière non décrite dans le manuel d'utilisateur.

De par notre politique d'amélioration continue du produit, nous nous réservons le droit d'altérer ou de modifier les caractéristiques sans préavis. En conséquence, le produit peut être différent des informations contenues ci-dessus, mais une modification sera entreprise sans préavis si elle est reconnue comme une amélioration de la caractéristique précédente.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE.

En commandant des pièces détachées, veuillez indiquer le numéro ou le code de la pièce, vous pouvez trouver cela dans la liste de pièces détachées dans ce manuel. Gardez le reçu d'achat ; sans lui, la garantie est invalide. Afin de vous aider avec votre produit, nous vous invitons à nous contacter par téléphone ou via notre site internet :

- **+33 (0)9.70.75.30.30**
- **<https://services.swap-europe.com/contact>**

Vous devez créer un « ticket » via leur plateforme.

- Inscrivez-vous ou créez votre compte.
- Indiquez la référence de l'outil.
- Choisissez l'objet de votre demande.
- Expliquez votre problème.
- Joignez ces fichiers : la facture ou le reçu de caisse, la photo de la plaque d'identification (numéro de série), la photo de la pièce dont vous avez besoin (par exemple : broches de la fiche de transformateur qui sont cassées).



PANNE PRODUIT

QUE FAIRE SI MA MACHINE TOMBE EN PANNE?

Si vous avez acheté votre produit en magasin :

- a) Videz le réservoir d'essence.
- b) Veillez à ce que votre machine soit complète (accessoires fournis) et propre ! Si ce n'est pas le cas le réparateur refusera la machine.

Se présenter au magasin avec la machine complète avec le ticket de caisse ou facture.

Si vous avez acheté votre produit sur un site internet :

- a) Videz le réservoir d'essence
- b) Veillez à ce que votre machine soit complète (accessoires fournis) et propre ! Si ce n'est pas le cas le réparateur refusera la machine.
- c) Créez un dossier SAV SWAP-Europe (ticket) sur le site : <https://services.swap-europe.com>
Au moment de faire la demande sur SWAP-Europe, vous devez joindre la facture et la photo de la plaque signalétique.
- d) Contactez la station de réparation pour s'assurer de ses disponibilités, avant de déposer la machine.

Se présenter en station de réparation avec la machine complète emballée, accompagnée de la facture d'achat et de la fiche de prise en charge station téléchargeable une fois la demande SAV effectuée sur le site SWAP-Europe

Pour les machines présentant une panne de moteurs constructeurs BRIGGS & STRATTON, HONDA et RATO veuillez vous référer à la notice.

Les réparations seront faites par les motoristes agréés de ces constructeurs, voir leur site :

- <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
- <http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD290CDAE>
- <https://www.rato-europe.com/it/service-network>

Veillez conserver votre emballage d'origine pour permettre les retours SAV ou emballer votre machine avec un carton similaire aux mêmes dimensions.

Pour toute question concernant notre SAV vous pouvez faire une demande sur notre site <https://services.swap-europe.com>

Notre hotline reste à votre écoute au +33 (9) 70 75 30 30.



EXCLUSIONS DE GARANTIE

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- La mise en route et les réglages du produit.
- Les dommages consécutifs à une usure normale du produit.
- Les dommages consécutifs à une utilisation non conforme du produit.
- Les dommages résultants d'un montage ou d'une mise en route non conforme au manuel d'utilisation.
- Les pannes liées à la carburation au-delà de 90 jours et à l'encrassement des carburateurs.
- Les actes d'entretiens périodiques et standards.
- Les actes de modification et de démontage qui annulent directement la garantie.
- Les produits dont le marquage original d'authentification (marque, numéro de série) ont été dégradés, altérés ou retirés.
- Le remplacement des consommables.
- L'utilisation des pièces qui ne sont pas d'origine.
- La casse des pièces consécutive à des chocs ou projections.
- Les pannes des accessoires.
- Les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.
- La perte d'éléments et la perte due à un vissage insuffisant.
- Les éléments de coupe et tout dommage lié au desserrage des pièces.
- Une surcharge ou surchauffe.
- Une mauvaise qualité de l'alimentation : tension défectueuse, erreur de voltage, etc.
- Les dommages consécutifs à la privation de jouissance du produit pendant le temps nécessaire aux réparations et plus généralement les frais d'immobilisation du produit.
- Les frais de contre-expertise établis par un tiers suite à un devis par une station de réparation SWAP-Europe
- L'utilisation d'un produit qui présenterait un défaut ou une casse constaté(e) et qui n'aurait pas fait l'objet d'un signalement immédiat et/ou d'une réparation auprès des services de SWAP-Europe.
- Les détériorations liées aux transports et au stockage*.
- Les lanceurs au-delà de 90 jours.
- Huile, essence, graisse.
- Les dommages liés à l'utilisation de carburants ou lubrifiants non conformes.

* Conformément à la législation du transport les détériorations liées aux transports doivent être déclarées aux transporteurs dans les 48 heures maximum après constat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce document est un complément de votre notice, liste non exhaustive.

Attention : toute commande doit être vérifiée en présence du livreur. En cas de refus de celui-ci vous devez simplement refuser la livraison et notifier votre refus.

Rappel : les réserves n'excluent pas la notification par courrier recommandé A/R dans les 72h.

Information :

Les appareils thermiques doivent être hivernés à chaque saison (service disponible sur le site SWAP-Europe)
Les batteries doivent être chargées avant d'être stockées.

