



GEBRUIKSAANWIJZIN
G RACPV18L-37-1
ACCUBOORMACHINE



BELANGRIJK: Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

BUILDER SAS
32, rue Aristide Bergès -ZI 31270 Cugnaux -France MADE
IN PRC



INHOUD

1. TOEPASSING	4
2. BESCHRIJVING	4
3. INHOUDSOPGAVE VAN HET PAKKET	4
4. SYMBOLEN	5
5. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP	5
6. VEILIGHEIDSWAARSCHUWING VOOR SCHROEVENDRAAIERS	7
7. AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	7
8. OPERATIE	10
9. REINIGING EN ONDERHOUD	11
10. TECHNISCHE GEGEVENS	12
11. NOISE	12
12. OPSLAG	12
13. MILIEU	13
14. BATTERIJPAKKET	13
15. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	13
16. GARANTIE	14
17. PRODUCTSTORING	15
18. GARANTIE-UITSLUITINGEN	16

Fig. A



1. TOEPASSING

Het elektrisch gereedschap is bedoeld voor het aandrijven en boren van hout en kunststoffen. Het is niet ontworpen voor professioneel gebruik.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze instructies en de algemene veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u het gereedschap gebruikt. Geef uw elektrisch gereedschap alleen door met deze instructies.

2. BESCHRIJVING (FIG. A)

1. Aan/uit-schakelaar
2. Vooruit/achteruit schakelaar
3. Koppelstelring
4. Sleutelloze klauwplaat
5. Batterij
6. Batterijontgrendelingsknop
7. LED-licht
8. Snelheidskeuze
9. Laadcontactdoos
10. Lader

3. INHOUDSOPGAVE VAN HET PAKKET

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Controleer of de inhoud van de verpakking volledig is.
- Controleer het toestel en de lader op transportschade.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk tot het einde van de garantieperiode. Gooi het dan weg in uw plaatselijke afvalverwerkingssysteem.



WAARSCHUWING: Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet met plastic zakken spelen!
EsErstick

Gevaar voor letsel!

- 1 x accuboormachine
- 1 x oplader
- 2 x 1,5Ah batterij
- 1 x handleiding
- 1X
- Gereedschapstas
- accessoires: 37st.



Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw dealer.

4. SYMBOLEN

De volgende symbolen worden in deze handleiding en/of op het apparaat gebruikt:

	Vestigt de aandacht op het gevaar van letsel of beschadiging van de gereedschap.		Overeenkomstig de essentiële eisen van de Europese Richtlijn(en)
	Draag oogbescherming		Draag handschoenen
	Lees de handleiding voor gebruik		Dubbele isolatie (alleen voor lader)
	Maximale temperatuur		Recycle
	Leg de batterij niet in water		Steek de batterij niet in brand

5. ALGEMENE VEILIGHEID VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP WAARSCHUWINGEN

Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap

WAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties bij dit elektrische apparaat.

Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrisch gereedschap met snoer of accu.

1) Veiligheid op de werkplek

a) **Houd de werkplek schoon en goed verlicht.** *Onopgeruimde of donkere zones nodigen uit tot ongelukken.*

b) **Gebruik elektrisch gereedschap niet in een potentieel explosieve omgeving, bijv. in aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** *Elektrisch gereedschap produceert vonken die het stof of de dampen kunnen ontsteken.*

c) **Houd kinderen en omstanders uit de buurt als u een elektrisch apparaat bedient.** *Afleiding kan ervoor zorgen dat je de controle verliest.*

2) Elektrische veiligheid

a) **De stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. Wijzig nooit iets aan de stekker.** **Gebruik geen adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap.** *Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico van elektrische schokken.*

b) **Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.**

Er is een verhoogd risico op elektrocutie als uw lichaam geaard is.

- c) **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht. Als er water in een elektrisch apparaat komt, neemt het risico van een elektrische schok toe.**
- d) **Gebruik de kabel niet verkeerd. Gebruik de kabel nooit om het elektrische gereedschap te dragen, te trekken of los te koppelen. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of verwarde kabels verhogen het risico op elektrische schokken.**
- e) **Als u een elektrisch apparaat buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico van elektrische schokken.**

f) **Als het gebruik van een elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een voeding die beschermd is door een aardlekschakelaar (RCD). Het gebruik van een RCD vermindert het risico van elektrische schokken.**

3) Persoonlijke veiligheid

a) **Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u een elektrisch gereedschap bedient. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.**

b) **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvrije veiligheidsschoenen, een helm of gehoorbescherming die onder de juiste omstandigheden wordt gebruikt, zal letsel verminderen.**

c) **Voorkom per ongeluk starten. Zorg dat de schakelaar uit staat voordat u het apparaat op de stroombron en/of accu aansluit, opakt of draagt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van elektrisch gereedschap met de schakelaar aan nodigt uit tot ongevallen.**

d) **Verwijder alle stelsleutels of steeksleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een sleutel die op een draaiend deel van het elektrische gereedschap blijft liggen, kan letsel veroorzaken.**

e) **Reik niet te ver naar voren. Blijf altijd stevig staan en in evenwicht. Hierdoor kan het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle worden gehouden.**

f) **Kleed je netjes. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar en kleding uit de buurt van bewegende delen.**

Losse kleding, juwelen of lang haar kunnen in bewegende delen verstrikt raken.

g) **Als er voorzieningen zijn voor het aansluiten van apparatuur voor stofafzuiging en -verzameling, zorg er dan voor dat deze correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik van een stofafzuigstelsysteem kan stofgerelateerde gevaren verminderen.**

h) **Laat de vertrouwdheid met het veelvuldig gebruik van gereedschap er niet toe leiden dat u zelfgenoegzaam wordt en de beginselen van de veiligheid van gereedschap negeert. Een onzorgvuldige handeling kan in een fractie van een seconde leiden tot ernstig letsel.**

4) Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

a) **Gebruik het elektrische gereedschap niet met geweld. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische gereedschap doet het werk beter en veiliger met de snelheid waarvoor het ontworpen is.**

b) **Gebruik het elektrische gereedschap niet als het niet met de schakelaar kan worden in- en uitgeschakeld. Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.**

c) **Haal de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu, indien verwijderbaar, uit het elektrische apparaat voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk wordt gebruikt.**

d) **Houd ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen en sta niet toe dat personen die het elektrische apparaat of deze instructies niet kennen het elektrische apparaat bedienen.**

Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.

e) **Onderhoud elektrisch gereedschap en toebehoren. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende delen, gebroken onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het motorapparaat kunnen beïnvloeden. Als het elektrische gereedschap beschadigd is, laat het dan voor gebruik repareren. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.**

f) **Houd het snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten loopt minder vaak vast en is gemakkelijker te controleren.**

g) **Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en de bits enz. volgens deze instructies en rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van de**

elektrisch gereedschap voor andere dan de bedoelde werkzaamheden kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

h) **Houd handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet.** *Gladde handgrepen en grijpvlakken maken het niet mogelijk het gereedschap veilig te hanteren en onder controle te houden in onverwachte situaties.*

5) Gebruik en onderhoud van accugereedschap

a) **Laad alleen op met de door de fabrikant gespecificeerde lader.** *Een lader die geschikt is voor een bepaald type batterij kan brandgevaar opleveren wanneer deze wordt gebruikt voor een ander type batterij.*

b) **Gebruik alleen elektrisch gereedschap met de speciaal ontworpen accu's.** *Het gebruik van andere accu's kan leiden tot gevaar voor letsel en brand.*

c) **Als de batterij niet in gebruik is, houd hem dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding kunnen maken van de ene aansluiting naar de andere.** *Kortsluiting van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.*

d) **Onder slechte omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij lekken; vermijd contact. Bij toevallig contact, spoelen met water.** *Als de vloeistof in de ogen komt, zoek dan extra medische hulp. Vloeistof die uit de batterij lekt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.*

e) **Gebruik geen beschadigde of gewijzigde batterijen of gereedschappen.** *Beschadigde of gewijzigde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, met brand, explosie of gevaar voor letsel tot gevolg.*

f) **Stel de batterij of het gereedschap niet bloot aan vuur of te hoge temperaturen.** *Vuur of temperaturen boven 130 °C kunnen een explosie veroorzaken.*

g) **Volg alle oplaadinstructies en laad de batterij of het gereedschap niet op buiten het in de instructies aangegeven temperatuurbereik.** *Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de batterij beschadigen en het risico van brand vergroten.*

6) Service

a) **Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke reserveonderdelen gebruikt.** *Zo blijft de veiligheid van het elektrisch gereedschap gewaarborgd.*

b) **Onderhoud nooit beschadigde accu's.** *Onderhoud aan accu's mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of door erkende onderhoudsbedrijven.*

Veiligheidsinstructies voor boren

1) Veiligheidsinstructies voor alle werkzaamheden

a) **Draag gehoorbescherming tijdens het boren.** *Blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.*

b) **Ondersteun het gereedschap goed voor gebruik.** *Dit gereedschap produceert een hoog uitgaand koppel. Als het apparaat tijdens het gebruik niet goed wordt ondersteund, kan dit leiden tot verlies van controle, wat tot letsel kan leiden.*

c) **Houd het motorapparaat bij geïsoleerde grijpvlakken vast wanneer u een bewerking uitvoert waarbij het snijgereedschap of de bevestigingsmiddelen in aanraking kunnen komen met verborgen draden.** *Snijgereedschap dat een "stroomvoerende" draad aanraakt, kan blootgestelde metalen delen van het elektrisch gereedschap onder stroom zetten en de bediener elektrocuteren.*

2) Veiligheidsinstructies voor het gebruik van lange boren

a) **Gebruik de boormachine nooit met een hogere snelheid dan de maximaal toegestane snelheid van de boormachine.** *Bij hogere snelheden kan de boor doorbuigen als deze vrij mag draaien zonder het werkstuk te raken, hetgeen letsel kan veroorzaken.*

b) **Begin altijd met boren op lage snelheid met de punt van de boor in contact met het werkstuk.** *Bij hogere snelheden kan de boor verbuigen als hij vrij mag draaien zonder het werkstuk te raken, wat letsel kan veroorzaken.*

c) **Oefen alleen druk uit in directe lijn met de boor en oefen geen overmatige druk uit.** *De boren kunnen buigen en breken of de controle verliezen, met verwondingen tot gevolg.*

6. VEILIGHEIDSWAARSCHUWING VOOR SCHROEVENDRAAIERS

Houd het elektrische gereedschap vast bij de geïsoleerde grijpvlakken wanneer u een klus uitvoert waarbij het bevestigingsmiddel in contact kan komen met verborgen draden. *Bevestigingsmiddelen die in contact komen met een "stroomvoerende" draad kunnen blootgestelde metalen delen van het elektrisch gereedschap onder spanning zetten en de bediener een elektrische schok geven.*

7. AANVULLENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Bescherm de batterijlader tegen regen en vocht. Het binnendringen van water in een batterijlader verhoogt het risico van elektrische schokken.
- Laad alleen op met de door de fabrikant gespecificeerde lader. Een lader die geschikt is voor een bepaald type batterij kan brandgevaar opleveren wanneer deze met een andere batterij wordt gebruikt.

- Laad geen andere batterijen op. De lader is alleen geschikt voor het opladen van onze lithium-ion batterijen binnen het aangegeven spanningsbereik. Anders bestaat er brand- en explosiegevaar.
- Houd de batterijlader schoon. Vervuiling kan een risico op elektrische schokken veroorzaken.
- Controleer de oplader, de kabel en de stekker elke keer voordat u deze gebruikt. Gebruik de batterijlader niet als u een defect opmerkt. Open de batterijlader niet zelf en laat hem alleen repareren door gekwalificeerd personeel met originele reserveonderdelen. Beschadigde acculaders, kabels en stekkers verhogen het risico op elektrische schokken.
- Gebruik de batterijlader niet op licht ontvlambare oppervlakken (bijv. papier, textiel, enz.) of in een ontvlambare omgeving. Er bestaat brandgevaar doordat de oplader tijdens het opladen warm wordt.
- Onder slechte omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij lekken; vermijd contact. Bij toevallig contact, spoelen met water. Als de vloeistof in de ogen komt, zoek dan extra medische hulp. Vloeistof die uit de batterij lekt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- Maak de batterij niet zelf open. Er is kans op kortsluiting.
- Bescherm de batterij tegen hitte, bijv. ook tegen permanent zonlicht en vuur. Er bestaat explosiegevaar.
- Sluit de batterij niet kort. Er bestaat explosiegevaar.
- Bij beschadiging of onjuist gebruik van de batterij kunnen dampen ontsnappen. Zorg bij ongevallen voor frisse lucht en raadpleeg een arts. De dampen kunnen de ademhalingsorganen irriteren.

7.1 Speciaal Veiligheid Instructies voor batterij en lader

Als op extreme omstandigheden mocht er elektrolyt uit de batterij lekken, de Contact met de huid moet absoluut worden vermeden. Mocht de elektrolyt toch in contact komen met de huid, spoel het dan af met water. Als de elektrolyt in contact komt met de ogen, moet u beslist een arts raadplegen. Deze lader kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten.

vaardigheden of
ontbrekende van ervaring en kennis als
zij onder toezicht of in de

geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de oplader en de batterij gebruikt.
- Tijdens het laden moet de gebruikte stroom overeenkomen met de stroom van de batterijlader.
- Laat nooit vocht, regen of spatwater het laadstation bereiken.
- De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 °C.
- Batterijen die defect of beschadigd zijn of niet meer kunnen worden opgeladen, moeten als gevaarlijk afval worden afgevoerd. Lever ze in bij een speciaal verzamelpunt. Vervuil ons milieu nooit. Gooi onbruikbare accu's niet bij het huisvuil, in het vuur of in het water.

Als het netsnoer van de lader beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn dienst na verkoop of andere gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

Gebruik alleen accu's van de oorspronkelijke fabrikant.

- Houd het oppervlak van de lader altijd vrij van stof en vuil.

Plaats de accu in de oplader. Let op de opmerkingen over de polariteit.

- Verwijder altijd de accu voordat u werkt aan werken aan de machine.

▪ Als de batterij zich buiten de boormachine bevindt, bedek dan de contacten om kortsluiting (bijv. door gereedschap) te voorkomen.

▪ Gooi geen batterijen in water of vuur, gevaar!

Explosiegevaar!

▪ Bescherm de batterij tegen schokken en open hem niet.

▪ Ontlaad de batterij nooit volledig en laad hem af en toe op als hij lange tijd niet wordt gebruikt

WAARSCHUWING: Niet **niet-oplaadbare**
batterijen opladen.

7.2 Resterende risico's

Zelfs als het instrument volgens de instructies wordt gebruikt, kunnen niet alle resterende risicofactoren worden uitgesloten. De volgende gevaren kunnen zich voordoen in verband met de constructie en het ontwerp van het gereedschap:

- Schade aan de longen indien geen doeltreffend stofmasker wordt gedragen.
- Schade aan het gehoor als geen doeltreffende gehoorbescherming wordt gedragen.
- Schade aan de gezondheid door trillingsemissies als het elektrisch gereedschap gedurende lange tijd wordt gebruikt of niet op de juiste wijze wordt behandeld en onderhouden.



WAARSCHUWING! Dit apparaat genereert tijdens de werking een elektromagnetisch veld. Dit veld kan interfereren met actieve of passieve medische implantaten. Om het risico van ernstig of dodelijk letsel te beperken, raden wij personen met medische implantaten aan hun arts en de fabrikant van de medische implantaten te raadplegen alvorens dit apparaat te bedienen.

8. OPERATIE

8.1 De batterij opladen

De batterij (5) moet voor het eerste gebruik worden opgeladen. De batterij bereikt pas zijn volledige capaciteit na verschillende laad- en ontlaadcycli.

Gebruik alleen de meegeleverde adapter (10) om de accu op te laden. Laad de accu alleen op bij een omgevingstemperatuur van 10° - 40 °C. Sluit de adapter (10) aan op een 230 V wisselstroombron.

De batterij (5) mag in geen geval worden gedemonteerd.

Om de batterij te verwijderen, drukt u op de batterijontgrendelingsknop (6) aan de bovenkant van de batterij en trekt u de batterij (5) eruit. Steek de stekker van de oplader in de oplaadaansluiting (9) van de accu. De rode LED gaat branden zodra de batterij op de lader is aangesloten en het laadproces wordt voortgezet. De accu is volledig opgeladen en klaar voor gebruik wanneer de groene LED brandt en de rode LED uit is - na ongeveer 1 uur (snelle lader) of 3-5 uur (langzame lader).

8.2 Een boor of schroef plaatsen en verwijderen

Dit gereedschap is uitgerust met een sleutelloze boorhouder.

- Open de klauwplaat door de kraag te draaien.
- Steek de boor of schroef in de boorhouder.
- Sluit de voering door de voorste tailleband aan te trekken terwijl u met de andere hand de achterkant van de voering vasthoudt.
- Ga in omgekeerde volgorde te werk om de boor of schroef te verwijderen. Verwijder altijd de accu uit de machine voordat u een boor of schroef plaatst of verwijdt.

8.3 Vooruit/achteruit schakelaar

- Druk de vooruit/achteruit schakelaar (2) van rechts naar links om gaten te boren en schroeven te bevestigen.
- Druk de vooruit/achteruit schakelaar (2) van links naar rechts om de schroeven los te draaien. Wacht altijd tot de motor volledig tot stilstand is gekomen voordat u de draairichting verandert.

8.4 Het koppel aanpassen

Deze machine is uitgerust met een instelbare koppeling (18+1 pos.) om het koppel bij het aandraaien van schroeven te beperken.

- Draai de stelring (3) met de klok mee om het koppel te verlagen en tegen de klok in om het koppel te verhogen. De juiste instelling hangt af van het type en de grootte van de schroef en het werkstuk.
- Begin bij twijfel met de laagste instelling en verhoog het koppel tot u het gewenste resultaat bereikt.
- Om te boren draait u de instelring volledig tegen de klok in (naar het boorsymbool).

8.5 In- en uitschakelen

- Druk de vooruit/achteruit schakelaar (2) links of rechts in.
- Druk op de aan/uit-schakelaar (1) om het apparaat in te schakelen.
- Laat de aan/uit-schakelaar los om het apparaat uit te schakelen.

8.6 Variabele snelheid

- Harder drukken op de aan/uit-schakelaar verhoogt de snelheid.
- Als u minder druk uitoefent op de aan/uit-schakelaar, neemt de snelheid af.

8.7 Selectie van een lagere/hogere snelheid

- Lagere snelheid: Zet de snelheidsconversieknop in stand "1".
- Hogere snelheid: Zet de snelheidsconversieknop in stand "2".

9. REINIGING EN ONDERHOUD



Attentie! Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u aan het apparaat gaat werken.

9.1 Schoonmaken

Houd de ventilatiesleuven van de machine schoon om oververhitting van de motor te voorkomen. Reinig de behuizing van het apparaat regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur na elk gebruik.

Houd de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil.

Als het vuil niet kan worden verwijderd, gebruik dan een zachte doek die is bevochtigd met zeepwater.



Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, water met ammoniak, enz. Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.

10. TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	RACPV18L-37-1
Nominale spanning	18Vd.c. (20V max)
Nee - Laadsnelheid	0-400 / 0-1400min ⁻¹
Koppelposities	18+1
Max. Boorcapaciteit staal	0,8-10 mm
Lader	Ingang: 100-240~, 50/60Hz, 0,8A, Uitgang: 21,5V gelijkstroom, 1,5A.
Laadtijd	1 h
Batterijcapaciteit	1500 mAh
Type batterij	Li-Ion
Max. Koppel	35 N.m.
Type klauwplaat	Sleutelloze klauwplaat
Akoestisch drukniveau LpA	87,6 dB(A) K=5dB(A)
Akoestisch vermogen LwA	98,6dB(A) K=5dB(A)
Trilling	1,298m/s ² K =1,5 m/s ²

11. NOISE

De geluidsemisiewaarden worden gemeten volgens de desbetreffende norm.



WAARSCHUWING! Draag gehoorbescherming als de geluidsdruk hoger is dan 85 dB(A).

Informatie:

- De opgegeven totale trillingswaarde is gemeten volgens een gestandaardiseerde testmethode en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken;
- De opgegeven totale trillingswaarde kan ook worden gebruikt voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling. Waarschuwing:
 - De trillingsemisie tijdens het werkelijke gebruik van het elektrische gereedschap kan afwijken van de aangegeven totale waarde, afhankelijk van hoe het gereedschap wordt gebruikt;
 - de noodzaak om veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener vast te stellen op basis van een raming van de blootstelling onder reële gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle delen van de gebruikscyclus, bijvoorbeeld de tijdstippen waarop het gereedschap is uitgeschakeld en niet wordt gebruikt, naast de tijd die nodig is om het in werking te stellen).

Draag gehoorbescherming.

12. OPSLAG

Reinig het hele apparaat en de accessoires grondig.

Bewaar het buiten het bereik van kinderen, op een stabiele en veilige plaats, op een koele en droge plaats, vermijd te hoge of te lage temperaturen.

Bescherm het tegen direct zonlicht. Bewaar het indien mogelijk in het donker. Bewaar het niet in plastic zakken om vochtophoping te

voorkomen.

ORIGINELE
INSTRUCTIES

13. MILIEU



— Als uw apparaat na langdurig gebruik moet worden vervangen, gooi het dan niet bij het huishoudelijk afval, maar op een milieuvriendelijke manier. Afval van elektrische apparaten mag niet als normaal afval worden behandeld. Huishoudelijk afval. Gelieve te recyclen waar er recyclagefaciliteiten zijn. Vraag uw gemeente of winkelier om tips voor recycling.

14. BATTERIJPAK

Dit product bevat Li-Ion. Om de natuurlijke hulpbronnen te sparen, dient u de batterijen te recyclen of op de juiste manier weg te gooien. Lokale, staats- of federale wetten kunnen verbieden dat Li-ion batterijen bij het gewone afval worden gedaan. Neem contact op met uw lokale afvalbeheerder voor informatie over beschikbare recycling- en/of verwijderingsopties.

15. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



BUILDER SAS

**ZI, 32 rue Aristide Bergès - 31270 Cugnaux -
Frankrijk** Verklaart dat de hieronder aangeduide

machines: **Accuboormachine**

RACPV18L-37-1

S/N: 20210921421- 20210922220

voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de toepasselijke Europese richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van de geharmoniseerde Europese normen. Elke ongeoorloofde wijziging aan het apparaat maakt deze verklaring ongeldig.

Europese richtlijnen (inclusief de wijzigingen daarvan tot de datum van ondertekening, indien van toepassing); (EU)2015/863 tot wijziging van 2011/65/EU

2006/42/EG

2014/30/EU

Europese geharmoniseerde normen (inclusief hun wijzigingen tot de datum van ondertekening, indien van toepassing); EN 62841-1 : 2015; EN 62841-2-1:2018.

EN55014-1: 2017; EN55014-2 : 2015

EN60335-1: 2012+A11+A13+A1+A14+A2

EN60335-2-29: 2004+A2+A11

EN62233: 2008; EN55014-1: 2017; EN55014-2 : 2015

EN IEC61000-3-2: 2019; EN61000-3-3: 2013/A1:2019

EN IEC61000-6-1: 2019; EN61000-6-3: 2007+A1:2011

Cugnaux, de 28/06/2021

Phillipe MARIE / PDG

Verantwoordelijk voor het technisch dossier: de heer Olivier Patriarca.

16. GARANTIE



GARANTIE

De fabrikant garandeert het product tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie geldt alleen als het product bestemd is voor huishoudelijk gebruik. De garantie dekt geen defecten als gevolg van normale slijtage.

De fabrikant verbindt zich ertoe de door de erkende dealer als defect aangemerkte onderdelen te vervangen. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gehele of gedeeltelijke vervanging van het apparaat en/of de daaruit voortvloeiende schade.

De garantie dekt geen storingen als gevolg van het volgende:

- onvoldoende onderhoud.
- abnormale montage, afstelling of werking van het product.
- Onderdelen onderhevig aan normale slijtage.

De garantie dekt niet:

- Verzend- en verpakkingskosten.
- Het gereedschap gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is ontworpen.
- de machine gebruiken en onderhouden op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing is beschreven.

Vanwege ons beleid van voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Bijgevolg kan het product afwijken van de informatie die het bevat. Een wijziging zal echter zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht indien zij wordt erkend als een verbetering van de vorige functie.

LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN.

Wanneer u reserveonderdelen bestelt, vermeld dan het onderdeelnummer of de code die u vindt in de lijst van reserveonderdelen in deze handleiding. Bewaar het aankoopbewijs; zonder dit bewijs vervalt de garantie. Om u te helpen met uw product, nodigen wij u uit om telefonisch of via onze website contact met ons op te nemen:

- **+33 (0)9.70.75.30.30**
- <https://services.swap-europe.com/contact>

U moet een "ticket" aanmaken via het webplatform.

- Registreer of maak een account aan.
- Specificeer de referentie van het gereedschap.
- Selecteer het onderwerp van uw verzoek.
- Beschrijf uw probleem.
- Voeg de volgende documenten bij: Factuur of aankoopbewijs, foto van het typeplaatje (serienummer), foto van het benodigde onderdeel (bijv. B. afgebroken pinnen op



16. GARANTIE

transformator stekker).

17. PRODUCTFALEN

WAT MOET IK DOEN ALS MIJN MACHINE KAPOT GAAT?

Als u uw product in een winkel heeft gekocht:

- a) Leeg de brandstoftank als uw machine er een heeft.
- b) Zorg ervoor dat uw toestel compleet is, met alle meegeleverde accessoires en schoon! Indien dit niet het geval is, zal het reparatiebedrijf het toestel afkeuren.

Ga naar de winkel met de complete machine en de bon of factuur.

Als u uw product op een website heeft gekocht:

- a) Leeg de brandstoftank als uw machine er een heeft.
- b) Zorg ervoor dat uw toestel compleet is, met alle meegeleverde accessoires en schoon! Indien dit niet het geval is, zal het reparatiebedrijf het toestel afkeuren.
- c) Maak een SWAP Europe serviceticket aan op de website: <https://services.swap-europe.com> Bij het aanmaken van het verzoek aan SWAP-Europe, moet u de factuur en de foto van het typeplaatje (serienummer) bijvoegen.
- d) Neem contact op met het reparatiebedrijf om er zeker van te zijn dat het beschikbaar is voordat u het apparaat aflevert.

Ga naar het reparatiestation met de complete machine, samen met de aankoopfactuur en het stationsblad, dat u kunt downloaden na het invullen van het serviceverzoek op de website van SWAP Europe.

Voor machines met motorschade van de fabrikanten BRIGGS & STRATTON, HONDA en RATO, gelieve de volgende instructies in acht te nemen.

Reparaties worden uitgevoerd door erkende motorfabrikanten van deze fabrikanten, zie hun website:

- <http://www.briggsandstratton.com/eu/fr>
- <http://www.honda-engines-eu.com/fr/service-network-page;jsessionid=5EE8456CF39CD572AA2AEEDFD290CDAE>
- <https://www.rato-europe.com/it/service-network>

Bewaar de originele verpakking om terugzending door de klantenservice mogelijk te maken of verpak uw toestel in een soortgelijke doos met dezelfde afmetingen.

Als u vragen heeft over onze klantenservice, kunt u een vraag stellen op onze website [https:// services.swap-europe.com](https://services.swap-europe.com).

Onze hotline blijft bereikbaar op +33 (9) 70 75 30 30.



18. UITSLUITING VAN GARANTIE

DE GARANTIE DEKT NIET:

- Inbedrijfstelling en instelling van het product.
- Schade veroorzaakt door normale slijtage van het product.
- Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product.
- Schade veroorzaakt door installatie of inbedrijfstelling niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
- Carburateurgerelateerde storingen na 90 dagen en vervuiling van de carburateurs.
- Regelmatig en standaard onderhoud.
- Wijzigingen en demontages die de garantie direct doen vervallen.
- Producten waarvan de oorspronkelijke echtheidsmarkering (merk, serienummer) beschadigd of gewijzigd is, of teruggetrokken.
- Vervanging van verbruiksgoederen.
- Het gebruik van niet-originele onderdelen.
- Breuk van onderdelen na stoten of projecties.
- Indeling van de accessoires.
- Gebreken en hun gevolgen die te wijten zijn aan een externe oorzaak.
- Verlies van onderdelen en verlies door gebrekkige boutverbindingen.
- Snijden van onderdelen en schade door losraken van onderdelen.
- Overbelasting of oververhitting.
- Stroomvoorziening van slechte kwaliteit: defecte spanning, spanningsfout, enz.
- Schade als gevolg van het feit dat het product niet kan worden gebruikt gedurende de tijd die nodig is voor de reparatie en, meer in het algemeen, de kosten in verband met de immobilisatie van het product.
- De kosten van een second opinion opgesteld door een derde partij na een schatting van een reparateur van SWAP Europe.
- Het gebruik van een product met een defect of schade die niet onmiddellijk is gemeld en/of gerepareerd met behulp van de diensten van SWAP-Europe.
- Verslechtering door vervoer en opslag*.
- lanceert na 90 dagen.
- Olie, benzine, vet.
- Schade als gevolg van het gebruik van niet-conforme brandstoffen of smeermiddelen.

* In overeenstemming met de transportwetgeving moet transportschade binnen 48 dagen na aankomst aan de expediteur worden gemeld.

uur na ontdekking per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Dit document is een aanvulling op uw aankondiging, een niet-limitatieve lijst.

Opgelet: alle bestellingen moeten worden gecontroleerd in aanwezigheid van de bezorger. In geval van weigering door de bezorger moet u de levering gewoon weigeren en uw weigering meedelen.

Herinnering: De reserveringen sluiten kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen 72 dagen niet uit.

Uren.

18. UITSLUITING VAN GARANTIE

Informatie:

Thermische toestellen moeten elk seizoen winterklaar worden gemaakt (service op de website van SWAP-Europe).

De batterijen moeten worden opgeladen voordat ze worden opgeslagen.